

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10 2.3-2.40" (58.4-61.0MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Čisté, průhledné víčka se otevírají pouhým dotykem

Kryty objektivu s pružinovým mechanismem, které se rychle otevírají, umožňují rychlé zaměření skrze puškohled pro rychlé střely z volné ruky. Odolné, polymerové čočky udržují čočku puškohledu suchou a čistou i za nepříznivého počasí, připravenou na vaši další střelu.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10 2.3-2.40" \(58.4-61.0MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120250010
- Výrob. č.: 70210
- Color: Black
- Size: 2.31,2.360
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 97mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 051525702108

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10. Tento produkt je navržen tak, aby chránil objektiv vašeho puškohledu a zajistil, že bude vždy suchý a čistý, což je zásadní pro přesné zaměření a střelbu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly krytky objektivu vždy správně nasazeny, když se nepoužívají, aby se předešlo poškození čočky.
- Při používání puškohledu s krytkami buďte opatrní, abyste se vyhnuli náhodnému uvolnění krytek během střelby.
- Udržujte krytky mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k náhodnému požití nebo zranění.
- Při používání puškohledu v nepříznivých povětrnostních podmínkách se ujistěte, že jsou krytky správně zavřené, aby se minimalizovalo riziko poškození.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou krytky nepoškozené a funkční.
- Při otevírání krytek dbejte na to, abyste se vyhnuli náhodnému zranění prstů.
- Krytky používejte pouze na puškohledech, pro které jsou určeny, abyste zajistili správné uchycení a funkčnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že je puškohled čistý a suchý.
 2. Umístěte krytky na objektiv puškohledu tak, aby byly pevně uchyceny.
 3. Zkontrolujte, zda jsou krytky správně nasazeny a nebrání výhledu.
- **Použití:**
 1. Před zaměřením a střelbou otevřete krytky objektivu.
 2. Po dokončení střelby opět krytky zavřete, aby se chránila čočka puškohledu.
 3. Při manipulaci s puškohledem buďte opatrní, abyste nezpůsobili náhodné uvolnění krytek.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Krytky objektivu by měly být zlikvidovány jako plastový odpad, pokud není uvedeno jinak.
- Nikdy nevyhazujte krytky do ohně, protože by mohly uvolnit škodlivé látky.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení, abyste mohli získat co nejefektivnější pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10. Bezpečné používání produktu je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz