

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11 2.43-2.50" (61.7-63.5MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Čisté, průhledné víčka se otvírají pouhým dotykem

Kryty objektivu s pružinovým mechanismem, které se rychle otvírají, umožňují rychlé zaměření skrze puškohled pro rychlé střely z volné ruky. Odolné, polymerové čočky udržují čočku puškohledu suchou a čistou i za nepříznivého počasí, připravenou na vaši další střelu.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11 2.43-2.50" \(61.7-63.5MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120250011
- Výrob. č.: 70211
- Color: Black
- Size: 2.43,2.461,2.500
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 97mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 051525702115

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost uživatelů krytky objektivu puškohledu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost uživatelů krytky objektivu puškohledu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #11

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytku objektivu puškohledu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval ochranu vašemu puškohledu a zajistil, že objektiv zůstane suchý a čistý i za nepříznivého počasí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých znaků nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Informujte se o případných výzvách k vrácení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nezapomeňte uzavřít krytku objektivu, když není puškohled používán, aby se zabránilo poškození objektivu.
- Při manipulaci s puškohledem buďte obezřetní, abyste předešli náhodnému poškození nebo zranění.
- Při použití puškohledu v extrémních podmínkách (např. silný déšť, sníh) pravidelně kontrolujte, zda krytka správně funguje.
- Nezanechávejte krytku objektivu na puškohledu po delší dobu, pokud není používána, aby se zabránilo opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Opatrně odstraňte krytku objektivu z obalu.
- Zkontrolujte, zda je pružinový mechanismus funkční.
- Umístěte krytku na objektiv puškohledu, ujistěte se, že je pevně usazena.
- Otestujte otevírání a zavírání krytky, abyste se ujistili, že funguje správně.

2. Používání

- Před zaměřením se ujistěte, že je krytka objektivu otevřená.
- Po dokončení střelby vždy zavřete krytku, aby byl objektiv chráněn.
- Při používání v terénu pravidelně kontrolujte, zda krytka zůstává na svém místě a správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte krytku objektivu do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrné místa pro plastové výrobky.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a otázky ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny výrobky by měly mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz