

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH - CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 12 GAUGE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro brokovnice](#) > [Klíče na čoky](#)

Rychlá rukojeť usnadňuje výměnu trubek

Kladka a rukojeť poskytují rychlost a páku pro rychlé odstranění choke trubek. Velká, snadno uchopitelná rukojeť rozšiřuje vinylový, nepoškrábavý povrch, který je vložen do trubky.



Atributy

- Název: [CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 12 GAUGE](#)
- Výrobce: [CARLSONS](#)
- Produkt č.: 155102012
- Výrob. č.: 06601
- Gauge: 12 Gauge
- Typ zbraně: Universal Shotguns
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- UPC: 723189066017

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro klíč na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro klíč na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klíč na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench pro vaši brokovnici ráže 12. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlost a páku při odstraňování choke trubek. Před použitím tohoto klíče si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy s klíčem manipulujte opatrně, aby nedošlo k úrazu.
- Ukládejte klíč na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, okamžitě přestaňte klíč používat a kontaktujte zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá, než začnete klíč používat.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při odstraňování nebo instalaci choke trubek.
- Vyhněte se používání klíče za mokra nebo na kluzkých plochách, abyste předešli nehodám.
- Klíč nijak nemodifikujte, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost.
- Držte ruce mimo pohyblivé části klíče během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice zcela vybitá.
- Připravte si choke trubky, které chcete odstranit nebo nainstalovat.

2. Použití klíče:

- Vložte vinylový, nepoškrábavý povrch rukojeti do choke trubky.
- Pevně uchopte velkou rukojeť pro bezpečný úchop.
- Otočte klikou, abyste uvolnili nebo utáhli choke trubku podle potřeby.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu; pokud se choke trubka nepohne, zkontrolujte, zda nejsou překážky.

3. Po použití:

- Po použití klíče vyčistěte, abyste odstranili jakékoliv nečistoty.
- Ukládejte klíč na suchém místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte klíč zodpovědně podle místních předpisů.
- Pokud je klíč poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání klíče na čoky Carlson's Sporting Clays Speed Wrench. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to potřeba.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz