

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH - CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 20 GAUGE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro brokovnice](#) > [Klíče na čoky](#)

Rychlá rukojeť usnadňuje výměnu trubek

Kladka a rukojeť poskytují rychlost a páku pro rychlé odstranění choke trubek. Velká, snadno uchopitelná rukojeť rozšiřuje vinylový, nepoškrábavý povrch, který je vložen do trubky.



Atributy

- Název: [CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 20 GAUGE](#)
- Výrobce: [CARLSONS](#)
- Produkt č.: 155102020
- Výrob. č.: 06602
- Gauge: 20 Gauge
- Typ zbraně: Universal Shotguns
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- UPC: 723189066024

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Carlson's Sporting Clay Speed Wrench určený pro brokovnice ráže 20. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval rychlost a páku pro rychlé odstranění choke trubek. Abyste zajistili bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto bezpečnostní příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že je klíč používán pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte klíč na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá, než se pokusíte použít speed wrench.
- Používejte klíč pouze na kompatibilní choke trubky, abyste předešli poškození.
- Nenuťte klíč, pokud nepasuje; nejprve zkontrolujte kompatibilitu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při odstraňování nebo instalaci choke trubek, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Ukládejte klíč na bezpečném, suchém místě, když se nepoužívá, aby se udržel v dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice úplně vybitá.
- Identifikujte choke trubku, kterou chcete odstranit nebo nainstalovat.

2. Použití Speed Wrench:

- Pevně uchopte velký, snadno uchopitelný knoflík.
- Zarovnejte vinylový, nepoškrábavý povrch klíče s choke trubkou.
- Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček pro odstranění choke trubky nebo ve směru hodinových ručiček pro její instalaci.
- Používejte hladký, stálý tlak; neaplikujte nadměrnou sílu.

3. Po použití:

- Po použití, pokud je to nutné, vyčistěte klíč a uložte ho na bezpečné místo.
- Pravidelně kontrolujte na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se výrobku odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je klíč poškozen nad rámec použití, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte klíč do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně výrobku, obraťte se na výrobce nebo vyhledejte pomoc prostřednictvím příslušných kanálů.

Pečlivým dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz