

MUZZLE GUARDS - DEWEY MODEL M-16-1 FITS AR-15/M16

[Čistění zbraní](#) > [Čisticí vytěráky a příslušenství](#) > [Krytka hlavně](#)

Chrání korunku před poškozením

Vyrobeno speciálně pro poloautomatické pušky, které musí být čištěny z ústí. Integrované olejové ložisko snižuje opotřebení tyče.



Atributy

- Název: [DEWEY MODEL M-16-1 FITS AR-15/M16](#)
- Výrobce: [DEWEY](#)
- Produkt č.: 234014016
- Výrob. č.: M161
- Kalibr: -
- Model: -
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 89mm
- UPC: 608060900010

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL M161 FITS AR15/M16 Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL M161 FITS

AR15/M16 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL M161, který je navržen speciálně pro poloautomatické pušky, které musí být čištěny z ústí. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že MUZZLE GUARD je kompatibilní s vaším modelem zbraně (AR15/M16).
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte MUZZLE GUARD na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávné použití může vést k poruše zbraně nebo zranění.
 - Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připojením nebo odstraněním MUZZLE GUARD.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy mířte zbraní bezpečným směrem při používání MUZZLE GUARD.
 - Nepřekračujte doporučené metody čištění uvedené výrobcem zbraně.
 - Používejte MUZZLE GUARD pouze k jeho zamýšlenému účelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Zarovnejte MUZZLE GUARD s ústím zbraně.
- Jemně zatlačte MUZZLE GUARD na ústí, dokud se pevně neusadí.
- Ověřte, že je MUZZLE GUARD bezpečně připevněn před pokračováním.

2. Použití:

- Používejte MUZZLE GUARD při čištění zbraně, abyste zabránili vniknutí nečistot do hlavně.
- Využijte integrované olejové ložisko k redukci opotřebení tyče během čištění.
- Dodržujte pokyny pro čištění poskytnuté výrobcem zbraně pro optimální výsledky.

3. Odstranění:

- Po čištění opatrně stáhněte MUZZLE GUARD z ústí.
- Zkontrolujte MUZZLE GUARD na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte MUZZLE GUARD v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které poskytuje výrobce produktu.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vaší zbraně jsou našimi nejvyššími prioritami.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz