

MUZZLE GUARDS - DEWEY MODEL R-1022H FITS RUGER® 10/22® W/.920 DIA. BBL

[Čistění zbraní](#) > [Čisticí vytěráky a příslušenství](#) > [Krytka hlavně](#)

Chrání korunku před poškozením

Vyrobeno speciálně pro poloautomatické pušky, které musí být čištěny z ústí.
Integrované olejové ložisko snižuje opotřebení tyče.



Atributy

- Název: [DEWEY MODEL R-1022H FITS RUGER® 10/22® W/.920 DIA. BBL](#)
- Výrobce: [DEWEY](#)
- Produkt č.: 234014202
- Výrob. č.: R1022H
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Model: 10/22
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 6mm
- Šířka přepravy: 28mm
- Délka přepravy: 48mm
- UPC: 608060900072

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H, navržený speciálně pro použití s poloautomatickými puškami Ruger® 10/22® s hlavní o průměru .920. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a důležité informace k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho krytu hlavně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připevněním nebo odstraněním krytu hlavně.
- Používejte kryt hlavně pouze pro jeho zamýšlený účel – čištění zbraně z ústí.
- Držte kryt hlavně mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kryt hlavně na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a bezpečnosti zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je puška namířena bezpečným směrem po celou dobu používání krytu hlavně.
- Nepoužívejte kryt hlavně, pokud vykazuje známky poškození, jako jsou praskliny nebo nadměrné opotřebení.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vkládání nebo odstraňování krytu hlavně, abyste předešli poškození zbraně nebo samotného krytu.
- Ukládejte kryt hlavně na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.
- Pokud máte během používání jakékoli potíže, přestaňte s operací a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro čištění vaší pušky.

2. Instalace

- Zarovnejte kryt hlavně s ústím pušky.
- Jemně vložte kryt hlavně do ústí, dokud nebude bezpečně na svém místě.
- Ujistěte se, že je integrované olejové ložisko správně usazeno, aby se snížilo opotřebení tyče.

3. Použití

- Pokračujte v čištění vaší pušky podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je kryt hlavně během použití bezpečně připevněn.
- Po čištění opatrně vyjměte kryt hlavně tahem přímo ven z ústí.

4. Po použití

- Vyčistěte kryt hlavně podle pokynů výrobce, abyste udrželi jeho integritu.
- Ukládejte kryt hlavně na určené místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se krytu hlavně v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Pokud je produkt poškozen a nelze ho znovu použít, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu. Je důležité obrátit se na výrobce v případě jakýchkoli otázek nebo problémů týkajících se bezpečnosti.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho MUZZLE GUARDS DEWEY MODEL R1022H. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vaší zbraně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz