

MAUSER 98 M70-STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY - DAKOTA ARMS MODEL 70-STYLE SHROUD

[Díly na pušky](#) > [Díly závěru](#) > [Díly napínacího ústrojí](#) > [Díly a prvky napínacího ústrojí](#)

Konečný profesionální dotek pro úpravy Mauser

Klasická bezpečnostní páka a kryt závěru ve stylu Modelu 70 pro klasickou Mauser akci. Kombinuje design odvodu plynů původního krytu závěru Mauser s bezpečnostní páčkou ve třech pozicích a bočním otáčením Modelu 70 pro lepší prostor pro puškohled. Dodáváno neupravené. Instalace vyžaduje odbornou pomoc.



Atributy

- Název: [DAKOTA ARMS MODEL 70-STYLE SHROUD](#)
- Výrobce: [DAKOTA ARMS](#)
- Produkt č.: 359141070
- Výrob. č.: EMUNNN001
- Model: 98
- Typ zbraně: Mauser
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 30mm
- Šířka přepravy: 81mm
- Délka přepravy: 122mm

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [O nás](#)

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety od Dakota Arms. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost a bezpečnost vaší pušky Mauser. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili správné použití a instalaci a pochopili nezbytná opatření pro bezpečné zacházení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití produktu dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s instalací a použitím krytu závěru.
- Vždy s puškami zacházejte odpovědně, v souladu s místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Používejte kryt závěru pouze s kompatibilním modelem Mauser.
- Ujistěte se, že je puška před instalací nebo údržbou vybitá.
- Vyhněte se používání produktu ve vlhkých nebo mokřích podmínkách, aby nedošlo k rezavění.
- Neměňte kryt závěru; úpravy mohou ohrozit bezpečnost.
- Používejte vhodné nástroje a ochranné vybavení během instalace.
- Vždy ověřte, že bezpečnostní mechanismus správně funguje po instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje, včetně šroubováků a klíčů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Odstraňte stávající kryt závěru z akce Mauser uvolněním šroubů.
- Zarovnejte nový MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud s akcí.
- Zajistěte kryt závěru na místě pomocí dodaných šroubů.
- Potvrďte, že je bezpečnostní mechanismus ve třech pozicích správně nainstalován a funkční.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, že je kryt závěru pevně připevněn.
- Otestujte bezpečnostní mechanismus několikrát, abyste zajistili, že se hladce zapíná a vypíná.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře pro pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o likvidaci kovových komponentů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít spolehlivý zdroj pro pomoc a informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz