

NO. PS POINTER-SHORT REPLACEMENT CUTTER - GUNLINE 60° PS POINTER

Gunline Replacement Cutters, Less Handles; Fits All Gunline Handles

Fine-tooth finishing tool for short -radius patterns.



Attributes

- Name: GUNLINE 60° PS POINTER
- Manufacturer: GUNLINE
- Product no.: 364102060
- Mfr. No.: PS60
- Size: 60
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 818262201475

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER entschieden hast. Dieses FeinzahnFinishingWerkzeug ist für kurze Radiusmuster ausgelegt. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Anweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen vor der Verwendung des Cutters gelesen und verstanden hast.
- Bewahre diesen Leitfaden für zukünftige Referenzen auf.
- Verwende den Cutter immer in einem gut beleuchteten und belüfteten Bereich.
- Bewahre den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfe den Cutter vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende den Cutter nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Halte immer Hände und Finger von der Schneidekante fern, wenn du den Cutter verwendest.
- Wende beim Schneiden keinen übermäßigen Druck an; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Stelle sicher, dass das Werkstück gesichert und stabil ist, bevor du mit dem Schneiden beginnst.
- Verwende den Cutter nicht zum Schneiden von Materialien, die nicht angegeben sind.
- Vermeide Ablenkungen während der Verwendung des Cutters, um fokussiert zu bleiben.
- Wenn du dich unwohl oder müde fühlst, verwende den Cutter nicht.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle benötigten Materialien und Werkzeuge, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Befestige den Cutter sicher an dem kompatiblen Werkzeug oder Halter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Cutter richtig ausgerichtet und festgezogen ist, um Unfälle während der Verwendung zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Positioniere das Werkstück sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Halte den Cutter mit beiden Händen fest, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Beginne langsam und gleichmäßig zu schneiden, indem du dem gewünschten Muster folgst.
- Wenn der Cutter stumpf oder ineffektiv wird, ersetze ihn sofort.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Cutter nach der Verwendung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren und trockenen Ort auf, vorzugsweise in der Originalverpackung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass der Cutter vor der Entsorgung vollständig unbrauchbar ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Verwendung des NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER, wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuche die Website für zusätzliche Unterstützung.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung priorisierst. Viel Spaß beim Basteln!

Safety Instruction Guide for NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Introduction

Thank you for choosing the NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER. This finetooth finishing tool is designed for short radius patterns. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the cutter.
- Keep this guide for future reference.
- Always use the cutter in a welllit and ventilated area.
- Store the cutter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cutter for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Use the cutter only for its intended purpose as described in this guide.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always keep hands and fingers away from the cutting edge when using the cutter.
- Do not apply excessive force while cutting; let the tool do the work.
- Ensure that the workpiece is secured and stable before starting to cut.
- Do not use the cutter for cutting materials other than those specified.
- Avoid distractions while using the cutter to maintain focus.
- If you feel unwell or fatigued, do not use the cutter.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials and tools before starting.
- Ensure that the work area is clear of any obstacles.

2. Installation:

- Attach the cutter securely to the compatible tool or holder as per the manufacturer's instructions.
- Ensure that the cutter is properly aligned and tightened to prevent accidents during use.

3. Usage:

- Position the workpiece securely on a stable surface.
- Hold the cutter firmly with both hands, ensuring a secure grip.
- Begin cutting slowly and steadily, following the desired pattern.
- If the cutter becomes dull or ineffective, replace it immediately.

4. PostUse Care:

- Clean the cutter after use to remove any debris or residue.
- Store the cutter in a safe and dry place, preferably in its original packaging.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter according to local regulations regarding hazardous waste.
- Ensure that the cutter is completely unusable before disposal to prevent accidents.
- Recycle packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or use of the NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER, please refer to the manufacturer's customer service or website for additional support.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your crafting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Introducción

Gracias por elegir el NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER. Esta herramienta de acabado de dientes finos está diseñada para patrones de radio corto. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el cortador.
- Guarda esta guía para futuras referencias.
- Siempre utiliza el cortador en un área bien iluminada y ventilada.
- Almacena el cortador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el cortador en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Usa el cortador únicamente para el propósito previsto según se describe en esta guía.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Mantén siempre las manos y los dedos alejados del borde de corte al usar el cortador.
- No apliques fuerza excesiva al cortar; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté asegurada y estable antes de comenzar a cortar.
- No uses el cortador para cortar materiales que no estén especificados.
- Evita distracciones mientras usas el cortador para mantener el enfoque.
- Si te sientes mal o fatigado, no uses el cortador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales y herramientas necesarias antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstáculos.

2. Instalación:

- Adjunta el cortador de manera segura a la herramienta o soporte compatible según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el cortador esté correctamente alineado y apretado para evitar accidentes durante el uso.

3. Uso:

- Coloca la pieza de trabajo de manera segura sobre una superficie estable.
- Sostén el cortador firmemente con ambas manos, asegurando un agarre seguro.
- Comienza a cortar lenta y constantemente, siguiendo el patrón deseado.
- Si el cortador se vuelve desafilado o ineficaz, reemplázalo inmediatamente.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia el cortador después de usarlo para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena el cortador en un lugar seguro y seco, preferiblemente en su embalaje original.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Asegúrate de que el cortador sea completamente inutilizable antes de desecharlo para prevenir accidentes.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso del NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER, por favor consulta el servicio al cliente del fabricante o su sitio web para obtener soporte adicional.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable. ¡Disfruta de tu trabajo manual!

Guide de Sécurité pour le NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER. Cet outil de finition à dents fines est conçu pour des motifs à rayon court. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation sécurisée de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le cutter.
- Conservez ce guide pour référence future.
- Utilisez toujours le cutter dans un endroit bien éclairé et ventilé.
- Rangez le cutter hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le cutter pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez le cutter uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Gardez toujours les mains et les doigts éloignés du tranchant lors de l'utilisation du cutter.
- Ne forcez pas lors de la coupe ; laissez l'outil faire le travail.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est sécurisée et stable avant de commencer à couper.
- N'utilisez pas le cutter pour couper des matériaux autres que ceux spécifiés.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation du cutter pour maintenir votre concentration.
- Si vous vous sentez mal ou fatigué, ne pas utiliser le cutter.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux et outils nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la zone de travail est dégagée de tout obstacle.

2. Installation :

- Fixez le cutter de manière sécurisée à l'outil ou au support compatible selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le cutter est correctement aligné et serré pour éviter les accidents pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Positionnez la pièce à travailler de manière sécurisée sur une surface stable.
- Tenez le cutter fermement avec les deux mains, en veillant à une prise sécurisée.
- Commencez à couper lentement et régulièrement, en suivant le motif souhaité.
- Si le cutter devient émoussé ou inefficace, remplacez-le immédiatement.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez le cutter après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le cutter dans un endroit sûr et sec, de préférence dans son emballage d'origine.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez le cutter conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Assurez-vous que le cutter est complètement inutilisable avant de le jeter pour éviter les accidents.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER, veuillez vous référer au service client du fabricant ou à son site web pour un soutien supplémentaire.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable. Profitez de votre création !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER. Questo strumento di finitura a denti fini è progettato per modelli a raggio corto. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il cutter.
- Tieni questa guida per riferimento futuro.
- Utilizza sempre il cutter in un'area ben illuminata e ventilata.
- Riponi il cutter fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il cutter per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Usa il cutter solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Tieni sempre le mani e le dita lontane dal bordo di taglio durante l'uso del cutter.
- Non applicare una forza eccessiva durante il taglio; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Assicurati che il pezzo da lavorare sia fissato e stabile prima di iniziare a tagliare.
- Non utilizzare il cutter per tagliare materiali diversi da quelli specificati.
- Evita distrazioni mentre utilizzi il cutter per mantenere la concentrazione.
- Se ti senti male o affaticato, non utilizzare il cutter.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali e gli strumenti necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'area di lavoro sia libera da ostacoli.

2. Installazione:

- Fissa saldamente il cutter allo strumento o supporto compatibile secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il cutter sia correttamente allineato e serrato per prevenire incidenti durante l'uso.

3. Uso:

- Posiziona il pezzo da lavorare su una superficie stabile.
- Tieni il cutter saldamente con entrambe le mani, assicurandoti una presa sicura.
- Inizia a tagliare lentamente e con costanza, seguendo il modello desiderato.
- Se il cutter diventa opaco o inefficace, sostituiscilo immediatamente.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il cutter dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riponi il cutter in un luogo sicuro e asciutto, preferibilmente nella sua confezione originale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Assicurati che il cutter sia completamente inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire incidenti.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso del NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER, ti preghiamo di fare riferimento al servizio clienti del produttore o al sito web per ulteriore supporto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile. Buon lavoro con il tuo crafting!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER. To narzędzie wykończeniowe o drobnych zębach zostało zaprojektowane do wzorów o krótkim promieniu. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje przed użyciem narzędzia.
- Zachowaj tę instrukcję do przyszłego wglądu.
- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Przechowuj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze trzymaj ręce i palce z dala od krawędzi tnącej podczas używania narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas cięcia; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Upewnij się, że obrabiany materiał jest stabilny i dobrze zabezpieczony przed rozpoczęciem cięcia.
- Nie używaj narzędzia do cięcia materiałów innych niż te, które są określone.
- Unikaj rozprośnień podczas używania narzędzia, aby utrzymać koncentrację.
- Jeśli czujesz się źle lub zmęczony, nie używaj narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały i narzędzia przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest wolny od przeszkód.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie przymocuj narzędzie do odpowiedniego narzędzia lub uchwytu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo wyrównane i dokręcone, aby zapobiec wypadkom podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Umieść obrabiany materiał na stabilnej powierzchni.
- Trzymaj narzędzie pewnie obiema rękami, zapewniając mocny chwyt.
- Rozpocznij cięcie powoli i równomiernie, podążając za zamierzonym wzorem.
- Jeśli narzędzie stanie się tępe lub nieskuteczne, natychmiast je wymień.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że narzędzie jest całkowicie nieużyteczne przed utylizacją, aby zapobiec wypadkom.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER, prosimy o zapoznanie się z obsługą klienta producenta lub stroną internetową w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania. Ciesz się swoim rzemiosłem!

Turvaohjeet NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Johdanto

Kiitos, että valitsit NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTERin. Tämä hienohampainen viimeistelytyökalu on suunniteltu lyhyille säteille. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän oppaan ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen leikkurin käyttöä.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.
- Käytä leikkuria aina hyvin valaistussa ja tuuletetussa tilassa.
- Säilytä leikkuri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä leikkuria vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja hanskat.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Pidä kädet ja sormet aina poissa leikkuureunasta leikkurin käytön aikana.
- Älä käytä liiallista voimaa leikkaamisen aikana; anna työkalun tehdä työ.
- Varmista, että työkappale on kiinnitetty ja vakaa ennen leikkaamisen aloittamista.
- Älä käytä leikkuria materiaalien leikkaamiseen, jotka eivät ole ohjeiden mukaisia.
- Vältä häiriötekijöitä leikkurin käytön aikana keskittyäksesi.
- Jos tunnet olosi huonoksi tai väsyneeksi, älä käytä leikkuria.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen aloittamista.
- Varmista, että työtila on selkeä esteistä.

2. Asennus:

- Kiinnitä leikkuri tukevasti yhteensopivaan työkaluun tai pidikkeeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että leikkuri on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty onnettomuuksien estämiseksi käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta työkappale tukevasti vakaalle pinnalle.
- Pidä leikkuria tiukasti molemmilla käsillä varmistaaksesi turvallisen otteen.
- Aloita leikkaaminen hitaasti ja tasaisesti halutun kuvion mukaan.
- Jos leikkuri muuttuu tylsäksi tai tehottomaksi, vaihda se heti.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista leikkuri käytön jälkeen poistaaksesi roskia tai jäämiä.
- Säilytä leikkuri turvallisessa ja kuivassa paikassa, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessaan.

Hävittämishjeet

- Hävitä leikkuri paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että leikkuri on täysin käyttökelvoton ennen hävittämistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTERin turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai verkkosivustolle saadaksesi lisätukea.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista käyttöä. Nauti askartelustasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Introduktion

Tack för att du valt NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER. Detta fintandade efterbehandlingsverktyg är designat för korta radiemönster. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av produkten, vänligen läs och följ instruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla instruktioner innan du använder skärverktyget.
- Förvara denna guide för framtida referens.
- Använd alltid skärverktyget i ett väl upplyst och ventilerat område.
- Förvara skärverktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera skärverktyget för eventuella skador före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Använd skärverktyget endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Håll alltid händer och fingrar borta från skärkanten när du använder skärverktyget.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du skär; låt verktyget göra jobbet.
- Se till att arbetsstycket är säkrat och stabilt innan du börjar skära.
- Använd inte skärverktyget för att skära material som inte är specificerade.
- Undvik distraktioner medan du använder skärverktyget för att behålla fokus.
- Om du känner dig sjuk eller trött, använd inte skärverktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material och verktyg innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder.

2. Installation:

- Fäst skärverktyget säkert på det kompatibla verktyget eller hållaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att skärverktyget är korrekt justerat och åtdraget för att förhindra olyckor vid användning.

3. Användning:

- Placera arbetsstycket säkert på en stabil yta.
- Håll skärverktyget stadigt med båda händerna för att säkerställa ett säkert grepp.
- Börja skära långsamt och jämnt, följ det önskade mönstret.
- Om skärverktyget blir trubbigt eller ineffektivt, byt ut det omedelbart.

4. Efter användning:

- Rengör skärverktyget efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara skärverktyget på en säker och torr plats, helst i sin originalförpackning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skärverktyget enligt lokala föreskrifter om farligt avfall.
- Se till att skärverktyget är helt oanvändbart före kassering för att förhindra olyckor.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller användning av NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kundservice eller webbplats för ytterligare stöd.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning. Njut av ditt hantverk!

Bezpečnostní pokyny pro NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER. Tento nástroj s jemnými zuby je navržen pro finální úpravy krátkých vzorů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, abyste si přečetli a porozuměli všem pokynům před použitím řezačky.
- Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.
- Vždy používejte řezačku v dobře osvětlené a větrané oblasti.
- Udržujte řezačku mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Před každým použitím zkontrolujte řezačku na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Používejte řezačku pouze k jejímu zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy držte ruce a prsty mimo řeznou hranu při používání řezačky.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při řezání; nechte nástroj vykonat práci.
- Zajistěte, aby byl pracovní kus stabilní a zajištěný před zahájením řezání.
- Nepoužívejte řezačku k řezání materiálů, které nejsou specifikovány.
- Vyhybejte se rozptýlení během používání řezačky, abyste udrželi pozornost.
- Pokud se cítíte špatně nebo unavení, nepoužívejte řezačku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje před zahájením.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bez překážek.

2. Instalace:

- Připevněte řezačku bezpečně k kompatibilnímu nástroji nebo držáku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je řezačka správně zarovnána a utažena, aby se předešlo nehodám během používání.

3. Používání:

- Umístěte pracovní kus bezpečně na stabilní povrch.
- Držte řezačku pevně oběma rukama, zajistěte si bezpečný úchop.
- Začněte řezat pomalu a rovnoměrně, následujte požadovaný vzor.
- Pokud se řezačka stane tupou nebo neúčinnou, okamžitě ji vyměňte.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezačku, abyste odstranili jakékoliv zbytky nebo nečistoty.
- Uložte řezačku na bezpečné a suché místo, ideálně v původním obalu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte řezačku v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Ujistěte se, že je řezačka zcela nepoužitelná před likvidací, abyste předešli nehodám.
- Recykluje obalové materiály, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo použití NO. PS POINTERSHORT REPLACEMENT CUTTER GUNLINE 60° PS POINTER se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo navštivte jejich webové stránky pro další podporu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání. Užijte si své tvoření!