

CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS

CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER

[Příslušenství](#) > [Vybavení na střelnici](#) > [Střelecké timery](#)

Kompaktní a lehký, takže skoro nevíte, že tam je

Nyní můžete trénovat zlepšení svých střeleckých časů s plně vybaveným časovačem, který je tak kompaktní, že zapomenete, že ho máte na sobě. Celá jednotka je přibližně velikosti mobilního telefonu a stejně snadno se ovládá. Navíc může být vylepšena pro bezdrátové připojení k CED BigBoard nebo CED Time Keeper pro zobrazování výsledků až do vzdálenosti 50 yardů od časovače. Obsahuje 25 funkcí, včetně: Vlastní PAR pro jedno nebo více časových nastavení Variabilní zpoždění intervalů až na 0,01 sekundy Snadno čitelný osvětlený LCD displej Rozdělené a první časové výstřely při každém výstřelu Odpočítávací režim Paměťové úložiště včetně obnovy a neomezeného záznamu a přehledu výstřelů Kapacita záznamu času 999,99 sekundy Aux jack pro externí hlasitý reproduktor, vizuální starty nebo otáčení terče Digitální citlivost detektoru výstřelu s nastavitelným softwarovým filtrem Nabíjecí baterie Kombinovaná funkce Comstock Multi-Par režim (pro více nastavení Par z jedné aktivace časovače) Univerzální nabíječka, zápěstní a krční šňůrky součástí balení.



Atributy

- Název: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER](#)
- Výrobce: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS](#)
- Produkt č.: 399000008
- Výrob. č.: 100060
- Color: Black
- Style: Časovač
- Dodací hmotnost: 0.295kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 135mm
- Délka přepravy: 183mm
- UPC: CED7000TIMER

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [CED7000 Shot Activated Timer Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

CED7000 Shot Activated Timer Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CED7000 Shot Activated Timer od společnosti Competitive Edge Dynamics. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění správného a bezpečného používání vašeho časovače. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl časovač používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Uchovávejte časovač mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo zneužití.
- Pravidelně kontrolujte časovač na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Vždy používejte dodávané příslušenství, jako je nabíječka a šňůrky, k zajištění bezpečného provozu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků pravidelným kontrolováním platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečnost baterie:**
 - Používejte pouze univerzální nabíječku dodanou s produktem.
 - Nepokoušejte se baterii vyměnit sami.
 - Uchovávejte nabíječku daleko od vody a vlhkosti.
- **Ochrana sluchu:**
 - Časovač obsahuje funkci hlasitého zvuku. Používejte ochranu sluchu, pokud je to nutné, zejména v uzavřených prostorách.
- **Environmentální podmínky:**
 - Vyhněte se používání časovače v extrémních teplotách nebo vlhkých podmínkách.
- **Fyzická bezpečnost:**
 - Buďte si vědomi svého okolí při používání časovače, abyste předešli nehodám.
 - Zajistěte, aby byl časovač pevně připevněn k vašemu zápěstí nebo krku pomocí dodaných šňůrek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení časovače:

- Připojte univerzální nabíječku do elektrické zásuvky.
- Zapněte nabíječku do nabíjecího portu časovače.
- Nechte časovač plně nabít před prvním použitím (přibližně 23 hodiny).

2. Zapnutí časovače:

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezapne LCD displej.
- Ujistěte se, že je časovač v bezpečném prostředí před aktivací.

3. Nastavení časovače:

- Použijte tlačítko menu k navigaci v nastaveních.
- Upravte Custom PAR, zpoždění intervalů a další funkce podle potřeby.
- Odkazujte na uživatelský manuál pro podrobné pokyny k jednotlivým funkcím.

4. Používání časovače:

- Aktivujte časovač, když jste připraveni trénovat střelbu.
- Sledujte LCD displej pro výsledky a ujistěte se, že jste v bezpečné pozici pro střelbu.
- Používejte odpočítávací režim podle potřeby pro tréninkové sezení.

5. Uložení časovače:

- Po použití vypněte časovač stisknutím tlačítka napájení.
- Uložte časovač na suchém a bezpečném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte časovač podle místních předpisů pro elektronický odpad.
- Nepokládejte časovač do běžného domácího odpadu.
- Odstraňte baterii (pokud je to relevantní) a likvidujte ji odděleně podle místních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na výrobce nebo místní úřad pro ochranu spotřebitelů.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vašeho CED7000 Shot Activated Timer zodpovědně a bezpečně!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz