

RUGER NO. 1™ ACCURIZER - E. ARTHUR BROWN COMPANY RUGER NO. 1 ACCURIZER STEEL BLACK

[Díly na pušky](#) > [Díly hlavně](#) > [Drobné díly kulových hlavní](#) > [Hlavňové objímky](#)

Precizně nastavte hlaveň pro konzistentní přesnost

Stabilizuje hlaveň, aby se zabránilo posunu bodu zásahu, když se hlaveň zahřívá. Ocelový ložiskový blok se připevňuje k prodloužení přijímače a poskytuje vám nastavovací šroub pro regulaci pohybu hlavně. Vyžaduje se pouze menší vyfrézování předpažbí.



Atributy

- Název: [E. ARTHUR BROWN COMPANY RUGER NO. 1 ACCURIZER STEEL BLACK](#)
- Výrobce: [E. ARTHUR BROWN COMPANY](#)
- Produkt č.: 419100001
- Výrob. č.: 127701
- Color: Black
- Material: Steel
- Model: No. 1
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 130mm
- Délka přepravy: 203mm

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [RUGER NO. 1™ ACCURIZER Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)
- [O nás](#)

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER NO. 1™ ACCURIZER od společnosti E. Arthur Brown Company. Tento výrobek je navržen tak, aby stabilizoval hlaveň vašeho střelného zařízení a pomáhal předcházet posunu bodu zásahu, když se hlaveň zahřívá. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi odpovědně a s opatrností.
- Ujistěte se, že je RUGER NO. 1 ACCURIZER správně nainstalován, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte výrobek na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody místním úřadům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích zpětného vyvolání prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Před použitím RUGER NO. 1 ACCURIZER dodržujte prosím následující specifická bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou.
- Používejte nastavovací šroub pouze podle pokynů k regulaci pohybu hlavně.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při instalaci nebo úpravě výrobku, abyste předešli poškození.
- Neměňte RUGER NO. 1 ACCURIZER jakýmkoli způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a jednotlivců, kteří nemusí rozumět jeho použití.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ujistěte se, že máte čisté pracovní místo.
- Přečtěte si pokyny úplně před zahájením instalace.

2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli existující objímky hlavně nebo příslušenství z vaší střelné zbraně RUGER NO. 1.
- Pečlivě připevněte ocelový ložiskový blok k prodloužení přijímače.
- Ujistěte se, že je ložiskový blok správně zarovnán s hlavní.
- Použijte nastavovací šroub k regulaci pohybu hlavně, ujistěte se, že je bezpečně upevněn, ale ne příliš utažen.
- Pro správné přizpůsobení proveďte menší frézování předpažbí, pokud je to nutné.

3. Použití:

- Po instalaci pravidelně kontrolujte nastavovací šroub, aby se ujistil, že zůstává bezpečně upevněn během používání.
- Sledujte výkon střelné zbraně a upravte napětí podle potřeby na základě podmínek střelby.
- Vždy proveďte kontrolu funkce vaší střelné zbraně po instalaci, abyste zajistili, že funguje bezpečně.

Pokyny pro likvidaci

Když nastane čas na likvidaci RUGER NO. 1 ACCURIZER, dodržujte prosím následující pokyny:

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy týkajícími se kovů a příslušenství k palným zbraním.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER NO. 1 ACCURIZER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o výrobku pro jakékoli dotazy.

Poznámka: Tato příručka k bezpečnosti je určena k poskytnutí základních informací pro bezpečné používání RUGER NO. 1 ACCURIZER. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů a předpisů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz