

LONG RANGER EXPRESS 223 5+1

For an all-purpose rifle, practical accuracy, mobility, and ammunition availability should be prioritized over outright firepower. We've chosen to chamber the Long Ranger Express in the ubiquitous .223 Rem/5.56 NATO exclusively, fed from a 5-round steel-bodied detachable box magazine. The Express features a quick-handling carbine length 16.5" barrel, threaded 5/8×24 to accept the muzzle device of your choosing. You may opt for a muzzle brake to reduce felt recoil and keep the Express flat on target in the field, or a suppressor to reduce your signature and keep peace with the neighbors.



Attributes

- Name: LONG RANGER EXPRESS 223 5+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430100061
- Mfr. No.: H014RP-223
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 16.5"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 223 Remington
- Finish: Blued
- Front Sight: None
- Length: 40.5"
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: Long Ranger Express
- Muzzle: 5/8-24
- Rear Sight: None
- Stock Material: Birch Laminate
- Weight: 7 lbs
- Delivery weight: 3.175kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 168mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835300164

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LONG RANGER EXPRESS 223 5+1](#)
- [English: Long Ranger Express 223 5+1 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile LONG RANGER EXPRESS 223 5+1](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pušky LONG RANGER EXPRESS 223 5+1](#)

Sicherheitshinweise für das LONG RANGER EXPRESS 223 5+1

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LONG RANGER EXPRESS 223 5+1 von Henry Repeating Arms. Dieses Allzweckgewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und zuverlässige Schussleistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie und andere bei der Nutzung dieses Produkts geschützt sind, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Beschädigungen oder Verschleiß.
- Berücksichtigen Sie die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land oder Ihrer Region zur Nutzung und Aufbewahrung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr entladen ist.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen wollen.
- Halten Sie den Finger immer außerhalb des Abzugs, bis Sie bereit sind, abzugeben.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition für das LONG RANGER EXPRESS 223 5+1.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere in der Schusslinie sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des Mündungsgeräts:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
 - Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gewinde der Mündung.
 - Schrauben Sie das gewünschte Mündungsgerät (z.B. Mündungsbremse oder Schalldämpfer) im Uhrzeigersinn auf das Gewinde.
 - Überprüfen Sie die Festigkeit des Mündungsgeräts, um sicherzustellen, dass es sicher sitzt.
- **Laden des Gewehrs:**
 - Öffnen Sie den Verschluss und ziehen Sie den Ladehebel zurück.
 - Fügen Sie die Munition in das 5-Schuss-Stahlmagazin ein.
 - Schließen Sie den Verschluss und ziehen Sie den Ladehebel nach vorne, um das Gewehr zu laden.
- **Zielen und Schießen:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie in eine sichere Richtung zielen.
 - Atmen Sie ruhig ein und aus, um Ihre Stabilität zu erhöhen.
 - Drücken Sie sanft den Abzug, um den Schuss abzugeben.
- **Nach dem Schießen:**
 - Entladen Sie das Gewehr, indem Sie den Verschluss öffnen und das Magazin entfernen.
 - Überprüfen Sie, ob sich noch eine Patrone im Lauf befindet.
 - Bewahren Sie das Gewehr sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte oder beschädigte Feuerwaffen zu einem autorisierten Händler oder einer Entsorgungsstelle.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Feuerwaffen in Ihrem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres LONG RANGER EXPRESS 223 5+1 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Sicherheitsvorkehrungen treffen und die gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

Long Ranger Express 223 5+1 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Long Ranger Express 223 5+1. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that your firearm is stored securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate ammunition as specified in this manual.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Long Ranger Express, ensure that you have received proper training in firearm safety and handling.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not use alcohol or drugs before or while handling your firearm.
- Be mindful of your surroundings and ensure that you are in a safe environment to shoot.
- Do not modify your firearm in any way that could affect its safety or performance.
- If you experience any malfunction or failure, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Firearm:**
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Open the action and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
 - Insert the 5round steelbodied detachable box magazine into the magazine well until it clicks into place.
 - Load the magazine with .223 Remington or 5.56 NATO ammunition only.
- **Firing the Firearm:**
 - Ensure the firearm is pointed at the intended target.
 - Pull the lever to chamber a round.
 - Place your finger on the trigger only when you are ready to fire.
 - Squeeze the trigger smoothly to fire the shot.
 - After firing, be sure to keep the firearm pointed downrange and open the action to eject the spent casing.
- **Cleaning and Maintenance:**
 - Regularly clean your firearm according to the manufacturer's recommendations to ensure proper function and longevity.
 - Use only cleaning materials that are safe for your firearm.
 - Store your firearm in a dry place to prevent rust and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition in accordance with local laws and regulations.
- When disposing of your firearm, ensure it is rendered inoperable and follow all local laws regarding firearm disposal.
- Contact your local authorities or a licensed firearms dealer for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Long Ranger Express 223 5+1, please contact your local authorized dealer or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on responsible firearm ownership and usage.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile LONG RANGER EXPRESS 223 5+1

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il fucile LONG RANGER EXPRESS 223 5+1 di Henry Repeating Arms. Questo documento fornisce linee guida importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi da fuoco.
- Utilizza sempre il fucile in modo responsabile e sicuro.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di pulirla o maneggiarla.
- Non utilizzare mai munizioni non appropriate per il fucile.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Controlla sempre il fucile per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento, segui le istruzioni del produttore per la risoluzione dei problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Verifica che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Monta eventuali accessori secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutti i componenti siano fissati correttamente e in modo sicuro.

Uso

- Carica il fucile solo quando sei pronto a sparare.
- Utilizza il caricatore estraibile da 5 colpi fornito con il fucile.
- Segui le istruzioni per il caricamento corretto delle munizioni.
- Dopo l'uso, scarica il fucile e verifica che sia completamente privo di munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nel normale spazzatura.
- Segui le leggi locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Contatta un professionista autorizzato per la corretta dismissione del fucile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del fucile LONG RANGER EXPRESS 223 5+1. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

Návod na bezpečné používání pušky LONG RANGER EXPRESS 223 5+1

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání pušky LONG RANGER EXPRESS 223 5+1 od společnosti Henry Repeating Arms. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost všech uživatelů a splnil požadavky Evropské unie na ochranu spotřebitelů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu, než s ní manipulujete.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Používejte pouze doporučenou munici .223 Remington/5.56 NATO.
- Zkontrolujte zbraň před každým použitím na přítomnost poškození nebo opotřebení.
- Nikdy nezaměřujte hlaveň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při střelbě vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je prostor před vámi volný a bezpečný.
- Pokud zbraň selže, nezkoušejte ji znovu nabít ihned. Počkejte alespoň 30 sekund a poté zkontrolujte komoru.
- Nikdy nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při používání pušky v terénu se ujistěte, že máte povolení k lovu nebo střelbě na daném místě.
- Pokud použijete tlumič, ujistěte se, že je správně namontován a kompatibilní s vaší zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Pokud je to nutné, nainstalujte tlumič na závit 5/8×24 na hlavní.

2. Nabíjení zbraně:

- Otevřete zásobník a vložte pět nábojů do odnímatelného ocelového zásobníku.
- Zásobník vložte zpět do zbraně, dokud nezapadne na místo.

3. Střelba:

- Ujistěte se, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Ovládněte zbraň a zaměřte se na cíl.
- Stiskněte spoušť jemně a plynule.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda nejsou na zbraní známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před jakoukoli likvidací.
- Zbytečné nebo poškozené střelivo odevzdejte na určených místech nebo v obchodech se střelivem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při komunikaci k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen za účelem zajištění bezpečného používání pušky LONG RANGER EXPRESS 223 5+1 a dodržování všech příslušných předpisů EU. Dodržujte všechny pokyny a doporučení pro ochranu sebe a ostatních.