

RECOIL PAD - MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440000052
- Mfr. No.: DA 202-8 M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 244mm
- UPC: 730412001523

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [English: RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití podložky RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)

Sicherheitshinweise für RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß beim Schießen zu reduzieren und Ihnen ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie das Pad regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Pad nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften und Gesetze, die das Schießen betreffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Pad ordnungsgemäß an Ihrer Waffe befestigt ist, bevor Sie schießen.
- Vermeiden Sie es, das Pad übermäßig zu erhitzen. Lassen Sie es nach dem Gebrauch abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass das Pad nicht nass oder verschmutzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Pad nur mit Schusswaffen, die für seine Verwendung geeignet sind.
- Bei Anzeichen von Schmerzen oder Unbehagen während der Verwendung, beenden Sie sofort die Nutzung und konsultieren Sie einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie das alte Pad von Ihrer Waffe, falls vorhanden.
- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der das neue Pad montiert werden soll.
- Positionieren Sie das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM auf der Schulterstütze Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass das Pad fest sitzt und keine Lücken aufweist.
- Befestigen Sie das Pad gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung:

- Halten Sie die Waffe in der richtigen Position, um sicherzustellen, dass das Pad optimal funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine korrekte Schießtechnik anwenden, um den Rückstoß zu minimieren.
- Nach dem Schießen, überprüfen Sie das Pad auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Pad nicht in die Umwelt gelangt, insbesondere wenn es beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD. This product is designed to enhance your shooting experience by effectively reducing recoil. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the recoil pad before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the recoil pad is properly attached to your firearm before use.
- Use the recoil pad only for its intended purpose and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Store the recoil pad in a cool, dry place when not in use to maintain its integrity.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for use by adults and should not be used by children without adult supervision.
- Avoid exposure to excessive heat, as it may cause the material to degrade.
- Do not use the recoil pad if it shows signs of significant wear or damage, such as cracks or tears.
- When using the recoil pad, ensure that it is securely in place to prevent slippage during use.
- Be aware of your surroundings while shooting to avoid accidents and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded before attaching the recoil pad.
- Align the recoil pad with the stock of your firearm.
- Secure the recoil pad using the appropriate screws or fasteners as per the manufacturer's guidelines.
- Ensure that the recoil pad is firmly attached and does not move when pulled.

2. Usage:

- Position your firearm comfortably against your shoulder, ensuring that the recoil pad is making contact with your shoulder.
- Maintain a firm grip on your firearm while shooting to control recoil effectively.
- After use, check the recoil pad for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations for polymer materials.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RECOIL PAD MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, please refer to the manufacturer's contact information included with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the added comfort and protection of your new recoil pad!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y el impacto. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. Si notas algún daño, no lo uses y contacta al fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas para su uso.
- Utiliza el pad solo para su propósito previsto, que es reducir el retroceso durante el tiro.
- Evita el contacto con fuentes de calor extremo que puedan dañar el material.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adecuadas:** Utiliza el pad en un entorno seco y limpio. La humedad y la suciedad pueden afectar su rendimiento.
- **Calor y fricción:** No expongas el pad a altas temperaturas o fricción excesiva, ya que esto puede causar deformaciones.
- **Ajuste adecuado:** Asegúrate de que el pad esté bien ajustado al arma para evitar desplazamientos durante el uso.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, asegúrate de disparar bajo la supervisión de un tirador experimentado.
- **Verificación de compatibilidad:** Asegúrate de que el pad sea compatible con tu arma antes de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Pad:

- Retira el pad viejo si es necesario.
- Limpia la superficie del arma donde se instalará el nuevo pad.
- Alinea el nuevo pad en la posición deseada.
- Fija el pad utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso del Pad:

- Coloca el arma en la posición de tiro adecuada.
- Asegúrate de que el pad esté en contacto con tu hombro durante el disparo.
- Dispara siguiendo las prácticas de tiro seguras y controladas.

3. Mantenimiento:

- Limpia el pad regularmente con un paño húmedo para eliminar la suciedad.
- Revisa el pad periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pad esté dañado o ya no sea necesario, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las directrices locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- Si es posible, recicla el pad en instalaciones adecuadas para plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad, recuerda que es importante tener a mano la información de contacto del fabricante o del distribuidor. Asegúrate de revisar la documentación del producto para obtener detalles específicos.

Recuerda seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de otros mientras usas el RECOIL PAD KICKEEZ. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recalls a través de fuentes oficiales.

Guide de Sécurité du Produit pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le RECOIL PAD KICKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le pad est compatible avec votre arme avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre pad pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision.
- Ne modifiez jamais le produit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez le pad dans un endroit sec et frais pour éviter toute déformation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le pad conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le pad si vous remarquez des fissures ou des déchirures.
- Ne laissez pas le pad entrer en contact avec des sources de chaleur, car cela pourrait l'endommager.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (très chaud ou très froid) qui pourraient affecter sa performance.
- Si vous ressentez une douleur ou un inconfort lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Retirez le pad de son emballage.
 2. Assurez-vous que la surface de l'arme est propre et sèche.
 3. Positionnez le pad à l'endroit souhaité sur la crosse de l'arme.
 4. Fixez le pad en suivant les instructions spécifiques de votre arme ou en utilisant des vis appropriées.
- **Utilisation :**
 1. Tenez l'arme correctement en position de tir.
 2. Assurez-vous que le pad est bien en place et qu'il ne glisse pas.
 3. Effectuez des tirs en gardant une posture stable et contrôlée.
 4. Après la séance de tir, retirez le pad pour le nettoyer et le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le pad dans la nature ou dans des lieux inappropriés.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si le pad est usé ou endommagé, il est conseillé de le recycler si possible, ou de le jeter dans une décharge appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation ou question de garantie.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RECOIL PAD KICKEEZ. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduzione

Il RECOIL PAD KICKEEZ è progettato per migliorare il comfort durante il tiro, riducendo il rinculo e il dolore associato. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco per evitare deterioramenti.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RECOIL PAD KICKEEZ solo su fucili compatibili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (es. temperature molto alte o basse).
- Evita di esporre il pad a fonti di calore diretto.
- Non tentare di modificare il pad oltre il limite delle istruzioni fornite.
- Se hai dubbi sull'uso del prodotto, consulta un esperto o un professionista del settore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posiziona il RECOIL PAD KICKEEZ sulla spalla del fucile in modo che aderisca correttamente.
2. Assicurati che il pad sia allineato correttamente con il calcio del fucile.
3. Fissa il pad utilizzando le viti appropriate, seguendo le istruzioni del produttore per evitare danni.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il pad sia ben fissato e privo di danni.
- Durante il tiro, assicurati di mantenere una postura corretta per massimizzare il comfort.
- Dopo l'uso, pulisci il pad con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali plastici e polimeri.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento di prodotti come il RECOIL PAD KICKEEZ.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le risorse disponibili presso il produttore o le autorità competenti nella tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del RECOIL PAD KICKEEZ, contribuendo a una migliore esperienza di tiro e a una maggiore sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podkładki RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK. Ta podkładka została zaprojektowana, aby zredukować odrzut podczas strzelania, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj podkładkę pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj podkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Przechowuj podkładkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas strzelania, takich jak okulary ochronne i nauszники.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podkładka jest przeznaczona dla osób dorosłych i nie powinna być używana przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Nie używaj podkładki w połączeniu z bronią, która nie jest zgodna z jej specyfikacją.
- Upewnij się, że podkładka jest prawidłowo zamocowana przed każdym użyciem.
- Nie używaj podkładki, jeśli jest gorąca w dotyku, co może wskazywać na nadmierne nagrzanie materiału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja podkładki:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed przystąpieniem do instalacji.
- Umieść podkładkę na kolbie broni, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana.
- Jeśli to konieczne, użyj narzędzi do przymocowania podkładki, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy podkładka jest stabilna i dobrze przymocowana.

2. Użytkowanie podkładki:

- Używaj podkładki podczas strzelania, aby zredukować odrzut.
- Po każdym użyciu sprawdź podkładkę pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj podkładkę w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podkładkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podkładki do ognia, ponieważ może to spowodować wydzielanie toksycznych substancji.
- Jeśli podkładka jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Uwagi końcowe

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z podkładki RECOIL PAD KICKEEZ. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas korzystania z jakiegokolwiek sprzętu strzeleckiego. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te informacje.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli urheiluammuntaan.
- Varmista, että padit on asennettu oikein ja tiukasti aseeseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai jos se aiheuttaa kipua.
- Hio ja muotoile padit varovasti, jotta ne sopivat aseeseesi. Vältä liiallista lämpöä muotoilun aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha recoil pad, jos sellainen on.
- Puhdista aseenn kanta huolellisesti ennen uuden padin asentamista.
- Aseta uusi recoil pad aseeseen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä pad ruuveilla tai muilla valmistajan suositteleman menetelmän mukaan.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta aseenn kanssa, kun ammut.
- Varmista, että pad on tiukasti paikallaan ennen jokaista käyttöä.
- Tarkista padin kunto säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, erityisesti muovien ja polymeerien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja tuen turvalliseen käyttöön.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen käytön aikana. Turvallisuutesi on ensisijainen, ja oikein käytettynä tämä tuote voi parantaa ammuntaelämyksiäsi huomattavasti.

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM. Denna produkt är designad för att minska rekyl och dämpa stötar, vilket ger en mer bekväm skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och extrem värme.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kuddar som är korrekt installerade på ditt vapen för att säkerställa optimal funktion och säkerhet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- För att undvika brännskador, låt inte kuddarna utsättas för överdriven värme.
- Var medveten om att kuddens lutning kan påverka axelplaceringen; justera vid behov för att säkerställa en bekväm och säker skytteposition.

Anvisningar för installation och användning

1. Installation:

- Rengör ytan på ditt vapen där kuddarna ska installeras.
- Placera kuddarna på rätt plats och tryck dem ordentligt för att säkerställa att de sitter fast.
- Kontrollera att kuddarna är korrekt installerade och inte rör sig under användning.

2. Användning:

- Justera kuddarna så att de passar din axel och ger maximal komfort.
- Testa kuddarna genom att utföra några skott för att säkerställa att de fungerar som avsett.
- Om du upplever obehag eller smärta, justera kuddarna eller överväg att konsultera en specialist.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är användbar, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för riktlinjer om hur man återvinner eller slänger produkter som innehåller polymermaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. De är ansvariga för att ge support och svara på frågor relaterade till produktsäkerhet och användning.

Viktiga påminnelser

- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému použití podložky RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili podložku RECOIL PAD KICKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké zážitky tím, že snižuje zpětný ráz a zajišťuje pohodlí při střelbě. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro vaši konkrétní zbraň a střeleckou aplikaci.
- Sledujte všechny pokyny výrobce při instalaci a používání.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte podložku pouze na zbraních, které jsou kompatibilní s jejím designem.
- Nepoužívejte podložku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci podložky dbejte na správné umístění a upevnění.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraní.
- Při používání velkých kalibrů buďte obzvlášť opatrní a ujistěte se, že podložka je správně nastavena.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály k instalaci podložky.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte starou podložku, pokud je to nutné.
 - Ujistěte se, že povrch, na který bude podložka instalována, je čistý a suchý.
 - Nasadte podložku na pažbu zbraně a ujistěte se, že je správně umístěna.
 - Upevněte podložku pomocí doporučených šroubů nebo upevňovacích mechanismů.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je podložka správně nainstalována.
 - Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a držení zbraně.
 - Sledujte úroveň zpětného rázu a přizpůsobte svou techniku střelby podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů a norem pro ekologickou likvidaci.
- Pokud je výrobek vyroben z polymerních materiálů, zvažte jeho recyklaci tam, kde je to možné.
- Nikdy neházejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další informace o bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na příslušné odborníky nebo prodejce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků. Vaše bezpečnost je naší prioritou.