

RIFLE PITCH SPACER - KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/2" PITCH SPACER PLASTIC BLACK

[Díly na pušky](#) > [Díly pažby](#) > [Díly botky](#) > [Vymezovací podložky hlaviště pažby](#)

Upravte uchycení pažby bez řezání pažby

Zúžené podložky poskytují pozitivní nebo negativní úhel sklonu. Snadno opracovatelný polymerový materiál dobře ladí se zásobníky a tlumiči zpětného rázu. Předvrtaný, oválný otvor se přizpůsobí většině rozestupů otvorů.



Atributy

- Název: [KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/2" PITCH SPACER PLASTIC BLACK](#)
- Výrobce: [KICK-EEZ](#)
- Produkt č.: 440105002
- Výrob. č.: 105-120
- Finish: Black
- Material: Plastic
- Size: 5-2/25 in.
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 6mm
- Šířka přepravy: 58mm
- Délka přepravy: 154mm
- UPC: 730412000755

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje nastavitelné úhly sklonu pro vaši pušku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro váš konkrétní model pušky.
- Pravidelně kontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nestabilitě při střelbě.
 - Produkt může obsahovat malé části, což představuje nebezpečí udušení pro děti.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Ujistěte se, že všechny šrouby a spojovací prvky jsou před použitím bezpečně utaženy.
 - Nepřekračujte doporučené úpravy sklonu, abyste udrželi stabilitu.
 - Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel; neupravujte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je puška vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Najděte existující montážní otvory na pažbě vaší pušky.
- Zarovnejte předvrtaný oválný otvor podložky s montážními otvory.
- Zajistěte podložku pomocí příslušných šroubů, aby byla pevně upevněna.
- Zkontrolujte zarovnání a stabilitu podložky před pokračováním.

2. Použití:

- Upravte úhel sklonu podle potřeby pomocí tvarované konstrukce podložky.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů během používání.
- Pokud si všimnete jakékoli nestability nebo uvolnění, okamžitě přestaňte pušku používat a zkontrolujte podložku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v produktové dokumentaci.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek při střelbě!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz