

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY

Adjusts, Removes & Installs Sights Without Damage

Safely moves fixed sights right or left in their dovetails without deforming slide or sight. Specifically designed for use with factory and aftermarket Tritium night sights, which are too fragile for the traditional hammer-and-punch sight installation method; works equally well with iron sights. Thumbscrew securely locks the slide so it's fully supported in the rigid, machined aluminum body. Separate slots in the screw mechanism engage the sight and firmly, yet gently, concentrate screw force to loosen sights from even extremely tight dovetails. Hardened steel handle provides plenty of leverage, while self-lubricating, oil-impregnated Oilite® bronze bearings and extra-fine threads ensure smooth, precise movement. Beretta/Glock fit rear sights only. Glock Flat-Side fits aftermarket rear sights with straight, non-sloped sides for standard- and large-frame Glock pistols. SIG fits rear sights on all SIGs except SIG-PRO. 1911 will not work with most Kimber slide/sight combinations. Only works on rear sights. Not for installing or adjusting front sights.



Attributes

- Name: MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584045001
- Mfr. No.: MGW310
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.794kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER NUR HINTERVISIERUNGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER REAR SIGHTS ONLY](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER SOLO VISORES TRASEROS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER SOLO MIRINI POSTERIORI](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER TYLNE PRZYRZĄDY](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER TAKANÄKYVILLE VAIN](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ENDAST BAKRE SIKTEN](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ZADNÍ MÍŘIDLA POUZE](#)

Sicherheitsanleitung für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER NUR HINTERVISIERUNGEN

Einleitung

Danke, dass du den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER gekauft hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um feste Visierungen sicher nach rechts oder links in ihren Dovetails zu bewegen, ohne den Schlitten oder die Visierung zu deformieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Produkt vertraut bist, bevor du es benutzt.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du dieses Werkzeug verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Benutzung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den SEMIAUTO SIGHT MOVER nur für Hintervisierungen. Versuche nicht, Vordervisierungen zu installieren oder einzustellen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du den Sichtmover benutzt.
- Verwende die Daumenschraube, um den Schlitten sicher zu verriegeln, bevor du versuchst, die Visierung zu bewegen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Lösen der Visierungen, um Schäden an den Dovetails oder der Visierung selbst zu vermeiden.
- Benutze den Sichtmover nicht mit Visierungen oder Feuerwaffen, die nicht mit dem Werkzeug kompatibel sind.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und beweglichen Teilen während der Bedienung des Werkzeugs.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Einrichten des Werkzeugs

- Platziere den SEMIAUTO SIGHT MOVER auf einer stabilen Oberfläche.
- Identifiziere die Hintervisierung, die angepasst werden muss.

3. Verriegeln des Schlittens

- Verwende die Daumenschraube, um den Schlitten im stabilen, bearbeiteten Aluminiumgehäuse des Sichtmovers sicher zu verriegeln.

4. Anpassen der Visierung

- Richte den Sichtmover mit der Dovetail der Hintervisierung aus.
- Drehe vorsichtig den Schraubmechanismus, um die Visierung zu erfassen.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um die Visierung aus der Dovetail zu lösen. Vermeide plötzliche Bewegungen oder übermäßige Kraft.

5. Versetzen der Visierung

- Sobald die Visierung gelockert ist, positioniere sie vorsichtig nach Bedarf.
- Verriegle die Visierung, indem du den Anpassungsprozess umkehrst.

6. Abschlusskontrollen

- Stelle sicher, dass die Visierung sicher positioniert ist, bevor du die Feuerwaffe vom Sichtmover entfernst.
- Überprüfe die Visierung und Dovetail nach der Anpassung auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SEMIAUTO SIGHT MOVER gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminium und Stahlkomponenten, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Nutzung des SEMIAUTO SIGHT MOVER besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Produktupdates befolgst.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung deines SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER priorisierst.

Safety Instruction Guide for SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER REAR SIGHTS ONLY

Introduction

Thank you for purchasing the SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. This tool is designed to safely move fixed sights right or left in their dovetails without deforming the slide or sight. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the product before use.
- Always wear appropriate eye protection when using this tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Follow all instructions provided in this guide to avoid accidents and injuries.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SEMIAUTO SIGHT MOVER for rear sights. Do not attempt to install or adjust front sights.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe before using the sight mover.
- Use the thumbscrew to securely lock the slide in place before attempting to move the sight.
- Avoid applying excessive force when loosening sights to prevent damage to the dovetails or the sight itself.
- Do not use the sight mover with sights or firearms that are not compatible with the tool.
- Be cautious of sharp edges and moving parts while operating the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools and materials, including the SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Setting Up the Tool

- Place the SEMIAUTO SIGHT MOVER on a stable surface.
- Identify the rear sight that requires adjustment.

3. Locking the Slide

- Use the thumbscrew to securely lock the slide in the rigid, machined aluminum body of the sight mover.

4. Adjusting the Sight

- Align the sight mover with the dovetail of the rear sight.
- Gently turn the screw mechanism to engage the sight.
- Apply steady pressure to loosen the sight from the dovetail. Avoid sudden movements or excessive force.

5. Repositioning the Sight

- Once the sight is loosened, carefully reposition it as needed.
- Lock the sight in place by reversing the adjustment process.

6. Final Checks

- Ensure the sight is securely positioned before removing the firearm from the sight mover.
- Inspect the sight and dovetail for any damage after adjustment.

Disposal Instructions

- Dispose of the SEMIAUTO SIGHT MOVER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum and steel components if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the SEMIAUTO SIGHT MOVER, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and product updates.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER SOLO VISORES TRASEROS

Introducción

Gracias por adquirir el SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. Esta herramienta está diseñada para mover de manera segura los visores fijos hacia la derecha o hacia la izquierda en sus rieles sin deformar el deslizamiento o el visor. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el producto antes de usarlo.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar esta herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Sigue todas las instrucciones proporcionadas en esta guía para evitar accidentes y lesiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el SEMIAUTO SIGHT MOVER solo para visores traseros. No intentes instalar o ajustar visores frontales.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de usar el mover de visores.
- Utiliza el tornillo de mariposa para bloquear de manera segura el deslizamiento antes de intentar mover el visor.
- Evita aplicar fuerza excesiva al aflojar los visores para prevenir daños en los rieles o en el visor mismo.
- No uses el mover de visores con visores o armas de fuego que no sean compatibles con la herramienta.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las partes móviles mientras operas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Configuración de la Herramienta

- Coloca el SEMIAUTO SIGHT MOVER en una superficie estable.
- Identifica el visor trasero que necesita ajuste.

3. Bloqueo del Deslizamiento

- Usa el tornillo de mariposa para bloquear de manera segura el deslizamiento en el cuerpo rígido de aluminio mecanizado del mover de visores.

4. Ajuste del Visor

- Alinea el mover de visores con el riel del visor trasero.
- Gira suavemente el mecanismo de tornillo para enganchar el visor.
- Aplica presión constante para aflojar el visor del riel. Evita movimientos bruscos o fuerza excesiva.

5. Reubicación del Visor

- Una vez que el visor esté aflojado, reubícalo cuidadosamente según sea necesario.
- Bloquea el visor en su lugar invirtiendo el proceso de ajuste.

6. Verificaciones Finales

- Asegúrate de que el visor esté correctamente posicionado antes de retirar el arma del mover de visores.
- Inspecciona el visor y el riel en busca de daños después del ajuste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SEMIAUTO SIGHT MOVER de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes de aluminio y acero si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del SEMIAUTO SIGHT MOVER, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de seguir las últimas directrices de seguridad y actualizaciones del producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER SOLO MIRINI POSTERIORI

Introduzione

Grazie per aver acquistato il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. Questo strumento è progettato per spostare in sicurezza i mirini fissi a destra o a sinistra nei loro incavi senza deformare il carrello o il mirino. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il prodotto prima dell'uso.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi questo strumento.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le istruzioni fornite in questa guida per evitare incidenti e infortuni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il SEMIAUTO SIGHT MOVER solo per i mirini posteriori. Non tentare di installare o regolare i mirini anteriori.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di utilizzare il sight mover.
- Usa il dado a farfalla per bloccare saldamente il carrello prima di tentare di spostare il mirino.
- Evita di applicare una forza eccessiva quando allenti i mirini per prevenire danni agli incavi o al mirino stesso.
- Non utilizzare il sight mover con mirini o armi da fuoco non compatibili con lo strumento.
- Fai attenzione ai bordi taglienti e alle parti in movimento durante l'operazione dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Impostazione dello Strumento

- Posiziona il SEMIAUTO SIGHT MOVER su una superficie stabile.
- Identifica il mirino posteriore che necessita di regolazione.

3. Blocco del Carrello

- Usa il dado a farfalla per bloccare saldamente il carrello nel corpo rigido in alluminio lavorato del sight mover.

4. Regolazione del Mirino

- Allinea il sight mover con l'incavo del mirino posteriore.
- Ruota delicatamente il meccanismo a vite per coinvolgere il mirino.
- Applica una pressione costante per allentare il mirino dall'incavo. Evita movimenti improvvisi o forze eccessive.

5. Ripositionamento del Mirino

- Una volta che il mirino è allentato, riposizionalo con attenzione come necessario.
- Blocca il mirino in posizione invertendo il processo di regolazione.

6. Controlli Finali

- Assicurati che il mirino sia posizionato saldamente prima di rimuovere l'arma dal sight mover.
- Ispeziona il mirino e l'incavo per eventuali danni dopo la regolazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SEMIAUTO SIGHT MOVER in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare i componenti in alluminio e acciaio, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del SEMIAUTO SIGHT MOVER, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida di sicurezza e gli aggiornamenti sul prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile del tuo SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER TYLNE PRZYRZĄDY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. To narzędzie zostało zaprojektowane do bezpiecznego przesuwania stałych przyrządów celowniczych w prawo lub w lewo w ich gniazdach, bez deformacji zamka lub przyrządu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz produkt przed jego użyciem.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas korzystania z tego narzędzia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby uniknąć wypadków i obrażeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj SEMIAUTO SIGHT MOVER tylko do tylnych przyrządów celowniczych. Nie próbuj instalować ani regulować przednich przyrządów.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed użyciem narzędzia do przesuwania przyrządów.
- Użyj pokrętła, aby pewnie zablokować zamek w miejscu przed próbą przesunięcia przyrządu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas luzowania przyrządów, aby zapobiec uszkodzeniu gniazd lub samego przyrządu.
- Nie używaj narzędzia do przesuwania przyrządów z przyrządami lub bronią, które nie są zgodne z tym narzędziem.
- Zachowaj ostrożność w stosunku do ostrych krawędzi i ruchomych części podczas obsługi narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Ustawienie Narzędzia

- Umieść SEMIAUTO SIGHT MOVER na stabilnej powierzchni.
- Zidentyfikuj tylny przyrząd, który wymaga regulacji.

3. Blokowanie Zamka

- Użyj pokrętki, aby pewnie zablokować zamek w sztywnej, frezowanej aluminiowej obudowie narzędzia.

4. Regulacja Przyrządu

- Wyreguluj narzędzie do gniazda tylnego przyrządu.
- Delikatnie obróć mechanizm śrubowy, aby zaangażować przyrząd.
- Zastosuj stały nacisk, aby poluzować przyrząd z gniazda. Unikaj nagłych ruchów lub nadmiernej siły.

5. Przesunięcie Przyrządu

- Po poluzowaniu przyrządu ostrożnie przesun go w razie potrzeby.
- Zablokuj przyrząd na miejscu, odwracając proces regulacji.

6. Ostateczne Sprawdzenie

- Upewnij się, że przyrząd jest pewnie umiejscowiony przed usunięciem broni z narzędzia do przesuwania przyrządów.
- Sprawdź przyrząd i gniazdo pod kątem uszkodzeń po regulacji.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj SEMIAUTO SIGHT MOVER zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów aluminiowych i stalowych, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z SEMIAUTO SIGHT MOVER, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że postępujesz zgodnie z najnowszymi wytycznymi bezpieczeństwa i aktualizacjami produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

Turvallisuusohjeet SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER TAKANÄKYVILLE VAIN

Johdanto

Kiitos, että ostit SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER tuotteen. Tämä työkalu on suunniteltu siirtämään kiinteitä nähtävyyksiä turvallisesti oikealle tai vasemmalle niiden urissa ilman, että liuku tai nähtävyys vaurioituu. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet tuotteen ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia silmäsuojia työkalua käyttäessäsi.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä SEMIAUTO SIGHT MOVER työkalua vain takanäkyville. Älä yritä asentaa tai säätää etunäkyviä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen sight moverin käyttöä.
- Käytä sormiruuvia lukitsemaan liuku tukevasti paikalleen ennen kuin yrität siirtää nähtävyyksiä.
- Vältä liiallista voimaa nähtävyyksien irrottamisessa, jotta vältät vaurioita urissa tai nähtävyydessä itsessään.
- Älä käytä sight moveria nähtävyyksille tai aseille, jotka eivät ole yhteensopivia työkalun kanssa.
- Ole varovainen terävien reunojen ja liikkuvien osien kanssa työkalua käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, mukaan lukien SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Työkalun asettaminen

- Aseta SEMIAUTO SIGHT MOVER vakaalle pinnalle.
- Tunnista takanäky, jota haluat säätää.

3. Liukujen lukitseminen

- Käytä sormiruuvia lukitsemaan liuku tukevasti SEMIAUTO SIGHT MOVERin jäykässä, koneistetussa alumiinirungossa.

4. Näkyvyyden säätäminen

- Kohdista sight mover takanäkyvyyden uran kanssa.
- Käännä varovasti ruuvimekanismia, jotta se tarttuu nähtävyyteen.
- Käytä tasaista painetta irrottaaksesi nähtävyyden urasta. Vältä äkillisiä liikkeitä tai liiallista voimaa.

5. Näkyvyyden siirtäminen

- Kun näkyvyys on irrotettu, siirrä se varovasti tarpeen mukaan.
- Lukitse näkyvyys paikalleen kääntämällä säätöprosessi takaisin.

6. Lopulliset tarkastukset

- Varmista, että näkyvyys on tukevasti paikallaan ennen kuin poistat aseensa sight moverista.
- Tarkista näkyvyys ja urat mahdollisten vaurioiden varalta säädön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä SEMIAUTO SIGHT MOVER paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiini ja teräskomponenttien kierrätystä, jos se on mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SEMIAUTO SIGHT MOVERin käyttöön, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja tuotepäivityksiä.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen käytön etusijalle SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER tuotteesi kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ENDAST BAKRE SIKTEN

Introduktion

Tack för att du köpt SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. Detta verktyg är utformat för att säkert flytta fasta sikten åt höger eller vänster i sina spår utan att deformera sliden eller siktet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med produkten innan användning.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder detta verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget för eventuell skada före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att undvika olyckor och skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SEMIAUTO SIGHT MOVER för bakre sikten. Försök inte att installera eller justera främre sikten.
- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan du använder siktröret.
- Använd tumskruven för att låsa sliden på plats innan du försöker flytta siktet.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du lossar sikten för att förhindra skador på spåren eller siktet.
- Använd inte siktröret med sikten eller vapen som inte är kompatibla med verktyget.
- Var försiktig med skarpa kanter och rörliga delar när du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert skick.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Ställa in verktyget

- Placera SEMIAUTO SIGHT MOVER på en stabil yta.
- Identifiera det bakre siktet som behöver justeras.

3. Låsa sliden

- Använd tumskruven för att säkert låsa sliden i den styva, maskinbearbetade aluminiumkroppen av siktröret.

4. Justera siktet

- Rikta in siktröret med dovetailen på det bakre siktet.
- Vrid försiktigt skruvmekanismen för att engagera siktet.
- Applicera jämn kraft för att lossa siktet från dovetailen. Undvik plötsliga rörelser eller överdriven kraft.

5. Omplacera siktet

- När siktet är lossat, flytta det försiktigt som behövs.
- Lås siktet på plats genom att vända justeringsprocessen.

6. Slutkontroller

- Se till att siktet är säkert placerat innan du tar bort vapnet från siktröret.
- Inspektera siktet och dovetailen för eventuell skada efter justering.

Avfallsanvisningar

- Kassera SEMIAUTO SIGHT MOVER i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte verktyget i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminium och stålkomponenterna om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av SEMIAUTO SIGHT MOVER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och produktuppdateringarna.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av din SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ZADNÍ MÍŘIDLA POUZE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. Tento nástroj je navržen tak, aby bezpečně posouval pevná mířidla doprava nebo doleva v jejich drážkách, aniž by deformoval závěr nebo mířidlo. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s produktem před jeho použitím.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí při používání tohoto nástroje.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte SEMIAUTO SIGHT MOVER pouze pro zadní mířidla. Nepokoušejte se instalovat nebo upravit přední mířidla.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před použitím posuvníku mířidel.
- Použijte šroub pro zajištění závěru na místě před pokusem o posunutí mířidla.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při uvolňování mířidel, abyste předešli poškození drážek nebo samotného mířidla.
- Nepoužívejte posuvník mířidel se mířidly nebo zbraněmi, které nejsou kompatibilní s tímto nástrojem.
- Buďte opatrní na ostré hrany a pohyblivé části při obsluze nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Nastavení nástroje

- Umístěte SEMIAUTO SIGHT MOVER na stabilní povrch.
- Identifikujte zadní mířidlo, které vyžaduje úpravu.

3. Zajištění závěru

- Použijte šroub pro bezpečné zajištění závěru v tuhém, obráběném hliníkovém těle posuvníku.

4. Úprava mířidla

- Zarovnejte posuvník mířidel s drážkou zadního mířidla.
- Jemně otočte mechanismem šroubu, aby se mířidlo zapojilo.
- Aplikujte stálý tlak na uvolnění mířidla z drážky. Vyvarujte se náhlým pohybům nebo nadměrné síle.

5. Přesun mířidla

- Jakmile je mířidlo uvolněno, opatrně ho přesuňte podle potřeby.
- Zajistěte mířidlo na místě obrácením procesu úpravy.

6. Konečné kontroly

- Ujistěte se, že je mířidlo bezpečně umístěno před odstraněním zbraně z posuvníku.
- Zkontrolujte mířidlo a drážku na případné poškození po úpravě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SEMIAUTO SIGHT MOVER v souladu s místními předpisy.
- Neličte nástroj do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových a ocelových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně používání SEMIAUTO SIGHT MOVER, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a aktualizace produktu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání vašeho SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.