

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Nástroje pro posun mířidel](#)

Upravuje, odstraňuje a instaluje mířidla bez poškození

Bezpečně posouvá pevné mířidla doprava nebo doleva v jejich drážkách, aniž by deformoval závěr nebo mířidlo. Speciálně navrženo pro použití s originálními a aftermarket Tritium nočními mířidly, která jsou příliš křehká pro tradiční metodu instalace mířidel pomocí kladiva a hřebíku; funguje stejně dobře s železnými mířidly. Matice bezpečně zajišťuje závěr, takže je plně podporován v tuhém, obráběném hliníkovém těle. Oddělené sloty ve šroubovém mechanismu zapojují mířidlo a pevně, přesto jemně, soustředí sílu šroubu na uvolnění mířidel i z extrémně těsných drážek. Zpevněná ocelová rukojeť poskytuje dostatek páky, zatímco samomazné, olejem impregnované bronzové ložiska Oilite® a extra jemné závitové zajišťují hladký, přesný pohyb. Beretta/Glock se hodí pouze pro zadní mířidla. Glock Flat-Side se hodí pro aftermarket zadní mířidla s rovnými, nenakloněnými stranami pro standardní a velké rámy Glock pistolí. SIG se hodí pro zadní mířidla na všech SIG, kromě SIG-PRO. 1911 nebude fungovat s většinou kombinací slide/sight od Kimber. Funguje pouze na zadních mířidlech. Není určeno pro instalaci nebo úpravu předních mířidel.



Atributy

- Název: MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY
- Výrobce: MGW
- Produkt č.: 584045001
- Výrob. č.: MGW310
- Model: Government, Officers, Commander
- Typ zbraně: 1911
- Dodací hmotnost: 0.794kg
- Výška přepravy: 56mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 224mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ZADNÍ MÍŘIDLA
POUZE](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ZADNÍ MÍŘIDLA POUZE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. Tento nástroj je navržen tak, aby bezpečně posouval pevná mířidla doprava nebo doleva v jejich drážkách, aniž by deformoval závěr nebo mířidlo. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s produktem před jeho použitím.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí při používání tohoto nástroje.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte SEMIAUTO SIGHT MOVER pouze pro zadní mířidla. Nepokoušejte se instalovat nebo upravit přední mířidla.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před použitím posuvníku mířidel.
- Použijte šroub pro zajištění závěru na místě před pokusem o posunutí mířidla.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při uvolňování mířidel, abyste předešli poškození drážek nebo samotného mířidla.
- Nepoužívejte posuvník mířidel se mířidly nebo zbraněmi, které nejsou kompatibilní s tímto nástrojem.
- Buďte opatrní na ostré hrany a pohyblivé části při obsluze nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Nastavení nástroje

- Umístěte SEMIAUTO SIGHT MOVER na stabilní povrch.
- Identifikujte zadní mířidlo, které vyžaduje úpravu.

3. Zajištění závěru

- Použijte šroub pro bezpečné zajištění závěru v tuhém, obráběném hliníkovém těle posuvníku.

4. Úprava mířidla

- Zarovnejte posuvník mířidel s drážkou zadního mířidla.
- Jemně otočte mechanismem šroubu, aby se mířidlo zapojilo.
- Aplikujte stálý tlak na uvolnění mířidla z drážky. Vyvarujte se náhlým pohybům nebo nadměrné síle.

5. Přesun mířidla

- Jakmile je mířidlo uvolněno, opatrně ho přesuňte podle potřeby.
- Zajistěte mířidlo na místě obrácením procesu úpravy.

6. Konečné kontroly

- Ujistěte se, že je mířidlo bezpečně umístěno před odstraněním zbraně z posuvníku.
- Zkontrolujte mířidlo a drážku na případné poškození po úpravě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SEMIAUTO SIGHT MOVER v souladu s místními předpisy.
- Neličte nástroj do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových a ocelových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně používání SEMIAUTO SIGHT MOVER, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a aktualizace produktu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání vašeho SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz