

QUICK DETACH SWIVELS - UNCLE MIKES 1" BLUE

Quick Detachable; Positive Locking - The Industry Standard

Uncle Mike's locking, proven, Super Swivel design found on hundreds of thousands of guns. Holds securely on the base, yet -detaches quickly and easily for those times when you'd rather not have the sling mounted on the gun. To Use: Unscrew the SwiveLock® and press the spring-loaded plunger. Disengage the gate from the pin and -rotate it out of the way. Insert the pin through the base and rotate the gate back into position to engage the pin. Tighten the lock for fail-safe attachment that won't open accidentally. Available for 1" and 1½" wide slings.



Attributes

- Name: UNCLE MIKES 1" BLUE
- Manufacturer: UNCLE MIKES
- Product no.: 593140200
- Mfr. No.: 14032
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivels
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 043699140329

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE](#)

Sicherheitsanleitung für QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung für deinen Sling zu bieten und dein Schießerlebnis zu verbessern. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Swivels regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Halte die Swivels außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Sicherheitsrichtlinien im Zusammenhang mit Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe informiert, indem du die EUSafety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass der SwiveLock® vor der Verwendung des Slings sicher befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Tragfähigkeit der Swivels.
- Vermeide die Verwendung der Swivels unter extremen Bedingungen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere oder verändere das Produkt nicht auf irgendeine Weise.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Bedienung hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere die Anweisungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Schraube den SwiveLock® von der Basis ab.
- Drücke den federbelasteten Stift, um das Tor vom Stift zu lösen.
- Drehe das Tor aus dem Weg.
- Führe den Stift durch die Basis.
- Drehe das Tor zurück in die Position, um den Stift zu verriegeln.
- Ziehe das Schloss fest, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten, die sich nicht versehentlich öffnet.

2. Nutzung

- Überprüfe immer, ob die Swivels richtig befestigt sind, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.
- Trenne den Sling, indem du die Installationsschritte umkehrst, wenn er nicht verwendet wird.
- Stelle sicher, dass der Sling an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, wenn er abgenommen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich der QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass du Sicherheit beim Gebrauch der QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE priorisierst. Dein Bewusstsein und deine Einhaltung dieser Richtlinien helfen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Introduction

Thank you for choosing the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. This product is designed to provide a secure and reliable attachment for your sling, enhancing your shooting experience. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the swivels for signs of wear or damage before each use.
- Keep the swivels out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all safety guidelines related to firearms and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the SwiveLock® is securely fastened before using the sling.
- Do not exceed the recommended load capacity of the swivels.
- Avoid using the swivels in extreme conditions that may compromise their integrity.
- Do not modify or alter the product in any way.
- If you experience any difficulty in operation, cease use immediately and consult the instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Unscrew the SwiveLock® from the base.
- Press the springloaded plunger to disengage the gate from the pin.
- Rotate the gate out of the way.
- Insert the pin through the base.
- Rotate the gate back into position to engage the pin.
- Tighten the lock to ensure a failsafe attachment that will not open accidentally.

2. Usage

- Always check that the swivels are properly attached before using your firearm.
- Detach the sling by reversing the installation steps when not in use.
- Ensure that the sling is stored in a safe location when detached.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's official website.

Thank you for prioritizing safety while using the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Your awareness and adherence to these guidelines help ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Introducción

Gracias por elegir los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Este producto está diseñado para proporcionar un acoplamiento seguro y confiable para tu correa, mejorando tu experiencia de tiro. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente los swivels en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén los swivels fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Sigue todas las directrices de seguridad relacionadas con armas de fuego y accesorios.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el SwiveLock® esté bien ajustado antes de usar la correa.
- No excedas la capacidad de carga recomendada de los swivels.
- Evita usar los swivels en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera.
- Si experimentas alguna dificultad en su operación, cesa el uso de inmediato y consulta las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Desenrosca el SwiveLock® de la base.
- Presiona el émbolo con resorte para desenganchar la puerta del pasador.
- Gira la puerta fuera del camino.
- Inserta el pasador a través de la base.
- Gira la puerta de nuevo a su posición para enganchar el pasador.
- Aprieta el bloqueo para asegurar un acoplamiento que no se abrirá accidentalmente.

2. Uso

- Siempre verifica que los swivels estén correctamente acoplados antes de usar tu arma de fuego.
- Desengancha la correa invirtiendo los pasos de instalación cuando no esté en uso.
- Asegúrate de que la correa se guarde en un lugar seguro cuando esté desenganchada.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar el producto si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Tu conciencia y adherencia a estas directrices ayudan a garantizar una experiencia segura y agradable.

Guide de Sécurité pour QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Introduction

Merci d'avoir choisi les QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Ce produit est conçu pour offrir une fixation sécurisée et fiable pour ta sangle, améliorant ainsi ton expérience de tir. Pour garantir ta sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Inspecte régulièrement les swivels pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Garde les swivels hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Suis toutes les directives de sécurité relatives aux armes à feu et aux accessoires.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le SwiveLock® est bien fixé avant d'utiliser la sangle.
- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée des swivels.
- Évite d'utiliser les swivels dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre leur intégrité.
- Ne modifie ni n'altère le produit de quelque manière que ce soit.
- Si tu rencontres des difficultés d'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Dévisse le SwiveLock® de la base.
- Appuie sur le plongeur à ressort pour désengager la gâchette du pin.
- Fais pivoter la gâchette pour la mettre de côté.
- Insère le pin à travers la base.
- Fais pivoter la gâchette en position pour engager le pin.
- Serre le verrou pour assurer une fixation sécurisée qui ne s'ouvrira pas accidentellement.

2. Utilisation

- Vérifie toujours que les swivels sont correctement attachés avant d'utiliser ton arme à feu.
- Détache la sangle en inversant les étapes d'installation lorsque tu ne l'utilises pas.
- Assure-toi que la sangle est stockée dans un endroit sûr lorsqu'elle est détachée.

Instructions de Disposal

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage de recycler le produit si cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation de sécurité concernant les QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site officiel du fabricant.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Ta vigilance et ton respect de ces directives aident à garantir une expérience sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Introduzione

Grazie per aver scelto il QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Questo prodotto è progettato per fornire un attacco sicuro e affidabile per la tua cinghia, migliorando la tua esperienza di tiro. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente i ganci per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni i ganci fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le linee guida di sicurezza relative alle armi da fuoco e agli accessori.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che lo SwiveLock® sia saldamente fissato prima di utilizzare la cinghia.
- Non superare la capacità di carico raccomandata dei ganci.
- Evita di utilizzare i ganci in condizioni estreme che potrebbero compromettere la loro integrità.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Se riscontri difficoltà nel funzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta le istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Svita lo SwiveLock® dalla base.
- Premi il pulsante a molla per disimpegnare il cancello dal perno.
- Ruota il cancello per metterlo fuori strada.
- Inserisci il perno attraverso la base.
- Ruota il cancello di nuovo in posizione per ingaggiare il perno.
- Serrare il bloccaggio per garantire un attacco sicuro che non si aprirà accidentalmente.

2. Uso

- Controlla sempre che i ganci siano correttamente attaccati prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Stacca la cinghia invertendo i passaggi di installazione quando non è in uso.
- Assicurati che la cinghia sia conservata in un luogo sicuro quando staccata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti il QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale del produttore.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. La tua consapevolezza e il rispetto di queste linee guida aiutano a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne mocowanie dla twojego pasa, co zwiększa komfort podczas strzelania. Aby zapewnić twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj złącza pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Trzymaj złącza z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną i akcesoriami.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że SwiveLock® jest prawidłowo zapięty przed użyciem pasa.
- Nie przekraczaj zalecanej nośności złącz.
- Unikaj używania złącz w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na ich integralność.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu w żaden sposób.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności w obsłudze, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Odkręć SwiveLock® z podstawy.
- Naciśnij sprężynowy przycisk, aby odłączyć bramkę od bolca.
- Obróć bramkę na bok.
- Włóż bolec przez podstawę.
- Obróć bramkę z powrotem na miejsce, aby zaangażować bolec.
- Dokręć zamek, aby zapewnić niezawodne mocowanie, które nie otworzy się przypadkowo.

2. Użytkowanie

- Zawsze sprawdzaj, czy złącza są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni palnej.
- Odczep pas, odwracając kroki instalacji, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że pas jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, gdy jest odłączony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Twoja świadomość i przestrzeganie tych wytycznych pomagają zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Turvallisuusohjeet QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys olkahihnalle, parantaen ampumakokemustasi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti swivelsit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä swivelsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia aseisiin ja tarvikkeisiin liittyviä turvallisuusohjeita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että SwiveLock® on tiukasti kiinnitetty ennen olkahihnan käyttöä.
- Älä ylitä swivelsien suositeltua kuormituskapasiteettia.
- Vältä swivelsien käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka voivat vaarantaa niiden eheyden.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Jos kohtaat käyttövaikeuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Irrota SwiveLock® pohjasta.
- Paina jousikuormitteista painiketta irrottaaksesi portin pinnasta.
- Kierrä portti pois tieltä.
- Työnnä pin pohjan läpi.
- Kierrä portti takaisin paikalleen siten, että se lukitsee pinnan.
- Kiristä lukitus varmistaaksesi, että kiinnitys on turvallinen eikä aukea vahingossa.

2. Käyttö

- Tarkista aina, että swivelsit ovat oikein kiinnitetty ennen kuin käytät asetta.
- Irrota olkahihna kääntämällä asennusvaiheet päinvastoin, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että olkahihna säilytetään turallisessa paikassa, kun se on irrotettu.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE tuotteen osalta, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai käy valmistajan virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE tuotetta. Tietoisuutesi ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Introduktion

Tack för att du valt QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig koppling för din sele, vilket förbättrar din skytteupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet svängarna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll svängarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla säkerhetsriktlinjer relaterade till skjutvapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att SwiveLock® är ordentligt fastsatt innan du använder selen.
- Överskrid inte den rekommenderade lastkapaciteten för svängarna.
- Undvik att använda svängarna under extrema förhållanden som kan kompromettera deras integritet.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt.
- Om du upplever några svårigheter med användningen, sluta använda produkten omedelbart och konsultera instruktionerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Skruva loss SwiveLock® från basen.
- Tryck på den fjädrande plungren för att frigöra porten från pinnen.
- Roter porten ur vägen.
- Sätt in pinnen genom basen.
- Roter porten tillbaka på plats för att engagera pinnen.
- Dra åt låset för att säkerställa en säker fästning som inte öppnas av misstag.

2. Användning

- Kontrollera alltid att svängarna är ordentligt fästa innan du använder ditt skjutvapen.
- Koppla bort selen genom att vända installationsstegen när den inte används.
- Se till att selen förvaras på en säker plats när den är bortkopplad.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller säkerhetsbekymmer angående QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktens förpackning eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Din medvetenhet och efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé připojení pro váš popruh, což zlepšuje váš střelecký zážitek. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtete tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte swively na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Držte swively mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla týkající se střelných zbraní a příslušenství.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktu kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je SwiveLock® pevně zajištěn před použitím popruhu.
- Nepřekračujte doporučenou nosnost swivels.
- Vyhněte se používání swivels v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jejich integritu.
- Neprovádějte žádné úpravy ani změny produktu.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže s obsluhou, okamžitě přestaňte používat a prostudujte si pokyny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Odšroubujte SwiveLock® ze základny.
- Stiskněte pružinový plunžr, abyste uvolnili bránu z kolíku.
- Otočte bránu mimo cestu.
- Vložte kolík skrz základnu.
- Otočte bránu zpět do polohy, aby se kolík zajistil.
- Utáhněte zámek, aby bylo zajištěno bezpečné připojení, které se náhodně neotevře.

2. Použití

- Vždy zkontrolujte, že jsou swively správně připojeny před použitím vaší střelné zbraně.
- Odpojte popruh tím, že obrátíte instalační kroky, když se nepoužívá.
- Ujistěte se, že je popruh uložen na bezpečném místě, když je odpojen.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s balením produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 1" BLUE. Vaše povědomí a dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.