

HANDGUN & SHOTGUN COTTON CLEANING SWABS - HOPPES

.280/.30/8MM H/G-R COTTON SWAB

[Čistění zbraní](#) > [Vytěráky](#) > [Vytěráky](#)

Nezbytné čisticí příslušenství

Měkké a savé pro odstranění nečistot nebo vniknutí lubrikantů. Ruční zbraně (H/G) a pušky (R) mají závit 8-32; Brokovnice (S/G) mají závit 5/16"-27.



Atributy

- Název: [HOPPES .280/.30/8MM H/G-R COTTON SWAB](#)
- Výrobce: [HOPPES](#)
- Produkt č.: 699132032
- Výrob. č.: 1322
- Caliber: 284/7 mm (.284),30 Caliber (.308)
- Typ zbraně: Universal Handguns,Universal Rifles
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 46mm
- Délka přepravy: 124mm
- UPC: 026285511215

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro HOPPES Vytěráky na ruční zbraně a brokovnice](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro HOPPES Vytěráky na ruční zbraně a brokovnice

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HOPPES Vytěráky na ruční zbraně a brokovnice. Tyto vytěráky jsou navrženy tak, aby efektivně čistily a udržovaly vaše zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Zajistěte, aby byla oblast čištění dobře větraná.
- Uchovávejte vytěráky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte vytěráky k jiným účelům než k čištění zbraní.
- Před použitím zkontrolujte vytěráky. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Zlikvidujte použité vytěráky bezpečně a zodpovědně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Povědomí o nebezpečích:**
 - Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s čištěním zbraní, včetně rizika náhodného výstřelu.
 - Ujistěte se, že jsou zbraně vybitá před čištěním.
- **Správné použití:**
 - Používejte vytěráky podle určení. Vytěráky na ruční zbraně (H/G) a pušky (R) mají závit 832, zatímco vytěráky na brokovnice (S/G) mají závit 5/16"27.
 - Nenuťte vytěrák do hlavně; měl by se do ní vejdou těsně, ale ne příliš těsně.
- **Věkové omezení:**
 - Tyto vytěráky nejsou určeny pro použití dětmi. Doporučuje se dozor dospělých při čištění zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí prostředky, včetně vytěráků HOPPES, čisticího prostředku a čisticí tyče.

2. Připojení vytěráku:

- Vyberte vhodný vytěrák pro vaši zbraň (ruční zbraň, puška nebo brokovnice).
- Připojte vytěrák k čisticí tyči zašroubováním na závitový konec.

3. Proces čištění:

- Naneste malé množství čisticího prostředku na vytěrák.
- Jemně vložte vytěrák do hlavně zbraně.
- Pohybujte vytěrákem dopředu a dozadu, abyste odstranili nečistoty a lubrikanty.
- Po čištění vytáhněte vytěrák a zkontrolujte ho na zbytky.

4. Po čištění:

- Zlikvidujte použitý vytěrák bezpečným způsobem.
- Uložte čisticí prostředky na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité čisticí vytěráky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespalujte ani nezhazujte vytěráky do vodních toků.
- Pokud je to relevantní, zkontrolujte jakékoli specifické pokyny pro likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a účinné čištění s vašimi HOPPES Vytěráky na ruční zbraně a brokovnice. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz