

RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER - POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Obrobená hliníková spoušť má širokou, hladkou plochu a sedí níže než výrobní spoušť, což vám poskytuje lepší kontrolu s menším tlakem potřebným k uvolnění. Obsahuje šroub pro nastavení přetahování (imbusový klíč je součástí) a předvrtanou díru, která umožňuje snadný přístup k nastavení předpětí spouště.



Atributy

- Název: **POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK**
- Výrobce: **POWER CUSTOM**
- Produkt č.: 713000091
- Výrob. č.: NONE
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.018kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 127mm

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hliníkovou spoušť RUGER® 10/22® od společnosti POWER CUSTOM. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci a používání spouště dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Používejte pouze nástroje a příslušenství doporučené výrobcem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
2. Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
3. Nainstalujte hliníkovou spoušť POWER CUSTOM do zbraně.
4. Použijte imbusový klíč (součást balení) k upevnění spouště.
5. Nastavte přetahování pomocí dodaného šroubu.
6. Zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a bezpečně upevněna.

Použití

- Při používání zbraně se ujistěte, že máte stabilní postoj a správnou polohu.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je v zorném poli pouze cíl.
- Po použití zbraň vždy bezpečně uložte a zajistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Hliníkové části lze recyklovat; prosím, zvažte ekologickou likvidaci.
- Nenechávejte produkt na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER od POWER CUSTOM. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz