

SIG SAUER 320 TRIGGER STOP PIN - SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 TRIGGER STOP PIN

[Díly na pistole](#) > [Díly skupiny spoušťového ústrojí](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Čepy matice spouště](#)

Originální Trigger Stop Pin od výrobce Sig Sauer pro model P320.



Atributy

- Název: [SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 TRIGGER STOP PIN](#)
- Výrobce: [SIG SAUER, INC.](#)
- Produkt č.: 732000580
- Výrob. č.: 1300827R
- Model: P320
- Typ zbraně: Sig Sauer
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 798681524266

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití SIG SAUER 320 TRIGGER STOP PIN](#)
- [O nás](#)

Návod k použití SIG SAUER 320 TRIGGER STOP PIN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili originální Trigger Stop Pin od výrobce Sig Sauer pro model P320. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zajistil její bezpečné používání. Před instalací a používáním tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že zbraň je vždy v bezpečném stavu, než začnete s instalací nebo údržbou.
- Před manipulací s Trigger Stop Pin se ujistěte, že zbraň je vybitá.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství od výrobce Sig Sauer.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti o správném použití, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Trigger Stop Pin správně nainstalován.
- Nikdy nepoužívejte zbraň s poškozeným nebo nekompatibilním dílem.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv abnormality při používání, přestaňte zbraň používat a vyhledejte pomoc.
- Nezapomeňte, že zbraň je vždy potenciálně nebezpečná, i když je považována za bezpečnou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně umístěná.
- Připravte si potřebné nástroje, jako jsou šroubováky a klíče.

2. Instalace Trigger Stop Pin:

- Otevřete zbraň a odstraňte starý Trigger Stop Pin.
- Vložte nový Trigger Stop Pin do příslušného otvoru.
- Ujistěte se, že je správně zajištěn a pevně drží.

3. Kontrola:

- Zkontrolujte, zda je Trigger Stop Pin správně nainstalován a že zbraň funguje správně.
- Proveďte testovací zkoušku bez náboje, abyste se ujistili, že vše funguje jak má.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Trigger Stop Pin a další díly zbraně na opotřebení nebo poškození.
- Udržujte zbraň a její součásti v čistotě a suchu.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené díly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství.
- Zabraňte znečištění životního prostředí tím, že se zbavíte výrobku správným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce Sig Sauer. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnosti produktu a případných zpětných výzvách.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Sig Sauer. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Trigger Stop Pin.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz