

LUBE-A-MATIC HEATER - RCBS LUBE-A-MATIC HEATER

[Přebíjecí vybavení](#) > [Broky](#) > [Kalibrační lisy a ohřev](#)

Ohřívá tvrdá maziva pro snadnou aplikaci na olověné kulky

Ohřívač RCBS Lube-A-Matic® (LAM) se montuje na vaši Lube-A-Matic® velikost kulí, aby udržoval kulový mazací materiál na správné teplotě pro stálý tok a důkladnou, konzistentní aplikaci maziva na olověné kulky. Navržen pro dnešní vysoce teplotní maziva, ohřívač Lube-A-Matic® (LAM) má vestavěnou regulaci teploty, která vám umožňuje nastavit správný tok bez přílišné tekutosti. Zvyšte nebo snižte teplo podle potřeby pro konkrétní mazivo, které používáte. Montuje se na RCBS LAM velikost kulí - Lyman, SAECO a další značky také. Rheostatová regulace pro přesné nastavení teploty. Připojuje se do standardní zásuvky 110/120 voltů. Ohřívač RCBS Lube-A-Matic (LAM) je vyvrtán a závitován pro montáž na RCBS Lube-A-Matic® Sizer, stejně jako na SAECO, Lyman a olověné velikosti kulí od jiných výrobců.



Atributy

- Název: [RCBS LUBE-A-MATIC HEATER](#)
- Výrobce: [RCBS](#)
- Produkt č.: 747000028
- Výrob. č.: 80006
- Dodací hmotnost: 0.953kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 203mm
- UPC: 604544621143

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro uživatele ohřívače RCBS LubeAMatic](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro uživatele ohřívače RCBS LubeAMatic

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ohřívač RCBS LubeAMatic. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné používání a údržbu výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání ohřívače.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím ohřívače si přečtěte všechny pokyny a varování v tomto dokumentu.
- Ohřívač je určen pouze pro použití s kulovým mazacím materiálem a nesmí být používán pro jiné účely.
- Udržujte ohřívač mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s jeho použitím.
- Používejte ohřívač pouze na stabilním a nehořlavém povrchu.
- Zkontrolujte, zda je ohřívač správně připojen k elektrické síti a zda jsou všechny kabely a konektory v dobrém stavu.
- Nikdy nenechávejte ohřívač bez dozoru, když je v provozu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte ohřívač s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte ohřívač od elektrické sítě.
- Nedotýkejte se ohřívače, když je v provozu, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Zajistěte, aby ventilace byla dostatečná, aby se předešlo přehřátí.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo zápachy, okamžitě odpojte ohřívač a nechte ho zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti pro montáž ohřívače.
- Připevněte ohřívač ke svému LubeAMatic® podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je ohřívač pevně a bezpečně namontován.

2. Používání:

- Připojte ohřívač do standardní zásuvky 110/120 voltů.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí vestavěného regulátoru teploty.
- Pravidelně kontrolujte teplotu a přizpůsobte ji podle potřeby pro konkrétní mazivo, které používáte.
- Po dokončení používání odpojte ohřívač od elektrické sítě.

Pokyny pro likvidaci

- Ohřívač a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte ohřívač do běžného odpadu, pokud obsahuje elektrické součásti.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, a využijte místní programy pro sběr elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali ohřívač RCBS LubeAMatic. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz