

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" \(65.4MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001527
- Výrob. č.: 30510
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 2.575
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 8mm
- Šířka přepravy: 94mm
- Délka přepravy: 150mm
- UPC: 051525305101

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce, které zajistí správné a bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty objektivu jsou správně nainstalovány před každým použitím.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Kryty nepoužívejte, pokud jsou poškozené, abyste předešli riziku zranění nebo poškození optiky.
- Udržujte kryty mimo dosah dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělého.
- Při používání v extrémních podmínkách (např. v dešti nebo prašném prostředí) pravidelně kontrolujte, zda kryty stále správně fungují.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů se ujistěte, že vaše prsty nejsou v cestě, abyste předešli zranění.
- Kryty jsou navrženy pro použití s puškohledy, které mají průměr okuláru nebo objektivu 2.575 palce (65.4 mm). Nepoužívejte je na jiných velikostech.
- Pokud kryty nefungují správně, okamžitě je odstraňte a kontaktujte odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu. Ujistěte se, že odpovídá velikosti 2.575 palce (65.4 mm).
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryty na objektiv a ujistěte se, že jsou bezpečně uchyceny.
 - Zkontrolujte, zda kryty správně sedí a nebrání vidění.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na označené místo a odklopte kryt stranou.
 - Při zavírání krytu se ujistěte, že je správně uzavřen, aby se chránily čočky puškohledu.

Pokyny k likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečné odstranění, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pokud máte jakékoli dotazy, prosím, kontaktujte výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a místa nákupu.

Děkujeme, že používáte kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz