

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" (61.7-62.5MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Tyto kryty objektivu s otočným víčkem od společnosti Butler Creek vám poskytnou stejnou skvělou ochranu objektivu jako standardní kryty, které nabízíme již léta. Kryty Multi-Flex mají v límci další pružnost, takže lze pokrýt širší škálu puškohledů s každou velikostí. Těsný, flexibilní lem zajišťuje přizpůsobené uchycení pro více puškohledů se stejnými vlastnostmi jako standardní kryty s otočným víčkem. Použijte tabulku velikostí Butler Creek Multi-Flex pro křížovou referenci správné velikosti.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" \(61.7-62.5MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001528
- Výrob. č.: 34647
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 46 to 47 Objective
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 97mm
- Délka přepravy: 150mm
- UPC: 051525346470

Obsah

- Úvodní stránka
- MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
- O nás

MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt objektivu Butler Creek #46,47. Tento produkt je navržen tak, aby chránil objektiv vašeho puškohledu před nečistotami, vlhkostí a poškozením. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že je produkt vhodný pro váš konkrétní model puškohledu před použitím.
- Vždy zkontrolujte kryt objektivu na jakékoli známky poškození před instalací.
- Uchovávejte kryt objektivu mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů s produktem, okamžitě přestaňte používat a informujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání krytu objektivu v extrémních teplotách nebo drsných podmínkách, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- Nenuťte kryt objektivu na puškohled; ujistěte se, že správně sedí, abyste předešli poškození.
- Používejte kryt objektivu pouze pro jeho zamýšlený účel. Zneužití může vést k úrazu nebo poškození vašeho vybavení.
- Buďte opatrní při otevírání a zavírání krytu objektivu, abyste předešli přiskřípnutí nebo úrazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš puškohled čistý a bez nečistot.
- Zarovnejte kryt objektivu s objektivem puškohledu.
- Jemně přitlačte kryt objektivu na objektiv, dokud nebude bezpečně na místě.
- Zkontrolujte, že se kryt otevírá a zavírá hladce bez odporu.

2. Použití:

- Chcete-li otevřít kryt objektivu, jemně ho otevřete pomocí určeného táhla.
- Když kryt nepoužíváte, vždy ho zavřete, abyste chránili objektiv před vlivy prostředí.
- Pravidelně kontrolujte kryt objektivu na správné uchycení a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se krytu objektivu odpovědně.
- Pokud produkt již není použitelný, dodržujte místní předpisy pro likvidaci plastových výrobků.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud je recyklovatelný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu, obraťte se na výrobce nebo svého místního prodejce. Ujistěte se, že máte připravené údaje o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání krytu objektivu Butler Creek #46,47. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užíjte si ochranu a výkon, který tento produkt nabízí.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz