

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #13,15 1.53-1.558" (38.9-39.6)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Tyto kryty objektivu s otočným víčkem od společnosti Butler Creek vám poskytnou stejnou skvělou ochranu objektivu jako standardní kryty, které nabízíme již léta. Kryty Multi-Flex mají v límci další pružnost, takže lze pokrýt širší škálu puškohledů s každou velikostí. Těsný, flexibilní lem zajišťuje přizpůsobené uchycení pro více puškohledů se stejnými vlastnostmi jako standardní kryty s otočným víčkem. Použijte tabulku velikostí Butler Creek Multi-Flex pro křížovou referenci správné velikosti.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13,15 1.53-1.558" \(38.9-39.6\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001557
- Výrob. č.: 31315
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 13 to 15 Objective
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525313151

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny k bezpečnosti pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [O nás](#)

Pokyny k bezpečnosti pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tento produkt je navržen tak, aby chránil vaše objektivní čočky před prachem, špínou a vlhkostí. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, přečtěte si prosím tuto příručku k bezpečnosti pozorně.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Vždy zajistěte, aby byly kryty čoček správně nasazeny na objektivní čočky před použitím.
- Pravidelně kontrolujte kryty čoček na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byly kryty čoček kompatibilní s vašimi specifickými velikostmi objektivních čoček (13 až 15).
- Nepoužívejte kryty čoček, pokud vykazují jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- Vyhněte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Nedávejte kryty čoček na objektivní čočky násilím; měly by těsně pasovat, ale neměly by vyžadovat nadměrnou sílu.
- Pokud se kryty čoček během používání uvolní, okamžitě je přestaňte používat a zkontrolujte je na poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Identifikujte správnou velikost vaší objektivní čočky (13 až 15).
- Zarovnejte kryt čočky s objektivní čočkou.
- Jemně zatlačte kryt čočky na objektivní čočku, dokud nebude těsně sedět.

2. Použití

- Jakmile jsou nainstalovány, ujistěte se, že jsou kryty čoček bezpečně připevněny před přepravou vašeho vybavení.
- Chcete-li kryty čoček odstranit, jemně je odtáhněte od objektivní čočky, aniž byste je otáčeli nebo na ně vyvíjeli sílu.
- Uložte kryty čoček na chladném a suchém místě, když je nepoužíváte.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné kryty čoček v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte kryty čoček do domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte u místního úřadu pro hospodaření s odpady vhodné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS se prosím podívejte na obal výrobku pro kontaktní informace nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání vašich MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz