

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #43,44 2.31-2.36" (58.7-59.9MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Tyto kryty objektivu s otočným víčkem od společnosti Butler Creek vám poskytnou stejnou skvělou ochranu objektivu jako standardní kryty, které nabízíme již léta. Kryty Multi-Flex mají v límci další pružnost, takže lze pokrýt širší škálu puškohledů s každou velikostí. Těsný, flexibilní lem zajišťuje přizpůsobené uchycení pro více puškohledů se stejnými vlastnostmi jako standardní kryty s otočným víčkem. Použijte tabulku velikostí Butler Creek Multi-Flex pro křížovou referenci správné velikosti.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44 2.31-2.36" \(58.7-59.9MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001582
- Výrob. č.: 34344
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 43 to 44 Objective
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- UPC: 051525343448

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK
OBJECTIVE LENS COVER #43,44](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS od společnosti BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby chránil váš objektiv a zlepšil váš zážitek z pozorování. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte kryty objektivu na jakékoli poškození.
- Uchovávejte kryty objektivu mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte kryty objektivu v extrémních teplotách nebo podmínkách.
- Pokud zaznamenate jakékoli vady nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a nahlaste to.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že kryty objektivu pevně sedí na objektivu, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- Vyhněte se vyvíjení nadměrného tlaku na kryty objektivu během instalace nebo odstranění.
- Nepokoušejte se kryty objektivu modifikovat nebo opravovat sami.
- Používejte kryty objektivu pouze k jejich zamýšlenému účelu, abyste předešli nebezpečím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy při používání krytů objektivu, vyhledejte pomoc od znalého odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte správnou velikost krytů objektivu (#43 nebo #44) na základě měření vašeho objektivu (2.312.36 palce nebo 58.759.9 mm).
- Zarovnejte kryt objektivu s objektivem.
- Jemně přitlačte kryt objektivu na objektiv, dokud nebude pevně sedět.

2. Použití:

- Chcete-li otevřít kryt objektivu, jemně ho otočte, přičemž se vyhněte nadměrnému tlaku.
- Když se nepoužívá, ujistěte se, že je kryt objektivu bezpečně zavřený, aby chránil objektiv před prachem a škrábanci.
- Pravidelně čistěte kryty objektivu měkkým suchým hadříkem, abyste udrželi viditelnost a výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivu v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Pokud se produkt poškodí nebo již není použitelný, zajistěte jeho správnou likvidaci, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, obraťte se na určený kontaktní bod pro bezpečnostní dotazy.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz