

CASE TRIMMER POWER ADAPTOR - REDDING CASE TRIMMER POWER ADAPTOR

Redding's collet style trimmer is unique in that the case turns while the cutter remains stationary (like a lathe works). The trimmer is built around a cast iron frame and is long enough to handle all of the new long action cartridges. The TiN coated cutter produces clean and accurate cuts. The universal collet fits all popular rifle and pistol cases, eliminating the need to buy other sizes. The trimmer comes with 6 pilots; .22 cal, 6mm, .25 caliber, .277 caliber, 7mm, and .30 caliber. It also comes with two neck cleaning brushes (.22 thru .30 caliber) and large and small primer pocket cleaners. Pilots for additional calibers are available.



Attributes

- Name: REDDING CASE TRIMMER POWER ADAPTOR
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001753
- Mfr. No.: 14025
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 611760140259

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CASE TRIMMER POWER ADAPTOR Sicherheitshinweise](#)
- [English: CASE TRIMMER POWER ADAPTOR Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR DE ENERGÍA DEL TRIMMER DE CASOS](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE DE TAILLECASSES](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DEL TRIMMER PER BOSSOLI](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ADAPTORA ZASILAJĄCEGO DO TRYMERÓW CASE](#)
- [Suomi: CASE TRIMMER POWER ADAPTOR Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CASE TRIMMER POWER ADAPTOR Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CASE TRIMMER POWER ADAPTOR](#)

CASE TRIMMER POWER ADAPTOR

Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Redding Case Trimmer Power Adaptor entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deines Trimmers zu gewährleisten. Bitte lies diese Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Trimmer in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird, um das Einatmen von Staub und Ablagerungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Betreiben des Trimmers.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Trimmer nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Verwendung.
- Stelle sicher, dass alle elektrischen Verbindungen sicher sind und die Stromquelle den Spezifikationen des Trimmers entspricht.
- Achte auf deine Umgebung und halte Zuschauer während des Betriebs des Trimmers auf Abstand.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Versuche nicht, den Trimmer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trenne immer die Stromversorgung, bevor du den Cutter wechselst oder den Trimmer reinigst.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Cutter, da er scharf ist und Verletzungen verursachen kann.
- Wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe die Verwendung des Trimmers sofort und überprüfe auf Probleme.
- Halte Kinder und Haustiere während der Benutzung des Trimmers fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle den Trimmer auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass der Stromadapter mit deiner Steckdose kompatibel ist.
- Schließe den Stromadapter an den Trimmer an und stecke ihn in die Stromquelle.

2. Benutzung:

- Wähle die geeignete Führung für die Hülse, die du trimmst.
- Setze die Hülse in den Kollet ein und sichere sie fest.
- Schalte die Stromversorgung ein und lasse den Cutter die volle Geschwindigkeit erreichen.
- Führe die Hülse vorsichtig in den Cutter ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Sobald das Trimmen abgeschlossen ist, schalte die Stromversorgung aus und trenne den Adapter.
- Entferne die getrimmte Hülse aus dem Kollet und überprüfe den Schnitt auf Genauigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Für den Trimmer selbst befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikschrott, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.
- Entsorge den Trimmer nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Nutzung des Redding Case Trimmer Power Adaptors wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Unterstützung.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Redding Case Trimmer Power Adaptor gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere diesen Leitfaden, wann immer du Fragen zur Bedienung oder Wartung deines Trimmers hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

CASE TRIMMER POWER ADAPTOR Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Redding Case Trimmer Power Adaptor. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your trimmer. Please read and follow these guidelines carefully to avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trimmer is used in a wellventilated area to avoid inhalation of dust and debris.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the trimmer.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Do not use the trimmer for any purpose other than its intended use.
- Ensure that all electrical connections are secure and that the power source matches the specifications of the trimmer.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while operating the trimmer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the trimmer in any way.
- Always disconnect the power supply before changing the cutter or cleaning the trimmer.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in moving parts.
- Be cautious when handling the cutter, as it is sharp and can cause injury.
- If you experience any unusual noises or vibrations during operation, stop using the trimmer immediately and check for issues.
- Keep children and pets away from the trimmer while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the trimmer on a stable, flat surface.
- Ensure that the power adaptor is compatible with your electrical outlet.
- Connect the power adaptor to the trimmer and plug it into the power source.

2. Usage:

- Select the appropriate pilot for the case you are trimming.
- Insert the case into the collet and secure it firmly.
- Turn on the power supply and allow the cutter to reach full speed.
- Gently feed the case into the cutter, ensuring that it is aligned properly.
- Once the trimming is complete, turn off the power supply and disconnect the adaptor.
- Remove the trimmed case from the collet and inspect the cut for accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- For the trimmer itself, follow local electronic waste disposal guidelines to ensure environmentally safe disposal.
- Do not dispose of the trimmer in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the Redding Case Trimmer Power Adaptor, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Case Trimmer Power Adaptor. Always prioritize safety and consult this guide whenever you have questions about the operation or maintenance of your trimmer. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR DE ENERGÍA DEL TRIMMER DE CASOS

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Energía del Trimmer de Casos de Redding. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu trimmer. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para evitar posibles peligros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el trimmer se use en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo y escombros.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el trimmer.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- No uses el trimmer para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Asegúrate de que todas las conexiones eléctricas estén seguras y que la fuente de energía coincida con las especificaciones del trimmer.
- Mantente alerta a tu alrededor y mantén a los espectadores a una distancia segura mientras operas el trimmer.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar o alterar el trimmer de ninguna manera.
- Siempre desconecta la fuente de alimentación antes de cambiar el cortador o limpiar el trimmer.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en las partes móviles.
- Ten cuidado al manejar el cortador, ya que es afilado y puede causar lesiones.
- Si experimentas ruidos o vibraciones inusuales durante la operación, detén el uso del trimmer de inmediato y verifica si hay problemas.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del trimmer mientras esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el trimmer sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el adaptador de energía sea compatible con tu toma de corriente eléctrica.
- Conecta el adaptador de energía al trimmer y enchúfalo en la fuente de energía.

2. Uso:

- Selecciona el pilote adecuado para el cartucho que estás recortando.
- Inserta el cartucho en el collet y asegúralo firmemente.
- Enciende la fuente de energía y permite que el cortador alcance su velocidad máxima.
- Alimenta suavemente el cartucho en el cortador, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Una vez que el recorte esté completo, apaga la fuente de energía y desconecta el adaptador.
- Retira el cartucho recortado del collet e inspecciona el corte para verificar su precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Para el trimmer en sí, sigue las pautas locales de eliminación de residuos electrónicos para garantizar una eliminación segura para el medio ambiente.
- No deseches el trimmer en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad y el uso del Adaptador de Energía del Trimmer de Casos de Redding, por favor dirígete al punto de contacto designado en la UE para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Adaptador de Energía del Trimmer de Casos de Redding. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía cada vez que tengas preguntas sobre la operación o el mantenimiento de tu trimmer. Gracias por tu atención a estas importantes pautas de seguridad.

Instructions de Sécurité pour l'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE DE TAILLECASSES

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Électrique de TailleCases Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre taillecases. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour éviter tout danger potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le taillecases est utilisé dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières et de débris.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du taillecases.
- Gardez l'aire de travail propre et organisée pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le taillecases à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont sécurisées et que la source d'alimentation correspond aux spécifications du taillecases.
- Soyez conscient de votre environnement et gardez les personnes à proximité à une distance sûre pendant l'utilisation du taillecases.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le taillecases de quelque manière que ce soit.
- Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de changer la lame ou de nettoyer le taillecases.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez la lame, car elle est tranchante et peut causer des blessures.
- Si vous entendez des bruits ou des vibrations inhabituels pendant le fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser le taillecases et vérifiez les problèmes.
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie éloignés du taillecases pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le taillecases sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que l'adaptateur électrique est compatible avec votre prise électrique.
- Connectez l'adaptateur électrique au taillecases et branchez-le à la source d'alimentation.

2. Utilisation :

- Sélectionnez le pilote approprié pour la douille que vous taillez.
- Insérez la douille dans le collet et sécurisez-la fermement.
- Allumez l'alimentation et laissez la lame atteindre sa pleine vitesse.
- Introduisez doucement la douille dans la lame, en vous assurant qu'elle est bien alignée.
- Une fois le tailage terminé, éteignez l'alimentation et débranchez l'adaptateur.
- Retirez la douille taillée du collet et inspectez la coupe pour vérifier son exactitude.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Pour le taillecases lui-même, suivez les directives locales d'élimination des déchets électroniques pour garantir une élimination respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas le taillecases avec les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Adaptateur Électrique de TailleCases Redding. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que vous avez des questions sur l'utilisation ou l'entretien de votre taillecases. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DEL TRIMMER PER BOSSOLI

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore di Alimentazione per il Trimmer per Bossoli Redding. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del trimmer. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per evitare potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il trimmer sia utilizzato in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere e detriti.
- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione del trimmer.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ordinata per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il trimmer per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che tutte le connessioni elettriche siano sicure e che la fonte di alimentazione corrisponda alle specifiche del trimmer.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e mantieni le persone a una distanza di sicurezza mentre utilizzi il trimmer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il trimmer in alcun modo.
- Disconnetti sempre l'alimentazione prima di cambiare il cutter o pulire il trimmer.
- Evita di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.
- Fai attenzione quando maneggi il cutter, poiché è affilato e può causare lesioni.
- Se senti rumori o vibrazioni insoliti durante il funzionamento, interrompi immediatamente l'uso del trimmer e controlla eventuali problemi.
- Tieni i bambini e gli animali domestici lontani dal trimmer mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il trimmer su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con la tua presa elettrica.
- Collega l'adattatore di alimentazione al trimmer e inseriscilo nella fonte di alimentazione.

2. Uso:

- Seleziona la punta appropriata per il bossolo che stai trimmando.
- Inserisci il bossolo nel colletto e fissalo saldamente.
- Accendi l'alimentazione e consenti al cutter di raggiungere la massima velocità.
- Inserisci delicatamente il bossolo nel cutter, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Una volta completato il trimmaggio, spegni l'alimentazione e disconnetti l'adattatore.
- Rimuovi il bossolo trimmato dal colletto e ispeziona il taglio per verificarne l'accuratezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Per il trimmer stesso, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici per garantire uno smaltimento ecologicamente sicuro.
- Non smaltire il trimmer nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dell'Adattatore di Alimentazione per il Trimmer per Bossoli Redding, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'UE per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Adattatore di Alimentazione per il Trimmer per Bossoli Redding. Prioritizza sempre la sicurezza e consulta questa guida ogni volta che hai domande sul funzionamento o sulla manutenzione del tuo trimmer. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ADAPTORA ZASILAJĄCEGO DO TRYMERÓW CASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Adaptora Zasilającego do Trymerów Case firmy Redding. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego trymera. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że trymer jest używany w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania pyłu i zanieczyszczeń.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi trymera.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj trymera do żadnych celów innych niż zamierzony.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są pewne, a źródło zasilania odpowiada specyfikacjom trymera.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas obsługi trymera.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać trymera w jakikolwiek sposób.
- Zawsze odłącz zasilanie przed wymianą ostrza lub czyszczeniem trymera.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w ruchome części.
- Bądź ostrożny podczas obsługi ostrza, ponieważ jest ono ostre i może spowodować obrażenia.
- Jeśli podczas pracy zauważysz nietypowe dźwięki lub wibracje, natychmiast przestań używać trymera i sprawdź, czy nie występują problemy.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od trymera podczas jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść trymer na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że adapter zasilający jest zgodny z Twoim gniazdkiem elektrycznym.
- Podłącz adapter zasilający do trymera i włącz go do źródła zasilania.

2. Użytkowanie:

- Wybierz odpowiedni pilot do łuski, którą chcesz przyciąć.
- Włóż łuskę do zacisku i mocno ją zabezpiecz.
- Włącz zasilanie i poczekaj, aż ostrze osiągnie pełną prędkość.
- Ostrożnie wprowadź łuskę do ostrza, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównana.
- Po zakończeniu przycinania wyłącz zasilanie i odłącz adapter.
- Wyjmij przyciętą łuskę z zacisku i sprawdź dokładność cięcia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku samego trymera postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych, aby zapewnić bezpieczną dla środowiska utylizację.
- Nie wyrzucaj trymera do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Adaptora Zasilającego do Trymerów Case firmy Redding, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Adapterem Zasilającym do Trymerów Case firmy Redding. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zapoznaj się z tym przewodnikiem, gdy masz pytania dotyczące obsługi lub konserwacji swojego trymera. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym dotyczącym bezpieczeństwa.

CASE TRIMMER POWER ADAPTOR Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Case Trimmer Power Adaptorin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi trimmerisi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että trimmeriä käytetään hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältetään pölyn ja roskien hengittäminen.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, trimmeriä käytettäessä.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä trimmeriä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki sähkökytkennät ovat turvallisia ja että virtalähteen tekniset tiedot vastaavat trimmerin vaatimuksia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä trimmeriä käytettäessä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Älä yritä muokata tai muuttaa trimmeriä millään tavalla.
- Irrota aina virtalähde ennen leikkuuterän vaihtamista tai trimmerin puhdistamista.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- Ole varovainen käsitellessäsi leikkuuterää, sillä se on terävä ja voi aiheuttaa vammoja.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai värinää käytön aikana, lopeta trimmerin käyttö heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa trimmerin läheltä käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta trimmeri tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että virtasovitin on yhteensopiva sähköpistokkeesi kanssa.
- Liitä virtasovitin trimmeriin ja liitä se virtalähteeseen.

2. Käyttö:

- Valitse sopiva ohjain niille patruunoille, joita aiot leikata.
- Aseta patruuna collettiin ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kytke virtalähde päälle ja anna leikkuuterän saavuttaa täysi nopeus.
- Syötä patruuna varovasti leikkuuterän läpi varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kun leikkaus on valmis, kytke virtalähde pois päältä ja irrota sovitin.
- Poista leikattu patruuna colletistä ja tarkista leikkauksen tarkkuus.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Trimmerin osalta noudata paikallisia elektroniikkajätteen hävittämisohteita varmistaaksesi ympäristöystävällisen hävittämisen.
- Älä hävitä trimmeriä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Case Trimmer Power Adaptorin turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä asianomaiseen EU:n yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Case Trimmer Power Adaptorin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja konsultoi tätä opasta aina, kun sinulla on kysymyksiä trimmerin käytöstä tai ylläpidosta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

CASE TRIMMER POWER ADAPTOR

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Redding Case Trimmer Power Adaptor. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din trimmer. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att undvika potentiella faror.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att trimmern används i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm och skräp.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Använd inte trimmern för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Se till att alla elektriska anslutningar är säkra och att strömkällan matchar specifikationerna för trimmern.
- Var medveten om din omgivning och håll åskådare på ett säkert avstånd när trimmern är i bruk.

Specifika Säkerhetsåtgärder vid Användning

- Försök inte att modifiera eller ändra trimmern på något sätt.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen innan du byter kniv eller rengör trimmern.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar.
- Var försiktig när du hanterar kniven, då den är vass och kan orsaka skador.
- Om du upplever ovanliga ljud eller vibrationer under användning, sluta använda trimmern omedelbart och kontrollera för problem.
- Håll barn och husdjur borta från trimmern medan den är i bruk.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Placera trimmern på en stabil, plan yta.
- Se till att strömadaptern är kompatibel med ditt eluttag.
- Anslut strömadaptern till trimmern och koppla in den i strömkällan.

2. Användning:

- Välj den lämpliga piloten för hylsan du ska trimma.
- Sätt in hylsan i colleten och säkra den ordentligt.
- Slå på strömförsörjningen och låt kniven nå full hastighet.
- För försiktigt in hylsan i kniven, se till att den är korrekt inriktad.
- När trimningen är klar, stäng av strömförsörjningen och koppla bort adaptern.
- Ta bort den trimmade hylsan från colleten och inspektera snittet för noggrannhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- För trimmern själv, följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall för att säkerställa miljövänlig avfallshantering.
- Kassera inte trimmern i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Redding Case Trimmer Power Adaptor, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Redding Case Trimmer Power Adaptor. Prioritera alltid säkerheten och konsultera denna guide när du har frågor om drift eller underhåll av din trimmer. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro CASE TRIMMER POWER ADAPTOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Case Trimmer Power Adaptor. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho trimmeru. Před použitím si prosím důkladně přečtete a dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl trimmer používán v dobře větrané oblasti, aby se zabránilo vdechování prachu a nečistot.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při obsluze trimmeru.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Nepoužívejte trimmer k žádnému jinému účelu než k zamýšlenému použití.
- Ujistěte se, že všechna elektrická připojení jsou bezpečná a že zdroj napájení odpovídá specifikacím trimmeru.
- Buďte si vědomi svého okolí a držte diváky v bezpečné vzdálenosti během obsluhy trimmeru.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se trimmer jakkoli upravit nebo změnit.
- Vždy odpojte napájení před výměnou nože nebo čištěním trimmeru.
- Vyvarujte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech.
- Buďte opatrní při manipulaci s nožem, protože je ostrý a může způsobit zranění.
- Pokud během provozu zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě přestaňte trimmer používat a zkontrolujte případné problémy.
- Držte děti a domácí zvířata daleko od trimmeru během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte trimmer na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je napájecí adaptér kompatibilní s vaším elektrickým vývodem.
- Připojte napájecí adaptér k trimmeru a zapněte ho do elektrické zásuvky.

2. Používání:

- Vyberte vhodný pilot pro náboj, který zkracujete.
- Vložte náboj do sklíčidla a pevně ho zajistěte.
- Zapněte napájení a nechte nůž dosáhnout plné rychlosti.
- Opětovně zkontrolujte, že je náboj správně zarovnaný a jemně ho zasuňte do nože.
- Jakmile je zkracování dokončeno, vypněte napájení a odpojte adaptér.
- Odstraňte zkrácený náboj ze sklíčidla a zkontrolujte řez pro přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pro samotný trimmer dodržujte místní pokyny pro likvidaci elektronického odpadu, aby byla zajištěna ekologicky šetrná likvidace.
- Nepokládejte trimmer do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání Redding Case Trimmer Power Adaptor se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Redding Case Trimmer Power Adaptor. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce, kdykoli máte otázky ohledně provozu nebo údržby vašeho trimmeru. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.