

SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS - 45 CAL (.451") 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



Attributes

- Name: 45 CAL (.451") 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749003730
- Mfr. No.: 8815
- Ballistic Coefficient (G1): -
- Brand Style: -
- Bullet Style: Full Metal Jacket (FMJ)
- Caliber: 45 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.451
- Grain: 230
- Sectional Density: -
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.474kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 092763088159

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 45 CAL \(.451"\) 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master®](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per le Pallottole per Pistola Sports Master®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 45 CAL \(.451"\) 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ](#)
- [Suomi: SIERRA BULLETS, INC. PISTOOLIN LUODIT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 45 CAL \(.451"\) 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 45 CAL (.451") 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ

Einführung

Die SPORTS MASTER Handfeuerwaffenmunition ist für den Einsatz in Handfeuerwaffen konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du die Munition sicher und verantwortungsvoll verwendest. Bitte beachte die folgenden Richtlinien, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Munition in einer sicheren Umgebung lagerst, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende die Munition nur in dafür vorgesehenen Handfeuerwaffen.
- Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften zur Verwendung von Munition in deinem Land oder deiner Region.
- Überprüfe regelmäßig die Munition auf Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß, bevor du sie verwendest.
- Informiere dich über die spezifischen Eigenschaften und Anforderungen deiner Handfeuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie mit dieser Munition kompatibel ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit der Munition schießt.
- Achte darauf, dass der Schießstand sicher ist und dass keine unbefugten Personen in der Nähe sind.
- Halte den Lauf der Waffe immer in eine sichere Richtung und drücke den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Verwende die Munition niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Bei Anzeichen von Fehlzündungen oder anderen Problemen mit der Munition, befolge die entsprechenden Sicherheitsprozeduren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Laden der Waffe:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Munition einsetzt.
2. Lade die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers der Handfeuerwaffe.
3. Überprüfe, ob die Munition richtig eingesetzt ist und sicher sitzt.

• Verwendung der Munition:

1. Positioniere dich in einer stabilen und sicheren Haltung.
2. Ziele auf das Ziel und überprüfe die Umgebung, um sicherzustellen, dass es keine Hindernisse gibt.
3. Betätige den Abzug sanft, um einen präzisen Schuss abzugeben.

• Nach dem Schießen:

1. Entlade die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Bewahre die Munition an einem sicheren Ort auf.
3. Entsorge leere oder beschädigte Hülsen entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere oder beschädigte Munition und Hülsen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in deiner Region.
- Bringe gefährliche Abfälle, einschließlich Munition, zu einer autorisierten Sammelstelle oder kontaktiere die örtlichen Behörden für Anweisungen zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der SPORTS MASTER Munition wende dich bitte an den Hersteller oder an die zuständigen Behörden. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Munition von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und schieße verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS

Introduction

Thank you for choosing SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS. This product is designed to deliver reliable performance and accuracy. To ensure safe handling and use, please read this safety instruction guide carefully. It is essential to follow all safety guidelines to prevent accidents and injuries.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Use only in firearms that are in good working condition and specifically chambered for .45 caliber ammunition.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling or shooting firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backdrop when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Check for visible damage to the ammunition before use. Do not use damaged or corroded bullets.
- Ensure that your firearm is clean and properly maintained before loading ammunition.
- Use the correct caliber as indicated on the packaging (45 Caliber, .451 inches).
- Do not exceed the recommended load for your firearm as specified by the manufacturer.
- Avoid using ammunition that has been stored in unsafe conditions, such as extreme temperatures or humidity.
- Never mix different types of ammunition in the same box or storage container.
- In the event of a misfire, wait at least 30 seconds before attempting to unload the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and visually inspect the chamber to confirm it is clear.
- Load the ammunition into the magazine or chamber according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the magazine is securely in place before closing the action.

2. Firing the Ammunition:

- Always maintain a firm grip on the firearm and position your finger outside the trigger guard until ready to shoot.
- Aim at the intended target and ensure that the area beyond the target is clear.
- Squeeze the trigger slowly and steadily to fire the bullet.

3. PostFiring Procedures:

- After firing, always open the action of the firearm to check for any remaining rounds.
- Clean the firearm according to the manufacturer's instructions after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash or recycling.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.
- If you encounter any damaged or suspicious ammunition, do not attempt to handle it. Contact local authorities for assistance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SPORTS MASTER handgun bullets, please reach out to the appropriate EUbased contact point or regulatory authority in your area. Always ensure you are informed about the latest safety alerts and product recalls via the EU's Safety Gate platform.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safer experience when using SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS. Always prioritize safety and responsibility in all your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master®

Introducción

Las balas Sports Master® están diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo en el uso de armas cortas. Esta guía tiene como objetivo informarte sobre el uso seguro de este producto, así como las precauciones necesarias para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté almacenado en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas y protectores auditivos.
- Nunca apuntes el arma a algo que no desees disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Verifica que el arma esté en buenas condiciones antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Las balas pueden causar lesiones graves o la muerte si se manejan incorrectamente.
 - El uso de balas defectuosas puede resultar en fallos de disparo o explosiones.
- **Instrucciones para Evitar estos Peligros:**
 - Siempre utiliza balas que sean compatibles con tu arma.
 - Inspecciona las balas antes de cargarlas en el arma. Busca signos de daño o corrosión.
 - No uses balas que hayan estado expuestas a la humedad o que presenten signos de deterioro.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años.
 - Mantén las balas en su embalaje original hasta que estés listo para usarlas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Carga del Arma:**
 - Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de cargarla.
 - Carga las balas en el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
 - Verifica que el cargador esté correctamente colocado en el arma.
- **Disparo:**
 - Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el camino del tiro.
 - Apunta el arma hacia el objetivo deseado y asegúrate de que sea seguro disparar.
 - Presiona el gatillo suavemente para disparar.
- **Después del Uso:**
 - Siempre descarga el arma después de usarla y asegúrate de que no haya balas en la recámara.
 - Limpia el arma y las balas restantes según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Las balas no deben ser desechadas en la basura común. Deben ser llevadas a un centro de reciclaje de municiones o a un punto de recogida de residuos peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de balas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de las balas Sports Master®, consulta con el fabricante o busca información en los canales oficiales.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de las balas Sports Master®.

Guida di Sicurezza per le Pallottole per Pistola Sports Master®

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per le pallottole per pistola Sports Master®. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). È importante seguire tutte le istruzioni e le raccomandazioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le pallottole solo con armi da fuoco per cui sono state progettate.
- Conserva le pallottole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Mantieni le pallottole fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla sempre le pallottole per eventuali segni di danneggiamento o difetti prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso delle pallottole.
- Non utilizzare pallottole danneggiate o che presentano segni di usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso della tua arma da fuoco.
- Non tentare mai di modificare le pallottole in alcun modo.
- Non utilizzare le pallottole in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Verifica dell'Arma da Fuoco

- Assicurati che l'arma da fuoco sia in buone condizioni e che sia stata controllata da un professionista qualificato.
- Controlla che l'arma sia scarica prima di inserire le pallottole.

2. Caricamento delle Pallottole

- Carica le pallottole seguendo le istruzioni specifiche del produttore della tua arma.
- Non forzare mai le pallottole nel caricatore.

3. Utilizzo delle Pallottole

- Posiziona sempre l'arma in una direzione sicura.
- Mantieni il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza raccomandate durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le pallottole non utilizzate o scadute devono essere smaltite in modo sicuro.
- Non gettare mai le pallottole nei rifiuti normali.
- Contatta un centro di raccolta di rifiuti pericolosi o un'autorità locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti pericolosi, contatta il tuo rivenditore o un'autorità competente nella tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto per facilitare la comunicazione.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo delle pallottole per pistola Sports Master®. Segui attentamente tutte le istruzioni e le raccomandazioni per un'esperienza di tiro sicura e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 45 CAL (.451") 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ

Wprowadzenie

Pociski ręczne Sports Master® zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości i niezawodności. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji, oraz sposobu utylizacji pocisków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj pocisków wyłącznie w odpowiednich, certyfikowanych broniach palnych.
- Przechowuj pociski w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj pociski pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z ekspertem lub specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek na uszy podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od przeszkód i niebezpieczeństw.
- Nigdy nie próbuj modyfikować pocisków ani broni.
- W przypadku nieudanego strzału, odczekaj co najmniej 30 sekund przed sprawdzeniem broni.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Upewnij się, że pociski są odpowiednie do używanej broni (kaliber 45 Caliber, 230 Grain, Full Metal Jacket).

2. Załaduj pociski:

- Otwórz komorę broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść pociski w magazynku lub komorze zgodnie z zaleceniami.

3. Strzelanie:

- Ustal stabilną pozycję i celuj w bezpieczny kierunek.
- Naciśnij spust zgodnie z techniką strzelania, zachowując pełną koncentrację.

4. Po strzelaniu:

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed jej przechowywaniem lub transportem.
- Oczyść broń zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za utylizację niebezpiecznych materiałów, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że niebezpieczne materiały są przechowywane w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa należy kierować do odpowiednich służb lub specjalistów w dziedzinie broni palnej i amunicji. Upewnij się, że masz dostęp do lokalnych zasobów i informacji.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych i środków ostrożności jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania pocisków Sports Master®. Pamiętaj, aby zawsze działać zgodnie z lokalnymi przepisami i korzystać z pocisków odpowiedzialnie.

SIERRA BULLETS, INC. PISTOOLIN LUODIT

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SIERRA BULLETS, INC. PISTOOLIN LUODIT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se säilytetään lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja ammuksien käyttöön.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käsittelet tai ammut luoteja.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta tai luoteja kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Säilytä luoteja ja ampumaaseita eristyksissä ja lukituissa tiloissa.
- Älä käytä vaurioituneita tai vanhentuneita luoteja.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että kaliiperi (45 Caliber) ja luodin tyyppi (Full Metal Jacket, FMJ) ovat yhteensopivia käyttämäsi ampumaaseen kanssa.
- Lataa luodit aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että ase on turvallinen käsitellä ennen lataamista tai purkamista.
- Käytä aseensa laukaisua vain, kun olet valmis ampumaan ja olet varma, että se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä käytettyjä luoteja tai ampumaaseita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämisestä.
- Säilytä käyttämättömät tai vanhentuneet luodit turallisessa paikassa, kunnes voit hävittää ne asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Huomaa, että kaikilla tuotteilla on EU:ssa toimiva yhteyspiste, josta voit kysyä turvallisuuteen liittyviä asioita. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että valitsit SIERRA BULLETS, INC. PISTOOLIN LUODIT. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 45 CAL (.451") 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ

Introduktion

Tack för att du valt SPORTS MASTER pistolkulor. Dessa kulor är designade för att ge konsekvent och pålitlig prestanda. För att säkerställa säker användning och skydda dig själv och andra är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala och nationella lagar och förordningar gällande användning av ammunition och vapen.
- Förvara ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Kontrollera regelbundet ammunitionens skick och förvara den i en torr och sval miljö.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, vid hantering och avfyrning av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är avsedd för ditt specifika vapen.
- Kontrollera att ditt vapen är i gott skick och fungerar korrekt innan användning.
- Avfyr aldrig ett vapen om du är osäker på dess tillstånd eller om det finns tecken på skador.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på, och håll alltid en säkerhetsavstånd från andra personer.
- Var medveten om din omgivning och se till att det inte finns några hinder eller personer i närheten av skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

- Läs alltid bruksanvisningen för ditt vapen innan användning av ammunition.
- Ladda ammunitionen i enlighet med tillverkarens instruktioner för ditt vapen.
- Vid avfyrning, håll vapnet med båda händerna och sikta noggrant innan du trycker på avtryckaren.
- Om ett skott inte avfyras, vänta i minst 30 sekunder innan du kontrollerar vapnet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition och tomma hylsor enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Undvik att slänga ammunition i vanliga sopor eller avloppssystem.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av SPORTS MASTER pistolkulor, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer och säkerhetsåtgärder kan du bidra till en säker och effektiv användning av SPORTS MASTER ammunition. Tack för att du prioriterar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náboje **SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 45 CAL (.451") 230GR TOURNAMENT MASTER FMJ**. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, které byste měli dodržovat, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte náboje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s náboji vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda vaše zbraň je kompatibilní s těmito náboji.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo kontaminované náboje.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání nábojů dodržujte následující pokyny:
 - Používejte ochranné brýle a sluchátka.
 - Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
 - Ujistěte se, že máte bezpečný prostor pro střelbu.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a funkční.
 - Při přebíjení zbraně buďte obzvlášť opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

- Při instalaci a používání nábojů postupujte podle těchto pokynů:
 - Zkontrolujte, zda je zbraň čistá a bez nečistot.
 - Nasadte náboj do komory zbraně podle pokynů výrobce zbraně.
 - Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
 - Před každým výstřelem se ujistěte, že je prostor kolem vás bezpečný.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití nábojů dodržujte následující pokyny pro likvidaci:
 - Nepoužité nebo poškozené náboje likvidujte podle místních zákonů a předpisů.
 - Nikdy nevyhazujte náboje do běžného odpadu.
 - Kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontakt pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se obraťte na výrobce nebo prodejce pro další podporu. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla šarže a místa zakoupení.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za vaši odpovědnost při používání našich produktů. Bezpečnost je naší prioritou.