

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS - SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 180GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX

GameKing® bullets are designed for hunting at long range, where their extra margin of performance can make the critical difference. GameKing® bullets feature a boat tail design to bring hunters the ballistic advantage of match bullets. The streamlined tapered base of the boat tail bullet greatly reduces drag, which results in higher retained velocity, greater striking energy, a flatter trajectory and less wind drift than comparable flat base bullets.



Attributes

- Name: SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 180GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749004295
- Mfr. No.: 2160
- Ballistic Coefficient (G1): 0.501
- Brand Style: GameKing
- Bullet Style: Spitzer Boat Tail (SBT)
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 180
- Sectional Density: 0.271
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.202kg
- UPC: 092763021606

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Italiano: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Bezpečnostní pokyny](#)

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Sicherheitsanleitung

Einführung

Willkommen zur Sicherheitsanleitung für die GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS von SIERRA BULLETS. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um den sicheren Umgang und die Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zum Umgang mit Munition vertraut bist.
- Gehe immer sorgfältig und respektvoll mit Munition um und behandle sie jederzeit so, als wäre sie scharf.
- Lagere Munition an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Korrosion an der Verpackung der Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe für die Verwendung mit .308 Kaliber Munition geeignet ist.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, bevor du die Munition lädst.
- Versuche nicht, die Geschosse oder die Munition auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder defekter Munition. Überprüfe jede Patrone vor der Verwendung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Feuerwaffe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Laden der Munition:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe auf „Sicher“ steht und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Öffne den Verschluss der Feuerwaffe.
3. Setze das Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers für deine spezifische Feuerwaffe in die Kammer ein.
4. Schließe den Verschluss und stelle sicher, dass die Feuerwaffe einsatzbereit ist.

• Abfeuern der Munition:

1. Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
2. Ziele mit der Feuerwaffe auf das beabsichtigte Ziel.
3. Überprüfe, dass die Sicherung gelöst ist, und drücke den Abzug kontrolliert.
4. Halte die Feuerwaffe nach dem Schuss in Richtung Ziel, bis es sicher ist, die Ergebnisse zu überprüfen.

• Reinigung und Wartung:

1. Reinige die Feuerwaffe nach der Benutzung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Lagere die Munition in ihrer Originalverpackung, bis sie verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder abgelaufene Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Munition nicht in den normalen Müll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit den GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe informiert über bewährte Praktiken beim Umgang mit Munition.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Safety Instruction Guide

Introduction

Welcome to the safety instruction guide for the GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS by SIERRA BULLETS. This guide provides essential safety information to ensure the safe handling and use of this product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the local laws and regulations regarding the use of ammunition.
- Always handle ammunition with care and respect, treating it as if it is live at all times.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly check for any signs of damage or corrosion on the ammunition packaging.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when using firearms.
- Ensure that the firearm is suitable for use with .308 caliber ammunition.
- Before loading the ammunition, ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Do not attempt to modify the bullets or the ammunition in any way.
- Avoid using damaged or defective ammunition. Inspect each round before use.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.

Instructions for Installation and Usage

• Loading the Ammunition:

1. Ensure that the firearm is on safe and pointed in a safe direction.
2. Open the action of the firearm.
3. Insert the bullet into the chamber following the manufacturer's instructions for your specific firearm.
4. Close the action and ensure that the firearm is ready for use.

• Firing the Ammunition:

1. Ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
2. Aim the firearm at the intended target.
3. Check that the safety is off and pull the trigger in a controlled manner.
4. After firing, keep the firearm pointed downrange until it is safe to check the results.

• Cleaning and Maintenance:

1. After use, clean the firearm according to the manufacturer's instructions.
2. Store ammunition in its original packaging until ready for use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in the regular trash.
- Contact local authorities or hazardous waste disposal facilities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with the GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Always prioritize safety and remain informed about best practices when handling ammunition.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS de SIERRA BULLETS. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad para garantizar el manejo y uso seguro de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de municiones.
- Siempre maneja la munición con cuidado y respeto, tratándola como si estuviera viva en todo momento.
- Almacena la munición en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa regularmente si hay signos de daño o corrosión en el embalaje de la munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al usar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego sea adecuada para usar con munición de calibre .308.
- Antes de cargar la munición, asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- No intentes modificar las balas o la munición de ninguna manera.
- Evita usar munición dañada o defectuosa. Inspecciona cada cartucho antes de usarlo.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Cargando la Munición:

1. Asegúrate de que el arma esté en seguro y apuntando en una dirección segura.
2. Abre la acción del arma.
3. Inserta la bala en la recámara siguiendo las instrucciones del fabricante para tu arma específica.
4. Cierra la acción y asegúrate de que el arma esté lista para usar.

• Disparando la Munición:

1. Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos.
2. Apunta el arma hacia el objetivo previsto.
3. Verifica que el seguro esté desactivado y aprieta el gatillo de manera controlada.
4. Después de disparar, mantén el arma apuntando hacia adelante hasta que sea seguro revisar los resultados.

• Limpieza y Mantenimiento:

1. Después de usar, limpia el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Almacena la munición en su embalaje original hasta que esté lista para usarse.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier munición no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes munición a la basura regular.
- Contacta a las autoridades locales o instalaciones de eliminación de residuos peligrosos para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad de las balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona en el embalaje o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con las balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas al manejar munición.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL di SIERRA BULLETS. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire la manipolazione e l'uso sicuro di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'uso delle munizioni.
- Maneggia sempre le munizioni con cura e rispetto, trattandole come se fossero sempre cariche.
- Conserva le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente eventuali segni di danni o corrosione sul packaging delle munizioni.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezione per le orecchie, quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia adatta per l'uso con munizioni di calibro .308.
- Prima di caricare le munizioni, assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Non tentare di modificare i proiettili o le munizioni in alcun modo.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o difettose. Ispeziona ogni colpo prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Caricamento delle Munizioni:

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia in sicurezza e puntata in una direzione sicura.
2. Apri l'azione dell'arma da fuoco.
3. Inserisci il proiettile nella camera seguendo le istruzioni del produttore per la tua specifica arma da fuoco.
4. Chiudi l'azione e assicurati che l'arma da fuoco sia pronta per l'uso.

• Sparare le Munizioni:

1. Assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli.
2. Punta l'arma da fuoco verso il bersaglio previsto.
3. Controlla che la sicurezza sia disattivata e premi il grilletto in modo controllato.
4. Dopo aver sparato, tieni l'arma da fuoco puntata verso il bersaglio fino a quando non è sicuro controllare i risultati.

• Pulizia e Manutenzione:

1. Dopo l'uso, pulisci l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
2. Conserva le munizioni nel loro packaging originale fino al momento dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni inutilizzate o scadute in conformità con le normative locali.
- Non gettare le munizioni nel normale spazzatura.
- Contatta le autorità locali o le strutture di smaltimento dei rifiuti pericolosi per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazione riguardante i proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sul packaging o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL. Dai priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche quando maneggi le munizioni.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla pocisków GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS od SIERRA BULLETS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi UE w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy i regulacje dotyczące używania amunicji.
- Zawsze obchodź się z amunicją ostrożnie i z szacunkiem, traktując ją jakby była naładowana przez cały czas.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj opakowanie amunicji pod kątem oznak uszkodzenia lub korozji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu i słuchu, podczas używania broni palnej.
- Upewnij się, że broń palna nadaje się do użycia z amunicją kal. .308.
- Przed załadunkiem amunicji upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie próbuj modyfikować pocisków ani amunicji w jakikolwiek sposób.
- Unikaj używania uszkodzonej lub wadliwej amunicji. Sprawdź każdy nabój przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunku dla swojej broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Załadunek amunicji:

1. Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Otwórz mechanizm broni.
3. Włóż pocisk do komory zgodnie z instrukcjami producenta dla swojej konkretnej broni.
4. Zamknij mechanizm i upewnij się, że broń jest gotowa do użycia.

• Strzelanie amunicją:

1. Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od ludzi i przeszkód.
2. Wyceluj broń w zamierzony cel.
3. Sprawdź, czy zabezpieczenie jest zdjęte, i pociągnij za spust w kontrolowany sposób.
4. Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w stronę celu, aż będzie bezpiecznie sprawdzić wyniki.

• Czyszczenie i konserwacja:

1. Po użyciu oczyść broń zgodnie z instrukcjami producenta.
2. Przechowuj amunicję w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelką nieużywaną lub przeterminowaną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłego śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z pociskami GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami podczas obsługi amunicji.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteen turvallisuusohjeiden pariin, valmistajana SIERRA BULLETS. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön EU:n yleisen tuotesuojeluasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ammuksen käyttöä.
- Käsittele ammuksia aina huolellisesti ja kunnioituksella, ikään kuin ne olisivat aina ladattuja.
- Säilytä ammuksia viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ammuspakkauksen mahdolliset vauriot tai korroosion merkit.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojaruusteita, mukaan lukien silmäsuojaimia ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on yhteensopiva .308 kaliiperin ammusten kanssa.
- Ennen kuin lataat ammuksia, varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Älä yritä muokata kuulia tai ammuksia millään tavalla.
- Vältä vaurioituneiden tai viallisten ammusten käyttöä. Tarkista jokainen patruuna ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääriä aseellesi.

Asennus ja käyttöohjeet

• Ammusten lataaminen:

1. Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. Avaa aseeseen mekanismi.
3. Aseta kuula patruunakammioon valmistajan ohjeiden mukaan.
4. Sulje mekanismi ja varmista, että ase on valmis käyttöön.

• Ammusten ampuminen:

1. Varmista, että ampumaalue on vapaa ihmisistä ja esteistä.
2. Suuntaa ase tarkoitettuun kohteeseen.
3. Tarkista, että turvallisuus on pois päältä ja paina liipaisinta hallitusti.
4. Ampumisen jälkeen pidä ase suunnattuna alas kohti ampumaaluetta, kunnes on turvallista tarkistaa tulokset.

• Puhdistus ja huolto:

1. Käytön jälkeen puhdista ase valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Säilytä ammuksia alkuperäisessä pakkauksessaan, kunnes ne ovat käyttövalmiita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vanhentuneet ammukset paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä ammuksia tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen erikoistuneisiin laitoksiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteella. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä ammusten käsittelyssä.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Välkommen till säkerhetsinstruktionsguiden för GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS från SIERRA BULLETS. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker hantering och användning av denna produkt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition.
- Hantera alltid ammunition med försiktighet och respekt, och behandla den som om den är laddad hela tiden.
- Förvara ammunition på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Kontrollera regelbundet för tecken på skador eller korrosion på ammunitionens förpackning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du använder eldvapen.
- Se till att eldvapnet är lämpligt för användning med .308 kaliber ammunition.
- Innan du laddar ammunitionen, se till att eldvapnet är riktat i en säker riktning.
- Försök inte att modifiera kulorna eller ammunitionen på något sätt.
- Undvik att använda skadad eller defekt ammunition. Inspektera varje patron innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna för ditt eldvapen.

Instruktioner för installation och användning

• Laddning av ammunition:

1. Se till att eldvapnet är på säkert läge och riktat i en säker riktning.
2. Öppna åtgärden på eldvapnet.
3. Sätt in kulan i kammaren enligt tillverkarens instruktioner för ditt specifika eldvapen.
4. Stäng åtgärden och se till att eldvapnet är redo för användning.

• Avfyrning av ammunition:

1. Se till att skjutområdet är fritt från människor och hinder.
2. Rikta eldvapnet mot det avsedda målet.
3. Kontrollera att säkringen är av och tryck på avtryckaren på ett kontrollerat sätt.
4. Efter avfyrning, håll eldvapnet riktat nedåt tills det är säkert att kontrollera resultaten.

• Rengöring och underhåll:

1. Efter användning, rengör eldvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
2. Förvara ammunition i sin originalförpackning tills den är redo för användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller utgången ammunition i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte ammunition i den vanliga soporna.

- Kontakta lokala myndigheter eller anläggningar för farligt avfall för vägledning om korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis när du hanterar ammunition.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Vítejte v bezpečnostním pokynu pro náboje GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL od SIERRA BULLETS. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, aby se zajistilo bezpečné zacházení a používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím výrobku si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se používání munice.
- Vždy zacházejte s municí opatrně a s respektem, jako by byla živá za všech okolností.
- Skladujte munici na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte munici mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda na obalu munice nejsou známky poškození nebo koroze.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a sluchu, při používání střelných zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň vhodná pro použití s municí kalibru .308.
- Před nabíjením munice se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Nepokoušejte se municí nebo náboje jakkoli upravit.
- Vyhněte se používání poškozené nebo vadné munice. Zkontrolujte každý náboj před použitím.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro vaši zbraň.

Pokyny pro instalaci a použití

• Nabíjení munice:

1. Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném režimu a namířena bezpečným směrem.
2. Otevřete akci zbraně.
3. Vložte náboj do komory podle pokynů výrobce pro vaši konkrétní zbraň.
4. Zavřete akci a ujistěte se, že je zbraň připravena k použití.

• Střelba s municí:

1. Ujistěte se, že je střelecká oblast volná od lidí a překážek.
2. Zaměřte zbraň na zamýšlený cíl.
3. Zkontrolujte, že je bezpečnostní pojistka vypnuta, a stiskněte spoušť kontrolovaným způsobem.
4. Po výstřelu držte zbraň namířenou dolů, dokud není bezpečné zkontrolovat výsledky.

• Údržba a čištění:

1. Po použití vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.
2. Skladujte munici v původním obalu, dokud nebude připravena k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakoukoli nevyužitou nebo prošlou municí v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte munici do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu pro pokyny k správným

metodám likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nábojů GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s náboji GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech při manipulaci s municí.