

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS - SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX

GameKing® bullets are designed for hunting at long range, where their extra margin of performance can make the critical difference. GameKing® bullets feature a boat tail design to bring hunters the ballistic advantage of match bullets. The streamlined tapered base of the boat tail bullet greatly reduces drag, which results in higher retained velocity, greater striking energy, a flatter trajectory and less wind drift than comparable flat base bullets.



Attributes

- Name: SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749004871
- Mfr. No.: 2165
- Ballistic Coefficient (G1): 0.560
- Brand Style: GameKing
- Bullet Style: Solid Boat Tail (SBT)
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 200
- Sectional Density: 0.301
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.361kg
- UPC: 092763021651

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Sicherheitshinweise](#)
- [English: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX](#)
- [Italiano: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX](#)
- [Suomi: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Bezpečnostní pokyny](#)

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX

Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu lesen und zu verstehen, bevor du die Geschosse verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Behandle alle Geschosse immer so, als wären sie geladen und bereit zum Abfeuern.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt auf der EU Safety Gate-Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stelle sicher, dass du das richtige Kaliber und den richtigen Typ von Geschossen für deine Feuerwaffe verwendest.
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz und Gehörschutz, beim Umgang mit oder Abfeuern von Feuerwaffen.
- Überprüfe, ob deine Feuerwaffe in einwandfreiem Zustand und mit den Geschossen kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Verwende keine beschädigten oder korrodierten Geschosse, da diese ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
- Vermeide die Verwendung von Geschossen bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Fehlzündungen oder andere Gefahren zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du Geschosse installierst oder lädst.
- Lade die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Waffenmodell.
- Überprüfe die Kammer und das Magazin, um sicherzustellen, dass keine andere Munition vorhanden ist, bevor du lädst.
- Halte die Feuerwaffe nach dem Laden immer in eine sichere Richtung gerichtet und deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist, abzudrücken.
- Wenn es zu einer Fehlzündung kommt, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Feuerwaffe zu entladen.
- Stelle nach dem Schießen sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und reinige die Feuerwaffe gemäß den Richtlinien des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder abgelaufene Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Geschosse nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für Informationen zu den ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden für Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu den GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit den GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen und Munition.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. It is important to read and understand these guidelines before using the bullets to avoid potential hazards and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat all bullets as if they are loaded and ready to fire.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight, moisture, and heat sources.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for recalls or safety notices regarding this product on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct caliber and type of bullet for your firearm.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when handling or firing firearms.
- Verify that your firearm is in good working condition and compatible with the bullets before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Do not use damaged or corroded bullets, as they may pose a safety risk.
- Avoid using bullets in wet or damp conditions to prevent misfires or other hazards.

Instructions for Installation and Usage

- Before installing or loading bullets into your firearm, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Load bullets into your firearm according to the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Check the chamber and magazine to ensure that no other ammunition is present before loading.
- After loading, always keep the firearm pointed in a safe direction and your finger off the trigger until you are ready to fire.
- If a misfire occurs, wait at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.
- After firing, ensure that the firearm is unloaded and clean the firearm according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired bullets in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bullets in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods for ammunition.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or in the product documentation.

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience while using the GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and ammunition.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX

Introducción

Gracias por elegir las BALAS GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Es importante leer y comprender estas pautas antes de usar las balas para evitar peligros potenciales y asegurar el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las balas como si estuvieran cargadas y listas para disparar.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, la humedad y fuentes de calor.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa regularmente si hay avisos de retiro o seguridad sobre este producto en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar el calibre y tipo de bala correctos para tu arma de fuego.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al manipular o disparar armas de fuego.
- Verifica que tu arma de fuego esté en buen estado de funcionamiento y sea compatible con las balas antes de usarlas.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y municiones.
- No uses balas dañadas o corroídas, ya que pueden representar un riesgo para la seguridad.
- Evita usar balas en condiciones húmedas o mojadas para prevenir fallos de ignición u otros peligros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Antes de instalar o cargar balas en tu arma de fuego, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Carga las balas en tu arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma.
- Revisa la recámara y el cargador para asegurarte de que no haya otra munición presente antes de cargar.
- Después de cargar, siempre mantiene el arma apuntada en una dirección segura y tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Si ocurre un fallo de ignición, espera al menos 30 segundos antes de intentar limpiar el arma.
- Después de disparar, asegúrate de que el arma esté descargada y limpia el arma de acuerdo con las pautas del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches balas en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener información sobre los métodos de eliminación adecuados para la munición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre las BALAS GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en la documentación del producto.

Al seguir estas pautas e instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable al usar las BALAS GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manipular armas de fuego y municiones.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. È importante leggere e comprendere queste linee guida prima di utilizzare i proiettili per evitare potenziali pericoli e garantire la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutti i proiettili come se fossero carichi e pronti a sparare.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, dall'umidità e da fonti di calore.
- Tieni i proiettili fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami o avvisi di sicurezza riguardanti questo prodotto sulla piattaforma di sicurezza dell'UE.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare il calibro e il tipo di proiettile corretti per la tua arma da fuoco.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezione per l'udito, quando maneggi o spari con armi da fuoco.
- Verifica che la tua arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento e compatibile con i proiettili prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o corrosi, poiché potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Evita di utilizzare proiettili in condizioni di umidità o bagnate per prevenire colpi a vuoto o altri pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di installare o caricare i proiettili nella tua arma da fuoco, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Carica i proiettili nella tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore per il modello specifico dell'arma.
- Controlla la camera e il caricatore per assicurarti che non siano presenti altre munizioni prima del caricamento.
- Dopo il caricamento, tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura e il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Se si verifica un colpo a vuoto, aspetta almeno 30 secondi prima di tentare di liberare l'arma.
- Dopo aver sparato, assicurati che l'arma sia scarica e pulisci l'arma secondo le linee guida del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali proiettili inutilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i proiettili nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per informazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

per le munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande di sicurezza o supporto riguardante i proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso dei proiettili GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco e munizioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków GAMECHANGER 30 CAL (.308) z końcówką polimerową typu boat tail. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Ważne jest, aby przed użyciem pocisków zapoznać się z tymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie pociski tak, jakby były załadowane i gotowe do strzału.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i źródeł ciepła.
- Trzymaj pociski poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań lub powiadomień o bezpieczeństwie dotyczących tego produktu na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kalibru i typu pocisku do swojego ognia.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu i słuchu, podczas obsługi lub strzelania z broni palnej.
- Sprawdź, czy twoja broń jest w dobrym stanie technicznym i zgodna z pociskami przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i amunicji.
- Nie używaj uszkodzonych lub skorodowanych pocisków, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Unikaj używania pocisków w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec nieprawidłowym strzałom lub innym zagrożeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed zainstalowaniem lub załadowaniem pocisków do broni, upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Ładuj pociski do swojej broni zgodnie z instrukcjami producenta dla twojego konkretnego modelu broni.
- Sprawdź komorę i magazynek, aby upewnić się, że nie ma innej amunicji przed załadunkiem.
- Po załadunku zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku i palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Jeśli wystąpi nieprawidłowy strzał, poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą oczyszczenia broni.
- Po strzelaniu upewnij się, że broń jest rozładowana i oczyść ją zgodnie z wytycznymi producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami, aby uzyskać informacje na temat

odpowiednich metod utylizacji amunicji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej pocisków GAMECHANGER 30 CAL (.308) z końcówką polimerową typu boat tail, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z pocisków GAMECHANGER 30 CAL (.308) z końcówką polimerową typu boat tail. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej i amunicji.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen luotien käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa EU:n yleisen tuotehuoltolain (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia luoteja ikään kuin ne olisivat ladattuja ja valmiita ampumaan.
- Säilytä luoteja viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, kosteudesta ja lämpölähteistä.
- Pidä luodit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate alustalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa kaliiberia ja luotityyppiä aseessasi.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojuksia ja kuulosuojaimia, käsitellessäsi tai ampumalla aseita.
- Varmista, että aseesi on hyvässä toimintakunnossa ja yhteensopiva luotien kanssa ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammuksien käyttöä.
- Älä käytä vaurioituneita tai ruostuneita luoteja, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Vältä luotien käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, jotta vältät laukaisuhäiriöt tai muut vaarat.

Asennus ja käyttöohjeet

- Ennen kuin asennat tai lataat luoteja aseeseen, varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Lataa luoteja aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan, jotka koskevat erityistä asemalliasi.
- Tarkista patruunapesä ja lipas varmistaaksesi, ettei muita ammuksia ole läsnä ennen lataamista.
- Lataamisen jälkeen pidä ase aina osoitettuna turvalliseen suuntaan ja sormi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Jos laukaisu epäonnistuu, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität tyhjentää asetta.
- Ampumisen jälkeen varmista, että ase on tyhjennetty ja puhdista ase valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vanhentuneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä luoteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä ammuksille.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets tuotteita. Aina turvallisuus ja vastuullisuus aseiden ja ammuksien käsittelyssä ovat etusijalla.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Det är viktigt att läsa och förstå dessa riktlinjer innan du använder kulorna för att undvika potentiella faror och säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla kulor som om de är laddade och redo att avfyras.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus, fukt och värmekällor.
- Håll kulorna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsmeddelanden angående denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt kaliber och typ av kula för ditt vapen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du hanterar eller avfyrar vapen.
- Verifiera att ditt vapen är i gott skick och kompatibelt med kulorna innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och ammunition.
- Använd inte skadade eller korroderade kulor, eftersom de kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Undvik att använda kulor i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra missfire eller andra faror.

Instruktioner för installation och användning

- Innan du installerar eller laddar kulor i ditt vapen, se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ladda kulor i ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp.
- Kontrollera kammaren och magasinet för att säkerställa att ingen annan ammunition finns innan du laddar.
- Efter att ha laddat, håll alltid vapnet riktat i en säker riktning och ditt finger borta från avtryckaren tills du är redo att avfira.
- Om en missfire inträffar, vänta minst 30 sekunder innan du försöker rensa vapnet.
- Efter avfyring, se till att vapnet är oladdat och rengör vapnet enligt tillverkarens riktlinjer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med oanvända eller utgångna kulor i enlighet med lokala regler.
- Släng inte kulor i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av ammunition.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller i produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse när du använder GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen och ammunition.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 200GR SOLID BOAT TAIL 100/BOX

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náboje GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Je důležité si přečíst a porozumět těmto pokynům před použitím nábojů, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a zajistili dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi náboji, jako by byly nabitě a připravené k výstřelu.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, vlhkost a zdroje tepla.
- Udržujte náboje mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace nebo bezpečnostní oznámení týkající se tohoto produktu na platformě EU Safety Gate.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že používáte správný kalibr a typ náboje pro vaši zbraň.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a sluchu, při manipulaci nebo střelbě se zbraněmi.
- Ověřte, že vaše zbraň je v dobrém pracovním stavu a kompatibilní s náboji před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a munice.
- Nepoužívejte poškozené nebo zkorodované náboje, protože mohou představovat bezpečnostní riziko.
- Vyhněte se používání nábojů ve vlhkých nebo mokrých podmínkách, abyste předešli selhání nebo jiným nebezpečím.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací nebo nabíjením nábojů do vaší zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Naložte náboje do vaší zbraně podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model zbraně.
- Zkontrolujte komoru a zásobník, abyste se ujistili, že v nich není žádná jiná munice před nabíjením.
- Po nabití vždy držte zbraň mířenou na bezpečnou stranu a prst mimo spoušť, dokud nebudete připraveni vystřelit.
- Pokud dojde k selhání výstřelu, počkejte alespoň 30 sekund před pokusem o vyčištění zbraně.
- Po výstřelu se ujistěte, že je zbraň vybitá, a vyčistěte ji podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé náboje v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte náboje do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro informace o správných metodách likvidace munice.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně nábojů GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek při používání nábojů GAMECHANGER 30 CAL (.308) Polymer Tip Boat Tail. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi a municí.