

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - #10 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

Shell plates for Lock-N-Load AP and Pro-Jector are available to fit most calibers. Each shell plate will also hold additional calibers with the same case head dimensions. Current shell plates are designed to fit Lock-N-Load AP (both EZ-Ject and wire ejector models) and Pro-Jector presses. These shell plates require the purchase of the 749-012-552 Hornady Auto press retrofit kit if your press still has the OLD STYLE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM. If you have any questions please contact your Sinclair tech 800-717-8211. View Hornady Shellplate Chart.



Attributes

- Name: #10 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749004980
- Mfr. No.: 392610
- Náboje: 357 SIG,40 S&W,10 mm Auto
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 112mm
- UPC: 090255926101

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10](#)
- [English: LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10](#)

Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10 entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit der LockNLoad AP und ProJector Presse konzipiert und ermöglicht dir das Laden von Munition in verschiedenen Kalibern. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Risiken zu minimieren.
- Verwende das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Shellplate nur mit kompatiblen Kalibern: 10 mm Auto, 40 S&W, 357 SIG.
- Achte darauf, dass deine Presse das richtige Ejektorsystem hat. Bei Verwendung des alten FederEjektorsystems ist der Kauf des Hornady Auto Press RetrofitKits erforderlich.
- Stelle sicher, dass die Shellplate ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Teile der Presse und der Shellplate in gutem Zustand sind.
- Verwende bei der Handhabung von Munition stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Shellplate

- Stelle sicher, dass die Presse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Entferne die alte Shellplate, falls vorhanden, indem du die Befestigungsschrauben löst.
- Setze die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10 in die Halterung ein und ziehe die Schrauben fest.
- Überprüfe, ob die Shellplate sicher sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Nutzung der Shellplate

- Stelle die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Lade die Hülsen gemäß den spezifischen Anweisungen für das gewählte Kaliber.
- Achte darauf, dass die Patronen richtig in die Shellplate eingesetzt werden.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen, um die Munition zu laden.
- Überprüfe die geladenen Patronen auf korrekte Montage und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Halte dich an die gesetzlichen Vorgaben zur Entsorgung von Munition und Zubehör.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts solltest du dich an den zuständigen SinclairTechniker unter der angegebenen Telefonnummer wenden. Achte darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheit und Nutzung an die EUKontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10 zu gewährleisten.

LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10. This shell plate is designed for use with the LockNLoad AP and ProJector progressive presses. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the shell plate by following the provided instructions. This product is designed to meet safety standards applicable to nonfood products.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that in the event of a safety issue, standardized recall notices will be issued, and remedies will be provided at no cost.
- **Online Shopping:** If purchased online, this product must meet the same safety requirements as those sold in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when this product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please consult the designated EU contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the shell plate is compatible with your LockNLoad AP or ProJector press model. Verify that you have the correct retrofit kit if your press has an oldstyle springtype cartridge case ejector system.
- **Installation:** Follow the installation instructions closely to avoid assembly errors that could lead to malfunctions or safety hazards.
- **Handling:** Always handle the shell plate with care. Avoid dropping or mishandling to prevent damage.
- **Inspection:** Regularly inspect the shell plate for signs of wear or damage. Do not use if any defects are found.
- **Storage:** Store the shell plate in a dry, safe place away from children and pets when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your press is unplugged and clean before installation.
- Gather all necessary tools and the 749012552 Hornady Auto press retrofit kit if required.

2. Installation:

- Remove any existing shell plate from your press.
- Install the new LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10 by following these steps:
 - Align the shell plate with the mounting points.
 - Secure the shell plate using the provided fasteners. Ensure it is firmly attached.
 - If applicable, install the retrofit kit according to the included instructions.

3. Usage:

- Load the appropriate cartridges into the shell plate, ensuring they match the specifications for 10 mm Auto, 40 S&W, or 357 SIG.
- Operate your press according to the manufacturer's guidelines. Do not exceed the recommended load limits.
- Monitor the operation during use to ensure everything functions smoothly.

Disposal Instructions

- **Disposal:** Dispose of any damaged or worn shell plates in accordance with local regulations for electronic waste.
- **Recycling:** If possible, recycle materials where applicable. Check with local recycling facilities for guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10, please reach out to your local Sinclair technical support at the designated contact number. They will assist you with any inquiries you may have regarding installation, usage, or safety concerns.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #10. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE

Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE de Hornady. Este producto está diseñado para mejorar su experiencia de recarga de cartuchos. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso, instalación y disposición del producto, así como directrices de seguridad que debes seguir.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa el producto solo para los fines previstos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar o usar el shellplate, asegúrate de que la prensa esté desconectada de la fuente de energía.
- Verifica que el shellplate sea compatible con tu prensa LockNLoad AP o ProJector.
- No intentes modificar el shellplate de ninguna manera.
- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente asentado en el shellplate antes de proceder con la recarga.
- No sobrecargues los cartuchos más allá de las especificaciones recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Shellplate:

- Desconecta la prensa de la fuente de energía.
- Retira cualquier shellplate antiguo o incompatible de la prensa.
- Alinea el nuevo LOCKNLOAD AP SHELLPLATE con los orificios de montaje de la prensa.
- Asegúrate de que el shellplate esté firmemente asegurado antes de volver a conectar la prensa.

2. Uso del Shellplate:

- Carga el cartucho en el shellplate según las especificaciones del calibre.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien asentado.
- Realiza el proceso de recarga siguiendo las instrucciones de tu prensa.

3. Mantenimiento:

- Limpia el shellplate regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona el shellplate por desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el shellplate, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No lo arrojes a la basura común si contiene partes que puedan ser recicladas.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones sobre cómo deshacerte del producto de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta a tu técnico de Sinclair al 8007178211. También puedes revisar el gráfico de placas de cartucho Hornady para más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de recarga. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y sigue las instrucciones proporcionadas para garantizar un uso seguro y efectivo del LOCKNLOAD AP SHELLPLATE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy do nabojęw LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj talerzy wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy talerze nie mają widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj talerze w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użycia i konserwacji.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z talerzy bez nadzoru osoby dorosłej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że prasa LockNLoad AP jest odpowiednio zainstalowana i działa prawidłowo przed użyciem talerzy.
- Zainstaluj zestaw modernizacyjny 749012552 Hornady Auto, jeśli Twoja prasa ma STARY SYSTEM WYRZUTU ŁUSEK Z SPRING TYPE.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas korzystania z prasy, aby chronić oczy przed przypadkowymi odpryskami.
- Nie próbuj modyfikować talerzy ani prasy w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Talerzy:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Zdejmij stary talerz, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy talerz na miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zablokuj talerz zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie Talerzy:

- Włóż odpowiednie naboje do talerza, zgodnie z jego specyfikacją.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane przed rozpoczęciem pracy.
- Monitoruj proces ładowania, aby upewnić się, że nie występują żadne nieprawidłowości.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Talerze, które są uszkodzone lub nieużywane, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj talerzy do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania talerzy LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką informacje dotyczące produktu, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności podczas korzystania z talerzy LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10 jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby korzystanie z produktu było zarówno bezpieczne, jak i efektywne. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych ładowań!

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE från Hornady. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv användning av LockNLoad AP och ProJector pressar. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skalplattan är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast skalplattor som är kompatibla med din pressmodell.
- Undvik att använda produkten om du märker några avvikelser eller skador.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för kalibrar som anges i produkttexten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och press.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta

- Stäng av din LockNLoad AP eller ProJector press.
- Ta bort den gamla skalplattan om det behövs.
- Montera den nya skalplattan genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt på plats.

2. Användning av pressen

- Ställ in pressen enligt önskad kaliber (10 mm Auto, 40 S&W, 357 SIG).
- Följ noggrant anvisningarna för att säkerställa korrekt laddning av ammunition.
- Övervaka pressens funktion under användning för att upptäcka eventuella problem.

3. Underhåll av produkten

- Rengör pressen och skalplattan regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera alla delar för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid användning av produkten bör hanteras i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kassera defekta eller skadade delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker. Du kan också hänvisa till Hornady Skalplattediagram för ytterligare information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10. Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a efektivní provoz zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Používejte výrobek pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním výrobku se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti.
- Při manipulaci s nábojnicemi dodržujte všechny bezpečnostní standardy a pokyny.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jeho poškození nebo nesprávné fungování.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby se v okolí nenacházely žádné hořlavé materiály.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací výrobku si důkladně prostudujte pokyny výrobce.
2. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
3. Instalace:
 - Odpojte stroj od elektrické sítě.
 - Nainstalujte nábojnici podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je nábojnice správně umístěna a zajištěna.
4. Použití:
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu.
 - Dodržujte doporučené postupy pro nabíjení a manipulaci s nábojnicemi.
 - Po použití výrobek důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a směrnice pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými standardy.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat sami, pokud nejste kvalifikovaní.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo technickou podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #10. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se neváhejte obrátit na odborníka.