

ACCUBOND BULLETS - 375 CALIBER (0.375") 260GR SPITZER 50/BOX

Nosler AccuBond bullets are built with a proprietary bonding process that eliminates voids in the bullet core. AccuBond marries Nosler's traditional copper alloy jacket with its special lead alloy core. The polymer tip improves accuracy and ballistic performance. The result is a hunting bullet that flies true, penetrates deep, retains its weight and won't cause extensive fouling. 50 count box.



Attributes

- Name: 375 CALIBER (0.375") 260GR SPITZER 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749005435
- Mfr. No.: 54413
- Ballistic Coefficient (G1): 0.473
- Brand Style: AccuBond
- Bullet Style: Spitzer
- Caliber: 375 Caliber
- Diameter (Breech): 0.375
- Diameter (in): 0.375
- Grain: 260
- Sectional Density: 0.264
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.726kg
- Shipping height: 46mm
- Shipping width: 61mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 054041544139

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für NOSLER ACCUBOND BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler AccuBond Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Pallottole Nosler AccuBond 375 Caliber](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond](#)
- [Suomi: NOSLER ACCUBOND LUODIT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND BULLETS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání nábojů Nosler AccuBond](#)

Sicherheitshinweise für NOSLER ACCUBOND BULLETS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der NOSLER ACCUBOND Geschosse! Diese Geschosse sind speziell entwickelt, um eine hervorragende Ballistik und Präzision zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie die Geschosse sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe vor der Verwendung des Produkts, ob es keine sichtbaren Schäden oder Mängel aufweist.
- Bewahre die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwende die Geschosse nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen und in geeigneten Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit Geschossen arbeitest oder schießt.
- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du schießt, sicher und frei von Unbefugten ist.
- Achte darauf, dass die Geschosse nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwende die Geschosse nur mit kompatiblen Waffen und Munition, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und der Lagerung von Munition.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Überprüfe die Spezifikationen deiner Waffe, um sicherzustellen, dass sie für die Verwendung von 375 Caliber (0.375") Geschossen geeignet ist.
- Lade die Geschosse gemäß den Anweisungen deines Waffenherstellers.
- Achte darauf, dass die Geschosse korrekt in die Kammer eingesetzt werden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Führe vor dem Schießen eine gründliche Überprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Geschosse sicher verpackt sind, um ein versehentliches Auslaufen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Nimm Kontakt mit einer örtlichen Entsorgungsstelle auf, wenn du unsicher bist, wie du die Geschosse sicher entsorgen kannst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an die EU-Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen, um Unterstützung und Informationen zu erhalten. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Erfolg und Freude mit deinen NOSLER ACCUBOND Geschossen!

Safety Instruction Guide for Nosler AccuBond Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler AccuBond Bullets. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read all information carefully to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and respect.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Use only in firearms that are designed for the specific caliber and type of bullet.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect each bullet before use for any signs of damage or defects.
- Do not attempt to modify or disassemble the bullets.
- Ensure that your firearm is in good working condition and properly maintained.
- Follow the manufacturer's loading data and guidelines for safe reloading practices.
- Do not exceed recommended maximum loads.
- Be cautious of the potential for ricochet when shooting in environments with hard surfaces.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and free from distractions.
- Gather all necessary equipment including your firearm, ammunition, and safety gear.

2. Loading the Firearm:

- Open the action of your firearm.
- Insert the Nosler AccuBond Bullet into the chamber or magazine as per your firearm's specifications.
- Close the action securely.

3. Firing:

- Aim your firearm in a safe direction.
- Ensure the area is clear of people and obstacles.
- Squeeze the trigger gently to fire.

4. PostFiring:

- After firing, ensure the firearm is unloaded before handling or cleaning.
- Store any remaining bullets in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused bullets according to local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash.
- Contact local authorities or waste disposal facilities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding Nosler AccuBond Bullets, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging or visit the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with Nosler AccuBond Bullets. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling ammunition. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las balas Nosler AccuBond. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en la caza. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro de las balas, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma y tipo de caza.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Almacena las balas en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Inspecciona las balas antes de usarlas para detectar cualquier daño o defecto.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la munición adecuada para tu arma de fuego.
- No mezcles diferentes tipos de municiones.
- No dispires si no estás seguro de tu objetivo y de lo que hay detrás de él.
- Nunca apuntes con el arma hacia algo que no desees disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté en buenas condiciones y mantenla adecuadamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de la Arma

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
- Inserta la bala AccuBond en la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante de tu arma.
- Verifica que la bala esté correctamente colocada.

2. Disparo

- Coloca el arma en una posición estable.
- Alinea tu objetivo y respira profundamente para calmarte.
- Presiona suavemente el gatillo para disparar.

3. Postdisparo

- Mantén el arma apuntando en un área segura después de disparar.
- Revisa el área de tiro para asegurarte de que no haya lesiones o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Las balas no utilizadas deben ser devueltas a un distribuidor autorizado o eliminadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No tires balas en la basura doméstica.
- Si tienes balas dañadas o defectuosas, consulta a un profesional para su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, contacta a un punto de contacto en la UE designado para estos fines.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de los demás. Disfruta de tu experiencia de caza con responsabilidad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Pallottole Nosler AccuBond 375 Caliber

Introduzione

Le pallottole Nosler AccuBond sono progettate per offrire prestazioni eccezionali in caccia. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti per l'uso sicuro delle pallottole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le pallottole in conformità con le leggi locali e nazionali sulla caccia e l'uso delle armi.
- Conserva le pallottole in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Controlla sempre le pallottole per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare pallottole danneggiate o difettose.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi un'arma da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantieni sempre l'arma scarica fino al momento dell'uso.
- Non utilizzare le pallottole in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non tentare di modificare le pallottole in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Assicurati che l'arma sia compatibile con le pallottole Nosler AccuBond 375 Caliber.
- Segui i seguenti passaggi per l'installazione:
 1. **Preparazione dell'Arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e pulita.
 2. **Caricamento:** Carica le pallottole nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
 3. **Verifica:** Controlla che le pallottole siano correttamente inserite e che non ci siano ostruzioni nel caricatore.
- Per l'uso:
 1. Punta l'arma in direzione sicura.
 2. Controlla il bersaglio e assicurati che sia sicuro sparare.
 3. Fai fuoco seguendo le pratiche di sicurezza appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le pallottole o i materiali di imballaggio nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle procedure di smaltimento sicuro delle munizioni.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza delle pallottole Nosler AccuBond, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto e qualsiasi informazione pertinente.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizzano pallottole da caccia. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e responsabile delle pallottole Nosler AccuBond 375 Caliber. Rimani informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e sui rischi associati al prodotto attraverso le piattaforme ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond

Wprowadzenie

Pociski Nosler AccuBond 375 Kaliber (0.375") 260gr Spitzer są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wysokiej wydajności. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, przechowywania i utylizacji tych pocisków. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pocisków tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. do strzelectwa sportowego i myśliwskiego.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Trzymaj pociski poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj pociski pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym okularów ochronnych i słuchawek.
- Upewnij się, że broń, w której używasz pocisków, jest odpowiednia dla kalibru 375 i jest w dobrym stanie technicznym.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta broni w odniesieniu do użycia pocisków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed załadowaniem pocisków do broni, upewnij się, że jest ona w trybie bezpiecznym.
- Zawsze sprawdzaj, czy komora broni jest pusta przed załadowaniem pocisków.
- Ładuj pociski zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Podczas strzelania, zachowuj odpowiednią postawę i kontroluj odrzut broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub przestarzałe pociski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi niebezpiecznych materiałów.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Stosuj się do powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z pocisków Nosler AccuBond.

NOSLER ACCUBOND LUODIT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NOSLER AccuBond luotien käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata alla olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki tuotteet ovat EU:n turvallisuusstandardien mukaisia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet luoteja.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että ympärillä ei ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Vältä ampumista sään tai olosuhteiden aikana, jotka voivat vaikuttaa tarkkuuteen tai turvallisuuteen.
- Säilytä luodit ja ampumaaseet eristyksissä ja lukituissa tiloissa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista ensin, että aseesi on yhteensopiva 375 kaliiperin luotien kanssa.
- Asenna luoti huolellisesti patruunaan noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että luoti on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Suorita kaikki toimenpiteet rauhallisesti ja harkiten.
- Ampumisen jälkeen tarkista aseesi huolellisesti ennen seuraavaa laukausta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt luodit ja patruunat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä käytettyjä luoteja tai patruunoita tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa turvalliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt NOSLER ACCUBOND BULLETS. Denna produkt är designad för att ge utmärkt prestanda och säkerhet vid användning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av dessa kulor, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid hantering och skjutning av ammunition.
- Förvara ammunition på en säker plats, oåtkomlig för barn och obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är i gott skick och korrekt laddat innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande jakt och skytte.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kulorna är avsedd för ditt vapen och att kalibern stämmer överens (375 Kaliber).
- Använd endast rekommenderade laddningar och komponenter i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda ammunition som har skadats eller är korroderad.
- Var medveten om din omgivning och skjut endast i säkra riktningar.
- Utbilda dig själv och andra i säker vapenhantering och skytte innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ammunition:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du laddar ammunition.
- Ladda kulorna i magasinet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kulan sitter ordentligt på plats innan du stänger vapnet.

2. Användning:

- Sikta alltid på ett säkert mål och håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Avfyr endast när du är redo och har ett klart mål.
- Om vapnet inte avfyrar, följ säkerhetsprotokoll för att hantera en misslyckad avfyrning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta tomma förpackningar och oanvänd ammunition enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Använd alltid godkända metoder för att avyttra ammunition och relaterade material.
- Undvik att bränna eller på annat sätt förstöra ammunition på ett sätt som kan orsaka skada eller fara.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta NOSLER:s kundsupport eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens information till hands för att få bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av NOSLER ACCUBOND BULLETS. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod pro bezpečné používání nábojů Nosler AccuBond

Úvod

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání nábojů Nosler AccuBond, které jsou určeny pro pušky. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nábojů si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte náboje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň vhodná pro použití s náboji Nosler AccuBond.
- Používejte pouze doporučené zbraně a vybavení.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se nošení a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou náboje nepoškozené a správně skladované.
- Nikdy nevystavujte náboje extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Při manipulaci s náboji používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Vždy mířte zbraň bezpečně a nikdy ne na lidi nebo zvířata.
- Při střelbě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.

Pokyny pro instalaci a používání

- Ujistěte se, že zbraň je v dobrém technickém stavu a pravidelně ji servisujte.
- Při vkládání nábojů do zbraně dodržujte pokyny výrobce zbraně.
- Nepoužívejte poškozené nebo deformované náboje.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a připravená k použití.
- Po použití nábojů důkladně vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené náboje likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nikdy nevyhazujte náboje do běžného odpadu.
- Při likvidaci nábojů se ujistěte, že jsou bezpečně zajištěny a neohrožují ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste náboje zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla šarže a datumu nákupu.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání nábojů Nosler AccuBond. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnosti a efektivnosti při používání těchto výrobků.