

STUD MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE

MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Monopody](#)

Monopody Accu-Shot jsou navrženy tak, aby přidaly stabilitu a poskytly snadné nastavení výšky pro pušky vybavené bipody. Monopody se připevňují k zadnímu upevňovacímu bodu na většině pušek nebo k volitelnému adaptéru AR-15/M1-A pro vojenské pušky (pouze A2 pažby). "Originální" monopod má uzamykatelné nastavení výšky, které se provádí otáčením neoprenového těla monopodu - každé úplné otočení odpovídá pěti palcům pohybu na 100 yardech. Je to dobře vyrobený, snadno instalovatelný doplněk vhodný pro střelbu z lavice nebo na zemi. Každý model má zajišťovací kroužek, který zajišťuje výšku na místě. Model Quick Knob umožňuje rychlé nastavení a má výšku 3.5"-4.65". Originální monopod AI/ASAI se hodí pro systémy pažeb Accuracy International AE, AW a AICS. Precision Rail Monopod (PRM) od Accu-Shot se připevňuje na Picatinny lištu a má několik aplikací mimo použití monopodu, jako je skládací vertikální přední rukojeť. Snadno se skládá a zasouvá, když se nepoužívá. Nabízíme PRM s továrně vylepšeným "Quick Knob" pro rychlejší zaměření na cíl. "Quick Knob" umožňuje uživateli provádět rychlé úpravy stisknutím tlačítka. Stisknutí tlačítka se pružinovým mechanismem umožňuje vašemu monopodu sklouznout nahoru nebo dolů pro hrubé nastavení, abyste našli požadovaný obraz cíle. Uvolněte tlačítko a znovu zapněte závitové tyče aktivního mechanismu a otočte knoflík pro jemné nastavení. K dispozici ve standardních délkách (3.5" - 4.75"), středních délkách (4.4" – 5.85") a dlouhých délkách (5.85" – 6.85") s Quick Knob. Pořídte si originální Precision Monopod Accu-Shot s novým vylepšením "Quick Knob" již nainstalovaným. K dispozici ve standardních délkách (3.65" – 4.75"), středních délkách (4.75" – 5.85") a dlouhých délkách (5.7" – 6.85").



Atributy

- Název: ACCU-SHOT STANDARD RANGE MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB
- Výrobce: ACCU-SHOT
- Produkt č.: 749007300
- Výrob. č.: BT04-QK
- Attachment: Stud
- Color: Black
- Height: 3 3/4 to 4 3/4
- Style: Rychlý knoflík
- Dodací hmotnost: 0.204kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 196mm
- UPC: 810040220012

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro monopod AccuShot s rychlým knoflíkem](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro monopod AccuShot s rychlým knoflíkem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali monopod AccuShot s rychlým knoflíkem, navržený pro stabilitu a snadné použití v různých střeleckých situacích. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho monopodu. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že monopod používáte pouze pro zamýšlený účel jako podpěru pro kamery a další zařízení.
- Před použitím vždy zkontrolujte monopod na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Držte monopod mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Při používání monopodu venku buďte obezřetní a dávejte pozor na okolí, abyste se vyhnuli překážkám.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání monopodů na veřejných místech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Stabilita:** Ujistěte se, že je monopod pevně umístěn na zemi před připojením jakéhokoli zařízení.
- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte hmotnostní limit monopodu. Odkazujte na technické specifikace pro podrobnosti.
- **Úpravy:** Provádějte úpravy výšky monopodu opatrně a pouze tehdy, když nepodporuje žádné zařízení.
- **Rychlý knoflík:** Ujistěte se, že je rychlý knoflík bezpečně utažen před použitím, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- **Povětrnostní podmínky:** Vyhněte se používání monopodu za extrémních povětrnostních podmínek, jako je silný déšť nebo silný vítr, které mohou ohrozit stabilitu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Vybalení:** Pečlivě vyjměte monopod z obalu a ujistěte se, že jsou všechny součásti v balení.
2. **Vytahování monopodu:**
 - Pevně uchopte monopod.
 - Otočte rychlý knoflík proti směru hodinových ručiček, abyste odemkli nastavení výšky.
 - Vytáhněte monopod na požadovanou výšku (mezi 3,75 a 4,75 palce).
 - Otočte rychlý knoflík ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili monopod na požadované výšce.
3. **Připojení zařízení:**
 - Ujistěte se, že je rychlý knoflík uzamčen před připojením jakékoli kamery nebo zařízení.
 - Bezpečně připojte zařízení k upevnění stud monopodu.
4. **Použití monopodu:**
 - Umístěte monopod na plochý, stabilní povrch.
 - Použijte monopod k podpoře vaší kamery nebo zařízení při střelbě.
 - Vždy mějte jednu ruku na kameře nebo zařízení pro dodatečnou podporu.
5. **Demontáž:**
 - Po dokončení pečlivě odstraňte kameru nebo zařízení.
 - Otočte rychlý knoflík proti směru hodinových ručiček, abyste odemkli a stáhli monopod.
 - Uložte monopod na bezpečné místo, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte monopod v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Pokud je monopod poškozen nad rámec opravy, prosím recyklujte materiály, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem, prosím, kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro případnou referenci.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Užíjte si zodpovědné používání vašeho monopodu AccuShot s rychlým knoflíkem!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz