

RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT MID-RANGE PRM MONOPOD RAIL 4.75-5.5" QUICK KNOB

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Monopody](#)

Monopody Accu-Shot jsou navrženy tak, aby přidaly stabilitu a umožnily snadné nastavení výšky pro pušky vybavené bipody. Precision Rail Monopod (PRM) od Accu-Shot se připevňuje na Picatinny lištu a má několik aplikací kromě použití jako monopod, například jako skládací vertikální předpažbí. Snadno se skládá a zasouvá, když není používán. Nabízíme PRM s továrně vylepšeným "Quick Knob" pro rychlejší zaměření na cíl. "Quick Knob" umožňuje uživateli provádět rychlé úpravy stisknutím tlačítka. Stisknutí tlačítka s pružinovým mechanismem umožňuje vašemu monopodu sklouznout nahoru nebo dolů pro hrubé nastavení, abyste našli požadovaný obraz. Uvolněte tlačítko a znovu zapněte závit aktivací tyče a otočte knoflíkem pro jemné nastavení. K dispozici ve standardní (3.75" – 4.65"), střední (4.75" – 5.65") a prodloužené výšce (5.65" – 6.60") s Quick Knob.



Atributy

- Název: ACCU-SHOT MID-RANGE PRM MONOPOD RAIL 4.75-5.5" QUICK KNOB
- Výrobce: ACCU-SHOT
- Produkt č.: 749007535
- Výrob. č.: BT13-QK
- Attachment: Rail
- Color: Black
- Height: 4 3/4 to 5 1/2
- Style: Rychlý knoflík
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 122mm
- Délka přepravy: 193mm
- UPC: 810040220050

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro AccuShot PRM Monopod s Rychlým Knoflíkem](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro AccuShot PRM Monopod s Rychlým Knoflíkem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AccuShot PRM Monopod s Rychlým Knoflíkem. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání vašeho monopodu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte monopod na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Zajistěte, aby byl monopod používán v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte monopod mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívá.
- Nepoužívejte monopod za extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou silné větry nebo silný déšť, protože to může ohrozit stabilitu a bezpečnost.
- Pokud během používání zaznamenate jakékoli neobvyklé zvuky nebo nestabilitu, okamžitě přestaňte monopod používat a zkontrolujte ho na případné problémy.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání monopodů na veřejných místech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený výrobcem pro monopod. Přetížení může vést k nestabilitě a nehodám.
- **Stabilita povrchu:** Vždy nastavte monopod na stabilní a rovný povrch. Vyhněte se používání na nerovném nebo kluzkém terénu.
- **Bezpečné upevnění:** Zajistěte, aby byla vaše kamera nebo zařízení bezpečně připevněna k monopodu před použitím. Pravidelně kontrolujte upevňovací mechanismus.
- **Vyhněte se překážkám:** Buďte si vědomi svého okolí a vyhněte se používání monopodu poblíž překážek nebo v přeplněných oblastech.
- **Používejte opatrně:** Při nastavení výšky nebo úhlu monopodu to dělejte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly vést k nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Odstraňte monopod z obalu.
- Zkontrolujte všechny komponenty na poškození nebo vady.

2. Nastavení výšky:

- Uvolněte rychlý knoflík pro nastavení výšky monopodu.
- Nastavte požadovanou výšku mezi 4,75 a 5,5 palce.
- Pevně utáhněte rychlý knoflík, aby se výška zajistila.

3. Upevnění vybavení:

- Zajistěte, aby byla vaše kamera nebo zařízení kompatibilní s monopodem.
- Zarovnejte upevňovací desku s montážním bodem na vaší kameře.
- Bezpečně upevněte zařízení k monopodu pomocí upevňovacího mechanismu.

4. Používání monopodu:

- Držte monopod pevně při fotografování nebo nahrávání.
- Držte jednu ruku na monopodu a druhou ruku používejte k ovládání kamery.
- Vyhněte se náhlým pohybům, které by mohly způsobit převrnutí monopodu.

5. Skladování:

- Po použití rozložte monopod a uložte ho na bezpečné místo.
- Udržujte monopod v suchém prostředí, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte monopod v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.
- Pokud je monopod poškozený a neopravitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepokládejte monopod do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo obavy ohledně AccuShot PRM Monopodu se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho AccuShot PRM Monopodu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz