

MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Tyto prémiové tašky a střelecké doplňky od Edgewood Leather jsou inovativní v designu, vyrobené z naprosto nejlepších dostupných materiálů a vydrží i při neustálém soutěžním používání. Všechny střelecké tašky Edgewood Leather nejsou naplněny, pokud není uvedeno jinak. Viz stránka 167 pro Extra Heavy Bag Sand a Forster Kwik-Fill funnel. Zadní taška Minigater má větší stopu 6½" x 10" než původní taška. Má 2" vysoké uši, základnu ucha 4" x 4" a výšku těla 4". Minigater váží asi 13 až 16 lbs, když je naplněn těžkým pískem. Tato taška je velmi oblíbená mezi střelci s volným zpětným rázem díky svým vynikajícím sledovacím vlastnostem. K dispozici s rozstupem 3/8" nebo 3/4" mezi ušima.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 749007873
- Výrob. č.: MINIGATOR BAG
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Podložka pod zbraň - zajíc, Podložka pod zbraň - zadní
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 79mm
- Šířka přepravy: 155mm
- Délka přepravy: 251mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Návod k bezpečnosti pro spotřebitele](#)
- [O nás](#)

MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Návod k bezpečnosti pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tašky Minigater Edgewood Shooting Bags. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti, aby se zajistilo bezpečné používání vašeho produktu. Přečtěte si tento návod pečlivě, abyste pochopili, jak tašky používat, udržovat a likvidovat bezpečně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání tašek Minigater Shooting Bags dodržováním všech bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Buďte informováni o výzvách k vrácení produktu. Pokud je vydáno oznámení o stažení, postupujte podle pokynů pro vrácení nebo výměnu produktu.
- **Online nakupování:** Při nákupu online se ujistěte, že prodejce dodržuje bezpečnostní standardy podobné těm, které platí v kamenných obchodech.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Mějte na paměti, že tento produkt není určen pro děti. Držte tašky mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- **EU kontaktní místo:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na výrobce nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o nebezpečných produktech a výzvách k vrácení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Hmotnostní úvahy:** Taška Minigater váží mezi 13 a 16 lbs, když je naplněna. Ujistěte se, že můžete bezpečně manipulovat s touto hmotností, abyste se vyhnuli zranění.
- **Stabilita povrchu:** Vždy používejte tašku na stabilním a rovném povrchu, abyste předešli převrnutí nebo sklouznutí během použití.
- **Správné plnění:** Používejte pouze doporučený typ těžkého písku k plnění tašky. Vyhněte se používání jiných materiálů, které mohou způsobit poškození nebo nestabilitu.
- **Vyhněte se přeplnění:** Tašku nepřepĺňujte, protože to může ohrozit její strukturální integritu a výkon.
- **Kontrola poškození:** Před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je taška poškozená.
- **Používejte opatrně:** Při nastavování polohy tašky to dělejte opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly vést k nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Plnění tašky:**

- Použijte trychtýř Forster KwikFill k naplnění tašky těžkým pískem.
- Ujistěte se, že je taška naplněna na doporučenou úroveň, aby si udržela svůj tvar a funkčnost.

- **Nastavení tašky:**

- Umístěte tašku na rovný, stabilní povrch.
- Upravte uši podle potřeby, aby vyhovovaly vaší střelecké pozici.

- **Používání tašky:**

- Umístěte svou zbraň bezpečně na tašku.
- Ujistěte se, že taška poskytuje dostatečnou oporu pro vaši zbraň, čímž zvyšuje stabilitu a přesnost.

- **Údržba po použití:**

- Po použití odstraňte jakýkoli nadbytečný písek a vyčistěte tašku podle potřeby.
- Skladujte tašku na suchém místě, aby se předešlo poškození vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace tašky:** Když taška pro střelbu již není použitelná:
 - Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci těžkého písku a materiálů.
 - Likvidujte tašku v souladu s místními pokyny pro správu odpadu.
 - Nespalujte tašku ani její materiály, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tašek Minigater Edgewood Shooting Bags, obraťte se na výrobce nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Poskytnou vám potřebnou podporu a informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s taškami Minigater Edgewood Shooting Bags. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz