

SINCLAIR GENERATION II BENCHREST WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Opěrky pro dlouhé kulové zbraně](#)

Naše Sinclair Windage Rest Tops mají zcela boční pohyb pro nastavení větru a všechny vylepšené funkce, které najdete na našich ne-větrných rest tops. Naše Windage Rest Tops mají 46 palců nastavení na 100 yardů (23 palců na 500 yardů) a jsou testovány při výrobě s váhou forendu 17 lbs. K dispozici pro praváky a leváky a zahrnují šroub s průměrem jedna čtvrtina palce - dvacet pro upevnění na naši Sinclair rest post nebo jakýkoli jiný rest post s závitem jedna čtvrtina palce - dvacet. Sinclair Benchrest (B/R) Windage Top je určen pro střelce, kteří střelí Benchrest nebo pro ty, kteří dávají přednost používání Protektor nebo Edgewood předních pískových pytlů (přední pytle Edgewood vyžadují dodatečnou sadu šroubů) a chtějí pohodlí nastavení větru. Zastávka forendu může být umístěna tak, aby vyhovovala jak přednímu/zadnímu, tak levému/právému kontaktu s pažbou. Pro vylepšení ještě větší nastavitelnosti může být snadno vyměněna za naši Competition Forend Stop (#749-101-026). Tento Rest Top vyhovuje všem pravidlům NBRSA a IBS Benchrest. K dispozici pro praváky a leváky a zahrnují šroub 1/4"-20 pro upevnění na naše Sinclair rest posts nebo jakýkoli jiný rest post s 1/4"-20 závitem. Pytel není součástí dodávky. Musíte zakoupit Sadu šroubů, aby odpovídala Rest. POZNÁMKA: Právý rest se nastavuje na levé straně a levý rest se nastavuje na pravé straně.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749008028
- Výrob. č.: 049975
- Style: Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 1.179kg
- Výška přepravy: 196mm
- Šířka přepravy: 183mm
- Délka přepravy: 241mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek poskytováním přesných úprav větru. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je váš Sinclair Windage Rest Top bezpečně namontován před použitím.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti 17 lbs pro forend.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se používání střeleckého příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Windage Rest Top pouze s kompatibilními střeleckými pytlí (např. Protektor nebo Edgewood přední pískové pytle).
- Ujistěte se, že je forend stop správně umístěn, aby se předešlo neúmyslnému pohybu během používání.
- Při nastavování větru to dělejte postupně, aby nedošlo k náhlým posunům, které by mohly ovlivnit váš cíl.
- Vždy dodržujte bezpečné střelecké návyky, včetně správného zacházení a skladování střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž Windage Rest Top

- Ujistěte se, že máte kompatibilní rest post se závity 1/4"20.
- Použijte dodanou šroub 1/4"20 k bezpečnému připevnění Windage Rest Top na rest post.
- Zkontrolujte, že je upevnění pevné a stabilní před pokračováním.

2. Nastavení větru

- Chcete-li nastavit vítr, povolte nastavovací knoflík umístěný na straně rest topu.
- Posuňte rest top do požadované polohy.
- Utáhněte nastavovací knoflík, abyste zajistili pozici.

3. Umístění forend stop

- Forend stop lze nastavit jak dopředu/dozadu, tak vlevo/vpravo, aby vyhovoval kontaktu s pažbou.
- Pro zvýšení nastavitelnosti zvažte výměnu forend stopu za Competition Forend Stop (#749101026).

4. Testování stability

- Po instalaci a úpravách proveďte test stability jemným tlakem na rest top.
- Ujistěte se, že se během tohoto testu nepohne ani nekolísá.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Sinclair Windage Rest Top dodržujte místní předpisy pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Pokud je produkt poškozený a nelze ho opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se obraťte na příslušné úřady nebo svého místního distributora Sinclair International. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti produktů a stažení výrobků.

Závěr

Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit, že vaše zkušenost se Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops bude bezpečná a příjemná. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz