

SPORTING HANDGUN 44 CAL (0.429") JHP REVOLVER BULLETS - SPORTING REVOLVER BULLETS .41 CAL (.410) 210GR JHP 100/BOX

NOSLER SPORTING HANDGUN 44 CALIBER (0.429") JACKETED HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS Whether you punch paper, shoot steel or use your handgun for hunting, Nosler ensures you have the very finest in accuracy, consistency and overall quality. Designed to expand rapidly upon impact, the pure lead core is copper-alloy jacketed for maximum bullet stability and balance while further enhancing accuracy. The bullet's well-defined cannelure holds the jacket and core together and allows a tight crimp, eliminating bullet movement within the case. Like our premium rifle bullets, Nosler hand-inspects all Sporting Handgun bullets for quality assurance and then polishes them to a bright finish.



Attributes

- Name: SPORTING REVOLVER BULLETS .41 CAL (.410) 210GR JHP 100/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749009484
- Mfr. No.: 43012
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 41 Caliber
- Diameter (in): 0.410
- Grain: 210
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.383kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 86mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 054041430128

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun 44 Cal \(.429\) Hollow Point Revolver Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun 44 Caliber \(0.429"\) JHP Revolver Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun 44 Cal \(.429\) Hollow Point](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler Sporting Handgun 44 Cal \(.429\) Hollow Point](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Nosler Sporting Handgun 44 Cal \(.429\) Hollow Point Revolver Bullets](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nábojů Nosler Sporting Handgun 44 Cal \(.429\) Hollow Point](#)

Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point Revolver Geschosse

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point Revolver Geschosse. Diese hochwertigen Geschosse bieten hervorragende Genauigkeit und Konsistenz für verschiedene Anwendungen, einschließlich Papierschüsse, Stahl, Jagd und Selbstverteidigung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die Geschosse nur in geeigneten, dafür vorgesehenen Waffen verwenden.
- Lagern Sie die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch regelmäßig die Geschosse auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie beim Umgang mit Munition immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Schießsport ein.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie mit Geschossen arbeiten oder schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Geschosse korrekt in die Waffe geladen werden, um ein Versagen oder eine Fehlfunktion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ladeempfehlungen, um Überladungen zu verhindern.
- Halten Sie den Abzug der Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und legalen Bereich sind, um zu schießen.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Waffe in einwandfreiem Zustand ist.

2. Laden der Geschosse:

- Entnehmen Sie die Geschosse vorsichtig aus der Verpackung.
- Laden Sie die Geschosse gemäß den spezifischen Anweisungen Ihres Waffenhandbuchs.

3. Schießen:

- Nehmen Sie eine sichere Schussposition ein.
- Zielen Sie immer in eine sichere Richtung und seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.

4. Nach dem Schießen:

- Entleeren Sie die Waffe immer, bevor Sie sie ablegen oder transportieren.
- Reinigen Sie die Waffe und lagern Sie sie sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie nicht mehr verwendbare Geschosse zu einer autorisierten Sammelstelle oder wenden Sie sich an die örtlichen Behörden für die richtige Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den Nosler Sporting Handgun Geschossen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu fördern. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun 44 Caliber (0.429") JHP Revolver Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler Sporting Handgun 44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point Revolver Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place away from children and unauthorized users.
- Use only in firearms specifically designed for .41 caliber ammunition.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, storage, and use of ammunition.
- Inspect ammunition for damage before use. Do not use damaged or corroded bullets.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and hearing protection, when handling or shooting firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is in good working condition and properly maintained.
- Use only the recommended powder and load data for .41 caliber ammunition.
- Avoid using ammunition that has been stored in extreme temperatures or humidity.
- Be cautious of double charging or undercharging loads, as this can lead to dangerous malfunctions.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the cylinder or magazine of the firearm.
- Insert the Nosler bullets into the chamber or magazine according to the manufacturer's specifications.
- Close the cylinder or magazine securely before firing.

2. Firing the Bullets:

- Always ensure that the firearm is aimed at a safe target.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Fire only when you are sure of your target and what lies beyond it.

3. PostFiring Procedures:

- After firing, always check the firearm for any malfunctions.
- Clean the firearm according to the manufacturer's instructions to maintain performance and safety.
- Store any remaining bullets in their original packaging to protect them from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged bullets in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of ammunition in regular trash.
- Contact local authorities or waste management services for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Nosler Sporting Handgun 44 Caliber (0.429") JHP Revolver Bullets. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for choosing Nosler.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point

Introducción

Gracias por elegir las balas Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point. Este producto ha sido diseñado para ofrecer precisión y consistencia excepcionales. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar este producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que este producto sea adecuado para tu arma antes de usarlo.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Verifica que el arma esté en buenas condiciones antes de usarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones por mal manejo del arma.
 - Posibilidad de explosiones si las balas se almacenan incorrectamente.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada al cargar las balas.
 - No uses balas dañadas o deformadas.
 - Nunca mezcles diferentes tipos de munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Carga de Balas:**
 1. Asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
 2. Verifica que el cilindro esté vacío.
 3. Carga las balas Nosler en el cilindro, asegurándote de que estén bien asentadas.
 4. Cierra el cilindro y verifica que esté seguro.
- **Disparo:**
 1. Asegúrate de que el área esté despejada y segura.
 2. Apunta el arma hacia el objetivo.
 3. Presiona suavemente el gatillo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas usadas en la basura común.
- Lleva las balas no utilizadas o las que estén dañadas a un centro de reciclaje de municiones o a un distribuidor autorizado.
- Sigue las normativas locales sobre la eliminación de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad, busca el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades pertinentes.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las balas Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point. Recuerda siempre actuar con responsabilidad y precaución al manejar cualquier tipo de munición.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point e .41 Cal (.410) 210gr JHP. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare i proiettili solo in armi da fuoco progettate e approvate per il calibro specificato.
- Conservare i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tenere i proiettili fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o deformati.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso e la conservazione delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** I proiettili possono causare lesioni gravi o morte se utilizzati in modo improprio. È fondamentale utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare i proiettili solo per scopi legali e responsabili, come il tiro sportivo, la caccia o la difesa personale.
- **Controllo delle Condizioni:** Prima di utilizzare i proiettili, controllare sempre che l'arma sia in buone condizioni di funzionamento e che non ci siano ostruzioni nella canna.
- **Formazione:** È consigliabile ricevere una formazione adeguata da un professionista qualificato prima di utilizzare armi da fuoco e munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un'arma da fuoco compatibile con il calibro .41 Cal o .429 Cal.
- Verificare che l'arma sia scarica prima di caricare i proiettili.

2. Caricamento dei Proiettili:

- Seguire le istruzioni del produttore dell'arma per il caricamento dei proiettili.
- Assicurarsi che i proiettili siano inseriti correttamente e che l'arma sia pronta per l'uso.

3. Utilizzo:

- Prendere posizione in un'area di tiro designata e sicura.
- Mantenere sempre la canna dell'arma puntata in una direzione sicura.
- Seguire tutte le procedure di sicurezza durante il tiro.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, assicurarsi che l'arma sia scarica e pulita.
- Conservare i proiettili rimanenti in un luogo sicuro e appropriato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare mai i proiettili nei rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento delle munizioni.
- Se i proiettili sono danneggiati o difettosi, contattare un professionista per il corretto smaltimento.
- Non tentare mai di riutilizzare o modificare proiettili scaduti o danneggiati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato per la sicurezza dei consumatori dell'Unione Europea.

Si prega di notare che queste istruzioni sono fornite per garantire un uso sicuro e responsabile dei proiettili Nosler. È responsabilità dell'utente seguire tutte le leggi e le normative applicabili e utilizzare il prodotto in modo sicuro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pocisków Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Przechowuj pociski w suchym, chłodnym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj stan pocisków przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj pocisków wyłącznie w odpowiednich rewolwerach, które są przystosowane do kal. 41.
- Nie używaj pocisków, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak wgniecenia, pęknięcia czy korozja.
- Zawsze stosuj ochronę słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Unikaj strzelania w kierunku ludzi, zwierząt lub mienia.
- Nigdy nie przeładuj broni palnej. Używaj tylko zalecanej ilości pocisków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym i czy nie ma żadnych przeszkód w jej działaniu.
- Upewnij się, że pociski są odpowiednie do używanego modelu broni.

2. Załadunek broni:

- Otwórz komorę bębna rewolweru.
- Ostrożnie umieść pociski w komorach, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Zamknij komorę bębna.

3. Strzelanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednią postawę strzelecką.
- Skieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij spust w sposób kontrolowany.

4. Po strzelaniu:

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed jej przechowaniem.
- Przechowuj pociski w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj zużytych lub uszkodzonych pocisków do zwykłych śmieci.
- Zgłoś się do lokalnych organów zajmujących się utylizacją niebezpiecznych odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie odpady związane z bronią palną są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia lub organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo produktów.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji dla przyszłych odniesień i bezpieczeństwa.

Säkerhetsinstruktioner för Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point Revolver Bullets

Introduktion

Tack för att du valt Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point Revolver Bullets. Dessa högkvalitativa kulor är designade för att erbjuda enastående noggrannhet och konsekvens vid användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med ammunition.
- Förvara ammunition på en säker plats, oåtkomlig för barn och obehöriga.
- Kontrollera alltid din vapenspecifikation för att säkerställa att de är kompatibla med ammunitionen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på ammunitionen till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Ladda aldrig ammunition i ett vapen förrän du är redo att använda det.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du laddar eller avfyrar.
- Använd endast ammunition som är avsedd för ditt specifika vapen.
- Vid avfyrning, håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra.
- Om en kula inte avfyras, vänta i minst 30 sekunder innan du kontrollerar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att ditt vapen är avsett för .41 Cal ammunition.
2. **Ladda ammunition:**
 - Öppna vapnets laddningsmekanism.
 - Placera en kula i varje patronhållare.
 - Stäng laddningsmekanismen ordentligt.
3. **Avfyrning:**
 - Ta ett fast grepp om vapnet.
 - Rikta vapnet mot målet.
 - Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyra.
4. **Efter användning:**
 - Kontrollera att vapnet är tomt.
 - Rengör vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta tomma hylsor i en återvinningsbehållare om det är möjligt, eller enligt lokala regler för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller rapportering av säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala myndighet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och njuta av en pålitlig prestanda från Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point Revolver Bullets. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání nábojů Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náboje Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci těchto nábojů. Dodržováním pokynů v tomto návodu zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby náboje byly uchovávány mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Zkontrolujte, zda jsou náboje nepoškozené a správně skladované.
- Používejte pouze zbraně, které jsou určeny pro daný kalibr a typ náboje.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nabitím zbraně se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní a náboji buďte vždy obezřetní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte za sebou bezpečné pozadí, abyste předešli nehodám.
- Nepoužívejte poškozené nebo neznámé náboje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň čistá a správně namazaná.
- Ověřte, že zbraň je prázdná a v bezpečném režimu.

2. Nabití zbraně:

- Opatrně vložte náboje do zásobníku podle pokynů výrobce zbraně.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a zajištěny.

3. Střelba:

- Přeneste zbraň do střelecké pozice a ujistěte se, že je zbraň stabilní.
- Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně a kontrolovaně.

4. Údržba po střelbě:

- Po použití důkladně vyčistěte zbraň a odstraňte náboje, které nebyly použity.
- Uložte náboje a zbraň na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené náboje likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Nikdy nevyhazujte náboje do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo specialisty na likvidaci, pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat náboje.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobků a případných dotazech ohledně nábojů Nosler se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Ujistěte se, že jste informováni o jakýchkoliv aktualizacích nebo odvoláních výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a zodpovědnému používání nábojů Nosler Sporting Handgun 44 Cal (.429) Hollow Point.