

SPORTING HANDGUN 44 CAL (0.429") JHP REVOLVER BULLETS - NOSLER SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 240GR 250/BOX

NOSLER SPORTING HANDGUN 44 CALIBER (0.429") JACKETED HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS Whether you punch paper, shoot steel or use your handgun for hunting, Nosler ensures you have the very finest in accuracy, consistency and overall quality. Designed to expand rapidly upon impact, the pure lead core is copper-alloy jacketed for maximum bullet stability and balance while further enhancing accuracy. The bullet's well-defined cannelure holds the jacket and core together and allows a tight crimp, eliminating bullet movement within the case. Like our premium rifle bullets, Nosler hand-inspects all Sporting Handgun bullets for quality assurance and then polishes them to a bright finish.



Attributes

- Name: NOSLER SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 240GR 250/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749009631
- Mfr. No.: 44842
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 44 Caliber
- Diameter (in): 0.429
- Grain: 240
- Quantity: 250
- Delivery weight: 1.111kg
- UPC: 054041448420

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber \(0.429"\) JHP 240gr Geschosse](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .44 Caliber \(0.429"\) JHP 240gr Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor de Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber \(0.429"\) JHP 240gr](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Calibro \(0.429"\) JHP 240gr](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów dotycząca Pocisków Nosler Sporting Handgun .44 Caliber \(0.429"\) JHP 240gr](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro Nosler Sporting Handgun .44 Caliber \(0.429"\) JHP 240gr náboje](#)

Verbraucher Sicherheitsanleitung für Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber (0.429") JHP 240gr Geschosse

Einleitung

Danke, dass du dich für die Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber (0.429") Jacketed Hollow Point (JHP) 240gr Geschosse entschieden hast. Diese hochwertigen Geschosse sind für überlegene Genauigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Schießanwendungen, einschließlich Zielübungen, Jagd und Selbstverteidigung, konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Handhabung und Nutzung des Produkts zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen und Munition immer so, als wären sie geladen.
- Lagere Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Augen und Gehörschutz, beim Handhaben und Schießen.
- Stelle sicher, dass du mit den Gesetzen und Vorschriften bezüglich Munition in deinem Gebiet vertraut bist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe, ob deine Feuerwaffe mit .44 Kaliber Munition kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Inspiziere jedes Geschoss auf sichtbare Schäden, bevor du es lädst.
- Verwende keine Geschosse, die korrodiert, eingedellt oder anderweitig beschädigt sind.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers für das Laden, Schießen und Reinigen deiner Feuerwaffe.
- Vermeide es, verschiedene Marken oder Typen von Munition in deiner Feuerwaffe zu mischen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladevorgaben für deine Feuerwaffe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne das Zylinder oder das Magazin deiner Feuerwaffe.
- Setze die Nosler Geschosse in die Kammern oder das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Schließe das Zylinder oder Magazin sicher.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Überprüfe deine Umgebung, bevor du abfeuerst, um sicherzustellen, dass keine Hindernisse oder Zuschauer in der Schusslinie sind.
- Nimm eine stabile Schießposition ein und halte die Feuerwaffe fest.
- Ziele sorgfältig und drücke den Abzug sanft, um das Geschoss abzufeuern.

3. Nach dem Schießen:

- Behandle die Feuerwaffe nach dem Schießen immer so, als wäre sie noch geladen.
- Inspiziere die Feuerwaffe auf etwaige Fehlfunktionen oder Probleme, bevor du sie lagerst oder reinigst.
- Reinige deine Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers, um ihren Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Geschosse nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Munition und gefährlichen Materialien.
- Wenn du unbenutzte oder abgelaufene Munition hast, kontaktiere eine örtliche Strafverfolgungsbehörde oder eine Einrichtung zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber (0.429") JHP 240gr Geschosse wende dich bitte an den entsprechenden Kontakt in deiner Region. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung beim Umgang mit Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber Geschossen gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe informiert über bewährte Praktiken für den Umgang mit Munition. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Consumer Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point (JHP) 240gr Bullets. These highquality bullets are designed for superior accuracy and reliability in various shooting applications, including target practice, hunting, and selfdefense. This guide provides essential safety information to ensure safe handling and usage of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as eye and ear protection, when handling and shooting.
- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding ammunition in your area.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that your firearm is compatible with .44 caliber ammunition before use.
- Inspect each bullet for any visible damage before loading.
- Do not use bullets that are corroded, dented, or otherwise compromised.
- Follow the manufacturer's guidelines for loading, firing, and cleaning your firearm.
- Avoid mixing different brands or types of ammunition in your firearm.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Open the cylinder or magazine of your firearm.
- Insert the Nosler bullets into the chambers or magazine, ensuring they are seated properly.
- Close the cylinder or magazine securely.

2. Firing the Bullets:

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Check your surroundings before firing to ensure there are no obstacles or bystanders in the line of fire.
- Take a stable shooting stance, and grip the firearm firmly.
- Aim carefully and squeeze the trigger smoothly to fire the bullet.

3. PostFiring Procedures:

- After firing, always treat the firearm as if it is still loaded.
- Inspect the firearm for any malfunctions or issues before storing or cleaning.
- Clean your firearm according to the manufacturer's instructions to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Do not dispose of bullets in regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of ammunition and hazardous materials.
- If you have unused or expired ammunition, contact a local law enforcement agency or hazardous waste disposal facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr Bullets, please reach out to the appropriate contact in your region. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

Conclusion

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using Nosler Sporting Handgun .44 Caliber Bullets. Always prioritize safety and remain informed about best practices for handling ammunition. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor de Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr

Introducción

Gracias por elegir las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point (JHP) 240gr. Estas balas de alta calidad están diseñadas para ofrecer una precisión y fiabilidad superiores en diversas aplicaciones de tiro, incluyendo práctica de tiro, caza y defensa personal. Esta guía proporciona información de seguridad esencial para garantizar un manejo y uso seguros del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y municiones como si estuvieran cargadas.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como protección ocular y auditiva, al manejar y disparar.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones sobre municiones en tu área.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que tu arma de fuego sea compatible con munición de .44 caliber antes de usar.
- Inspecciona cada bala en busca de daños visibles antes de cargar.
- No uses balas que estén corroídas, abolladas o de alguna manera comprometidas.
- Sigue las pautas del fabricante para cargar, disparar y limpiar tu arma de fuego.
- Evita mezclar diferentes marcas o tipos de munición en tu arma de fuego.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Abre el cilindro o el cargador de tu arma.
- Inserta las balas Nosler en las cámaras o el cargador, asegurándote de que estén bien asentadas.
- Cierra el cilindro o el cargador de manera segura.

2. Disparando las Balas:

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Revisa tu entorno antes de disparar para asegurarte de que no haya obstáculos o personas en la línea de tiro.
- Toma una posición de tiro estable y agarra el arma firmemente.
- Apunta con cuidado y aprieta el gatillo suavemente para disparar la bala.

3. Procedimientos Posteriores al Disparo:

- Después de disparar, siempre trata el arma de fuego como si aún estuviera cargada.
- Inspecciona el arma de fuego en busca de malfunciones o problemas antes de guardarla o limpiarla.
- Limpia tu arma de fuego según las instrucciones del fabricante para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas en la basura doméstica regular.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de municiones y materiales peligrosos.
- Si tienes municiones no utilizadas o caducadas, contacta a una agencia de aplicación de la ley local o una instalación de eliminación de desechos peligrosos para recibir orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr, por favor comunícate con el contacto adecuado en tu región. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una respuesta más eficiente.

Conclusión

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable al utilizar las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para manejar municiones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Calibro (0.429") JHP 240gr

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Calibro (0.429") Jacketed Hollow Point (JHP) 240gr. Questi proiettili di alta qualità sono progettati per offrire un'accuratezza e una affidabilità superiori in diverse applicazioni di tiro, inclusi la pratica di tiro, la caccia e l'autodifesa. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali per garantire una manipolazione e un utilizzo sicuri del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e le munizioni come se fossero cariche.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni i proiettili fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali e protezioni per le orecchie, durante la manipolazione e il tiro.
- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e delle normative riguardanti le munizioni nella tua area.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la tua arma da fuoco sia compatibile con le munizioni .44 calibro prima dell'uso.
- Ispeziona ogni proiettile per eventuali danni visibili prima di caricarlo.
- Non utilizzare proiettili che siano corrosi, ammaccati o compromessi in altro modo.
- Segui le linee guida del produttore per il caricamento, il tiro e la pulizia della tua arma.
- Evita di mescolare marche o tipi diversi di munizioni nella tua arma.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la tua arma.

Istruzioni per il Caricamento e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Apri il tamburo o il caricatore della tua arma.
- Inserisci i proiettili Nosler nelle camere o nel caricatore, assicurandoti che siano ben posizionati.
- Chiudi il tamburo o il caricatore in modo sicuro.

2. Tiro dei Proiettili:

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Controlla i tuoi dintorni prima di sparare per assicurarti che non ci siano ostacoli o persone nelle vicinanze.
- Assumi una posizione di tiro stabile e impugna saldamente l'arma.
- Mira con attenzione e premi il grilletto in modo fluido per sparare il proiettile.

3. Procedure PostSparo:

- Dopo aver sparato, tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse ancora carica.
- Ispeziona l'arma per eventuali malfunzionamenti o problemi prima di riporla o pulirla.
- Pulisci la tua arma secondo le istruzioni del produttore per mantenere la sua condizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire i proiettili nei rifiuti domestici normali.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Se hai munizioni inutilizzate o scadute, contatta un'agenzia di polizia locale o un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi per ricevere indicazioni.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Calibro (0.429") JHP 240gr, ti invitiamo a contattare il referente appropriato nella tua regione. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per una risposta più efficiente.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso dei proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Calibro. Dai priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la manipolazione delle munizioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów dotycząca Pocisków Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point (JHP) 240gr. Te wysokiej jakości pociski zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej celności i niezawodności w różnych zastosowaniach strzeleckich, w tym w strzelaniu na tarczach, polowaniach i obronie osobistej. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi UE w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i amunicję tak, jakby były załadowane.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj pociski poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak ochrona oczu i uszu, podczas obsługi i strzelania.
- Upewnij się, że znasz przepisy prawa dotyczące amunicji w swoim regionie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Sprawdź, czy twoja broń palna jest kompatybilna z amunicją .44 caliber przed użyciem.
- Inspekcja każdego pocisku pod kątem widocznych uszkodzeń przed załadunkiem.
- Nie używaj pocisków, które są skorodowane, wgniecione lub w inny sposób uszkodzone.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi załadunku, strzelania i czyszczenia broni.
- Unikaj mieszania różnych marek lub typów amunicji w swojej broni.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunków dla swojej broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Załadunek Pocisków:

- Upewnij się, że twoja broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz bęben lub magazynek swojej broni.
- Włóż pociski Nosler do komór lub magazynku, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Zamknij bęben lub magazynek szczelnie.

2. Strzelanie Pociskami:

- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Sprawdź otoczenie przed strzałem, aby upewnić się, że nie ma przeszkód ani osób postronnych w linii ognia.
- Przyjmij stabilną postawę strzelecką i pewnie chwyć broń.
- Celuj ostrożnie i płynnie naciśnij spust, aby oddać strzał.

3. Procedury Po Strzelaniu:

- Po strzelaniu zawsze traktuj broń jako wciąż załadowaną.
- Sprawdź broń pod kątem jakichkolwiek usterek lub problemów przed przechowywaniem lub czyszczeniem.
- Czyść swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta, aby utrzymać jej stan.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji amunicji i materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli masz niewykorzystaną lub przeterminowaną amunicję, skontaktuj się z lokalnym organem ścigania lub placówką zajmującą się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z pociskami Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim regionie. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z pocisków Nosler Sporting Handgun .44 Caliber. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami dotyczącymi obsługi amunicji. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr náboje

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point (JHP) 240gr náboje. Tyto vysoce kvalitní náboje jsou navrženy pro vynikající přesnost a spolehlivost v různých střeleckých aplikacích, včetně tréninkové střelby, lovu a sebeobraně. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné zacházení a použití produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi a municí, jako by byly nabitě.
- Udržujte náboje na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte náboje mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při manipulaci a střelbě používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni se zákony a předpisy týkajícími se munice ve vaší oblasti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ověřte, že vaše zbraň je kompatibilní s municí .44 caliber před použitím.
- Zkontrolujte každý náboj na viditelné poškození před naložením.
- Nepoužívejte náboje, které jsou zkorodované, promáčknuté nebo jinak poškozené.
- Dodržujte pokyny výrobce pro naložení, střelbu a údržbu vaší zbraně.
- Vyhněte se míchání různých značek nebo typů munice ve vaší zbraně.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro vaši zbraň.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Naložení nábojů:

- Ujistěte se, že vaše zbraň je vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Otevřete válce nebo zásobník vaší zbraně.
- Vložte Nosler náboje do komor nebo zásobníku, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Bezpečně zavřete válce nebo zásobník.

2. Střelba s náboji:

- Vždy zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem.
- Zkontrolujte okolí před výstřelem, abyste se ujistili, že v linii střelby nejsou žádné překážky nebo přihlížející.
- Zaujměte stabilní postoj a pevně uchopte zbraň.
- Pečlivě zaměřte a hladce stiskněte spoušť pro výstřel.

3. Postup po výstřelu:

- Po výstřelu vždy zacházejte se zbraní, jako by byla stále nabitá.
- Zkontrolujte zbraň na jakékoli poruchy nebo problémy před jejím uložením nebo čištěním.
- Čistěte svou zbraň podle pokynů výrobce, abyste udrželi její stav.

Pokyny pro likvidaci

- Náboje nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci munice a nebezpečných materiálů.
- Pokud máte nepoužité nebo prošlé náboje, kontaktujte místní policejní oddělení nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu pro další pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 240gr nábojů se obraťte na příslušný kontakt ve vaší oblasti. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečný a příjemný zážitek při používání Nosler Sporting Handgun .44 Caliber nábojů. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech pro manipulaci s municí. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.