


SPORTING HANDGUN 44 CAL (0.429") JHP REVOLVER BULLETS - SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 300GR 100/BOX

NOSLER SPORTING HANDGUN 44 CALIBER (0.429") JACKETED HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS Whether you punch paper, shoot steel or use your handgun for hunting, Nosler ensures you have the very finest in accuracy, consistency and overall quality. Designed to expand rapidly upon impact, the pure lead core is copper-alloy jacketed for maximum bullet stability and balance while further enhancing accuracy. The bullet's well-defined cannelure holds the jacket and core together and allows a tight crimp, eliminating bullet movement within the case. Like our premium rifle bullets, Nosler hand-inspects all Sporting Handgun bullets for quality assurance and then polishes them to a bright finish.



Attributes

- Name: SPORTING HANDGUN .44 CALIBER (0.429") JHP 300GR 100/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749009643
- Mfr. No.: 42069
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 44 Caliber
- Diameter (in): 0.429
- Grain: 300
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.994kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 108mm
- UPC: 054041420693

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber \(0.429"\) JHP 300GR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .44 Caliber \(0.429"\) JHP Revolver Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber JHP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Caliber](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pistolowych Pocisków Nosler .44 Cal \(0.429"\) JHP 300GR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTING HANDGUN 44 CAL \(.429\) HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Nosler Sporting Handgun 44 Cal \(0.429\) Hollow Point Revolver Bullets](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber (0.429") JHP 300GR

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Nosler Sporting Handgun .44 Kaliber (0.429") JHP 300GR Geschosse entschieden hast. Diese hochwertigen ummantelten Geschosse sind für hervorragende Genauigkeit und Konsistenz bekannt. Um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende nur diese Geschosse in dafür vorgesehenen Handfeuerwaffen.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen und Gebrauchsanweisungen deiner Waffe beachtet werden.
- Lagere die Geschosse an einem sicheren Ort, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfe regelmäßig die Geschosse auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Gehörschutz) während des Gebrauchs.
- Stelle sicher, dass du die Waffe in einem sicheren Bereich abfeuerst, der von unbeteiligten Personen ferngehalten wird.
- Lade die Waffe nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Halte den Finger vom Abzug, bis du bereit bist, abzuziehen.
- Überprüfe nach jedem Schuss den Zustand der Waffe und der Geschosse.
- Verwende keine beschädigten oder deformierten Geschosse.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Geschosse einlegst.
- Lade die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers deiner Waffe.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Funktionsfähigkeit der Waffe.
- Führe eine Sichtprüfung der Geschosse durch, um sicherzustellen, dass sie unbeschädigt sind.
- Schieße nur in dafür vorgesehenen und sicheren Bereichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Verpackungen und ungenutzte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Nimm beschädigte Geschosse und leere Hülsen zur Entsorgung zu einem autorisierten Sammelpunkt für gefährliche Abfälle.
- Lass dich bei der Entsorgung von Munition von Fachleuten beraten, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und Produkten wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir spezifische Informationen zu deinem Produkt und zu Sicherheitsanfragen geben.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Befolge diese Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung der Nosler Sporting Handgun Geschosse zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP Revolver Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") Jacketed Hollow Point Revolver Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of these bullets. Please read this manual carefully before use to understand the necessary precautions and guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure all users are familiar with firearm safety rules and regulations.
- Always handle bullets with care and store them in a secure location away from children.
- Use only in firearms that are specifically designed for .44 caliber ammunition.
- Regularly inspect your firearms and ammunition for signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, storage, and use of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Excessive Heat:** Do not expose bullets to high temperatures or direct sunlight for extended periods.
- **Prevent Moisture Exposure:** Store bullets in a dry environment to prevent corrosion and deterioration.
- **Use Proper Protective Equipment:** When handling bullets, consider wearing safety glasses and gloves.
- **Avoid Mixing Ammunition:** Do not mix different types or brands of ammunition in the same storage container.
- **Be Aware of Misfires:** If a bullet does not fire, wait at least 30 seconds before attempting to remove it from the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the firearm's action and verify that it is unloaded.
- Carefully load the Nosler bullets into the firearm according to the manufacturer's instructions.

2. Firing the Firearm:

- Always wear appropriate hearing and eye protection.
- Ensure the area is clear of obstructions and that you have a proper backstop.
- Maintain a firm grip on the firearm and keep your finger off the trigger until you are ready to fire.

3. PostFiring Procedures:

- After firing, carefully unload the firearm and inspect the chamber for any remaining bullets.
- Clean the firearm according to the manufacturer's guidelines to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash; instead, contact local hazardous waste facilities for proper disposal methods.
- Ensure that any spent casings are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the appropriate contact point in your region.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP Revolver Bullets. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and ammunition.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber JHP

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR. Este documento está diseñado para proporcionarte información clara y concisa sobre cómo utilizar este producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias al utilizar estas balas. Esto incluye mantenerlas fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- **Inspección Regular:** Antes de usar, verifica que las balas no presenten daños visibles. Si encuentras alguna irregularidad, no las uses.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda las balas en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.
- **Conocimiento de Riesgos:** Familiarízate con los riesgos asociados al uso de balas y armas de fuego. Esto incluye la posibilidad de lesiones graves o muerte si no se manejan correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Protección Personal:** Siempre usa gafas y protección auditiva al disparar.
- **Manejo Responsable:** Nunca apuntes con el arma a algo que no quieras disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación del Arma:** Antes de cargar las balas, asegúrate de que el arma esté descargada y en buen estado.
- **Carga de Balas:** Carga las balas en el arma solo en un área segura y designada para disparar.
- **Mantenimiento del Arma:** Realiza un mantenimiento regular de tu arma para asegurar su funcionamiento seguro y efectivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de disparo sea segura y esté libre de personas no autorizadas.
- Reúne todos los equipos necesarios, incluyendo el arma, balas, y equipo de protección personal.

2. Carga del Arma:

- Abre el cilindro del revólver.
- Inserta las balas Nosler en las cámaras del cilindro, asegurándote de que estén orientadas correctamente.
- Cierra el cilindro de manera segura.

3. Disparo:

- Apunta el arma hacia el objetivo, asegurándote de que sea seguro disparar.
- Toma una posición firme y cómoda.
- Presiona el gatillo suavemente para disparar.

4. Postdisparo:

- Después de disparar, verifica el área para asegurarte de que es seguro acercarse.
- Desmonta el arma y limpia cualquier residuo de pólvora o residuos de balas.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Balas No Utilizadas:** Si tienes balas no utilizadas, guárdalas en su empaque original en un lugar seguro. No las elimines en la basura común.
- **Desecho de Balas Dañadas:** Si alguna bala está dañada, no la uses. Consulta a un profesional para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o inquietudes relacionadas con el producto, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Conclusión

El uso seguro de las balas Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR es fundamental para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Sigue estas directrices y precauciones para disfrutar de tu experiencia de tiro de manera responsable y segura.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Caliber

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di seguire tutte le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti esperti e responsabili.
- Conservare i proiettili in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare i proiettili in modo irresponsabile o illegale.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Verificare che l'arma sia in buone condizioni e che sia adatta per l'uso di proiettili .44 Caliber.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o deformati.
- Non sovraccaricare l'arma con munizioni non conformi alle specifiche del produttore.
- Assicurarsi di conoscere e rispettare le leggi locali riguardanti l'uso di armi e munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Arma

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di caricare i proiettili.
- Controllare che il tamburo o il caricatore siano privi di munizioni.

2. Caricamento dei Proiettili

- Inserire i proiettili nel tamburo o nel caricatore secondo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Assicurarsi che i proiettili siano ben posizionati e che non ci siano ostruzioni.

3. Uso dell'Arma

- Puntare l'arma in direzione sicura e controllare l'ambiente circostante prima di sparare.
- Seguire sempre le procedure di mira e sparo raccomandate.

4. Manutenzione PostUso

- Pulire l'arma dopo ogni utilizzo per garantire prestazioni ottimali.
- Controllare i proiettili rimanenti e conservare quelli non utilizzati in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i proiettili nell'immondizia comune.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle munizioni e dei materiali pericolosi.
- Se necessario, contattare i servizi di smaltimento autorizzati per una corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo dei proiettili Nosler Sporting Handgun .44 Caliber. Seguire queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di tiro sicura e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pistołowych Pocisków Nosler .44 Cal (0.429") JHP 300GR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pocisków Nosler .44 Cal (0.429") JHP 300GR. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj pocisków wyłącznie w zgodzie z przeznaczeniem, czyli do strzelania z broni palnej, która obsługuje pociski o kalibrze .44.
- Przechowuj pociski w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz wilgoci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania amunicji.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiednie okulary ochronne i słuchawki podczas strzelania.
- Zawsze kieruj lufę broni w bezpiecznym kierunku, z dala od ludzi i zwierząt.
- Sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem pocisków.
- Nie używaj pocisków, które wydają się uszkodzone lub niekompletne.
- Unikaj używania pocisków w warunkach, które mogą prowadzić do ich przegrzania lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że broń jest odpowiednia do używania pocisków .44 Cal (0.429") JHP 300GR.
- Załaduj pociski zgodnie z instrukcją producenta broni palnej.
- Nie mieszaj pocisków z różnych partii produkcyjnych.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas ładowania i rozładowywania broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zużyte lub uszkodzone pociski należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki.
- Nigdy nie wyrzucaj pocisków do zwykłego kosza na śmieci.
- Upewnij się, że wszelkie odpady są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z pocisków Nosler .44 Cal (0.429") JHP 300GR. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

Säkerhetsinstruktioner för SPORTING HANDGUN 44 CAL (.429) HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS

Introduktion

Tack för att du har valt Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR. Denna produkt är designad för att ge enastående noggrannhet och konsekvens. För att säkerställa din säkerhet och bästa möjliga användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar ammunition.
- Förvara ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan du laddar det med ammunition.
- Använd endast ammunition som är avsedd för ditt specifika vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Ladda alltid ammunition i ett väl upplyst och ventilerat område.
- Undvik att använda ammunition som har synliga skador eller tecken på korrosion.
- Kontrollera alltid kalibern på ammunitionen innan användning för att säkerställa korrekt passform.
- Vid eventuell olycka, avbryt användningen omedelbart och kontakta en expert.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra personer när du laddar eller avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera vapnets skick:** Innan du laddar ammunition, inspektera vapnet noggrant för eventuella skador.
2. **Ladda ammunition:**
 - Ta ut en kula från förpackningen.
 - Sätt kulan försiktigt i patronläget i vapnet.
 - Se till att kulan sitter ordentligt och är korrekt inmatad.
3. **Avfyrning:**
 - Rikta alltid vapnet mot ett säkert mål.
 - Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfira.
 - Efter avfyrning, kontrollera att vapnet är tomt innan du laddar om.
4. **Rengöring:** Efter användning, rengör vapnet noggrant för att avlägsna eventuella rester av ammunition.

Avfallshantering

- Kassera tomma hylsor och oanvänd ammunition enligt lokala regler för farligt avfall.
- Använd alltid godkända metoder för att hantera och återvinna ammunition.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller myndighet som ansvarar för vapen och ammunition.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Návod na bezpečné používání Nosler Sporting Handgun 44 Cal (0.429) Hollow Point Revolver Bullets

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání nábojnic Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby nábojnice byly skladovány na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí a zvířat.
- Před použitím si vždy ověřte, zda jsou nábojnice kompatibilní s vaším revolverem.
- Používejte pouze v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Při manipulaci s nábojnici vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda nejsou nábojnice poškozené nebo znečištěné před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Zajistěte, aby byl prostor pro střelbu bezpečný a volný od lidí a zvířat.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je zbraň zaměřena bezpečným směrem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně vyčištěná a udržovaná.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze vaší zbraně.
- Nábojnice Nosler Sporting Handgun .44 Caliber (0.429") JHP 300GR jsou určeny pro revolyvery s odpovídajícím kalibrem.
- Nabijte nábojnice do zbraně podle pokynů výrobce zbraně.
- Při střelbě dodržujte doporučené postupy pro střelbu a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené nábojnice likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nikdy nevyhazujte nábojnice do běžného odpadu.
- Pokud máte otázky ohledně likvidace, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo odborníky na bezpečnost výrobků. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že jste si vybrali nábojnice Nosler Sporting Handgun. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání.