

CAM LOCK TRIMMER DEBURR TOOL - HORNADY CAM LOCK TRIMMER DEBURRING TOOL

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Úprava krčku nábojnice](#)

Namontuje se na místo nože, aby se urychlil proces zkosení a odhroťování. Také udržuje zkosení a odhroťování v pravém úhlu s ústím nábojnice.



Atributy

- Název: [HORNADY CAM LOCK TRIMMER DEBURRING TOOL](#)
- Výrobce: [HORNADY](#)
- Produkt č.: 749009820
- Výrob. č.: 050147
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 46mm
- Délka přepravy: 117mm
- UPC: 090255501476

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [CAM LOCK TRIMMER DEBURR TOOL Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)
- [O nás](#)

CAM LOCK TRIMMER DEBURR TOOL Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CAM LOCK TRIMMER DEBURR TOOL od společnosti Hornady. Tento nástroj je navržen tak, aby urychlil proces zkosení a odhroťování vašich nábojnic. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v pokynech.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání nástroje noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před možnými úlomky.
- Používejte nástroj pouze na stabilním a bezpečném pracovním povrchu.
- Nikdy nevkládejte prsty nebo jinou část těla do oblasti, kde se pohybuje nůž nebo břit.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.
- Ujistěte se, že je nástroj správně namontován a zajištěn před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je trimmer čistý a bez nečistot.
- Namontujte trimmer na místo nože podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, že je trimmer pevně zajištěn a nehybný.

2. Používání:

- Při práci s trimmerem držte nábojnici pevně a stabilně.
- Pomalu a opatrně provádějte zkosení a odhroťování, abyste zabránili náhlým pohybům.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte trimmer a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení k výrobcí pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, případné dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje všechny potřebné informace pro bezpečné používání CAM LOCK TRIMMER DEBURR TOOL. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz