

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Brokové lisy](#)

MEC Sizemaster je všestranný, jednofázový přebíječ, který nabízí jednoduchost a efektivitu, aniž by obětoval přesnost. Je vybaven prémiovými funkcemi, jako je automatické podávání zápalek E-Z Prime a "Power Ring" kolíkový resize, který vrací každý náboj do továrních specifikací. Nová generace stanice pro přebíjení zvládá mosazné i ocelové hlavy, jak vysoké, tak nízké. Nastavitelný pro 3 náboje a dostupný v rážích 12, 20, 28 a .410 bore (ráže .410 není k dispozici s automatickým podáváním zápalek). Součástí je 1 nabíjecí tyč a 3 prachové trubice.



Atributy

- Název: **MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE**
- Výrobce: **MEC RELOADING**
- Produkt č.: 749010675
- Výrob. č.: 100812028
- Gauge: 28 Gauge
- Dodací hmotnost: 8.936kg
- Výška přepravy: 574mm
- Šířka přepravy: 236mm
- Délka přepravy: 434mm
- UPC: 098489011204

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro použití přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro použití přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přebíječ MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné používání a údržbu produktu. Prosím, přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání přebíječe.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přebíječe si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Zajistěte, aby byly všechny nástroje a příslušenství v dobrém stavu.
- Nikdy nepoužívejte přebíječ, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Uchovávejte přebíječ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s materiály a při přebíjení.
- Dbejte na to, aby se v blízkosti přebíječe nenacházely hořlavé materiály.
- Při práci s municí dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je přebíječ správně sestaven a všechny části jsou pevně utažené.
- Nikdy nevkládejte více než jeden náboj do přebíječe najednou.
- Při používání automatického podávání zápalek EZ Prime dbejte na správné umístění zápalek.
- Ujistěte se, že je přebíječ umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s prachovými trubicemi a nabíjecími tyčemi buďte opatrní, aby nedošlo k úrazu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace přebíječe:

- Umístěte přebíječ na pevný a stabilní pracovní stůl.
- Ujistěte se, že je přebíječ správně upevněn a všechny šrouby jsou utažené.
- Připojte nabíjecí tyč a prachové trubice podle pokynů v příručce.

2. Použití přebíječe:

- Nastavte přebíječ na požadovanou ráži (12, 20, 28 nebo .410 bore).
- Vložte jeden náboj do přebíječe.
- Použijte automatické podávání zápalek EZ Prime, pokud je k dispozici.
- Při stisknutí páky dbejte na to, aby se všechny části pohybovaly hladce.
- Po dokončení přebíjení důkladně zkontrolujte všechny náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Přebíječ a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat nebezpečné materiály sami. Oslovte odborníky na likvidaci nebezpečných odpadů.
- Zajistěte, aby byly všechny zbylé náboje bezpečně uskladněny nebo zlikvidovány v souladu s platnými zákony.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání přebíječe, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy je dobré mít po ruce kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení s vaším přebíječem MEC SIZEMASTER SHELL PRESS!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz