

HYBRID TARGET 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS - BERGER BULLETS 30 CALIBER (0.308") 230GR HYBRID BOAT TAIL 250/BOX

Buck the Wind with These Bullets

The Berger 30-Caliber Hybrid Target Bullets ensure that long-range precision shooters and reloaders have the ability to get the most out of their projectiles, thanks to an enhanced design that brings together two designs into one. Developed by Berger Chief Ballistician Bryan Litz, the Berger 30-Caliber Hybrid Target Bullets incorporate both a secant and tangent ogive. The tangent ogive enables reloaders to choose the bullet-seating depth of their choice, giving them much more flexibility in cartridge construction. The secant ogive enhances performance against the wind. Diameter: 0.308 inch Weight: 215 grains Boattail bullet design The Berger 30-Caliber Hybrid Target Bullets, like the company's popular VLD projectiles, are designed for premium performance against the environment.



Attributes

- Name: BERGER BULLETS 30 CALIBER (0.308") 230GR HYBRID BOAT TAIL 250/BOX
- Manufacturer: BERGER BULLETS
- Product no.: 749017808
- Mfr. No.: 30730
- Ballistic Coefficient (G1): 0.717
- Ballistic Coefficient (G7): 0.368
- Brand Style: Hybrid Target
- Bullet Style: Hybrid Boat Tail
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 230
- Sectional Density: 0.346
- Quantity: 250
- Delivery weight: 4.082kg
- UPC: 679459307307

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Balas Híbridas de Objetivo de 30 Calibres de Berger](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle Berger 30 Calibro Hybrid Target](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Berger 30Kaliber Hybrid Target](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Berger 30 kaliberin Hybrid Target kärkeille](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití nábojů Berger 30Caliber Hybrid Target](#)

Sicherheitsanleitung für Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch und befolge die Richtlinien, um Risiken im Zusammenhang mit dem Umgang und der Verwendung dieser Geschosse zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Munition um.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) beim Umgang mit Geschossen, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du Munition verwendest oder testest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit 30Kaliber (0,308") Geschossen kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers deiner Feuerwaffe bezüglich der Spezifikationen der Munition.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Sei vorsichtig beim Wiederladen von Munition; befolge sichere Wiederladepraktiken.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder deformierten Geschossen, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
- Versuche nicht, die Geschosse auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du lädst oder entlädst.
- Sei dir der potenziellen Risiken beim Schießen bewusst, einschließlich Abprallern und Fehlzündungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Geräte, einschließlich deiner Feuerwaffe, Geschosse, Wiederladewerkzeuge und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen oder Zuschauern ist.

2. Laden der Geschosse:

- Überprüfe, ob deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Ladevorgang beginnst.
- Befolge die spezifischen Wiederladeanweisungen für dein Feuerwaffenmodell.
- Setze das Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschoss auf die gewünschte Tiefe ein und nutze die Flexibilität der Tangentialogive.

3. Schießen:

- Trage immer geeigneten Gehör und Augenschutz beim Schießen.
- Stelle sicher, dass du dich in einem ausgewiesenen Schießbereich oder auf einem Schießstand befindest.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle, die vom Schießstand oder den örtlichen Gesetzen festgelegt wurden.

4. Nach dem Schießen:

- Entlade deine Feuerwaffe auf sichere Weise.
- Überprüfe die Geschosse und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen.
- Lagere alle ungenutzten Geschosse an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf Geschosse nicht im normalen Müll weg; kontaktiere lokale Dienste zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für Hinweise.
- Stelle sicher, dass auch alle abgefeuerten Hülsen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung kontaktiere bitte die entsprechenden örtlichen Behörden oder deinen Einzelhändler. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu zuverlässigen Informationen über Produktsicherheit und Vorschriften hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschossen gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets

Introduction

Thank you for choosing the Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully and follow the guidelines to minimize risks associated with handling and using these bullets.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and respect.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling bullets, such as safety glasses and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using or testing ammunition.
- Report any unsafe products or accidents to the authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with 30Caliber (0.308") bullets before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm regarding ammunition specifications.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Use caution when reloading ammunition; follow safe reloading practices.
- Avoid using damaged or deformed bullets, as they may pose a safety risk.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading.
- Be mindful of the potential risks associated with shooting, including ricochets and misfires.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary equipment, including your firearm, bullets, reloading tools, and safety gear.
- Ensure that the area is clear of any obstructions or bystanders.

2. Loading the Bullets:

- Verify that your firearm is unloaded before beginning the loading process.
- Follow the specific reloading instructions for your firearm model.
- Seat the Berger 30Caliber Hybrid Target Bullet to your desired depth, utilizing the flexibility of the tangent ogive.

3. Shooting:

- Always wear appropriate hearing and eye protection when shooting.
- Ensure that you are in a designated shooting area or range.
- Follow all safety protocols established by the shooting range or local laws.

4. PostShooting:

- Unload your firearm in a safe manner.
- Inspect the bullets and firearm for any signs of damage or malfunction.
- Store any unused bullets in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not discard bullets in regular trash; contact local hazardous waste disposal services for guidance.
- Ensure that any spent casings are also disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please contact the appropriate local authorities or your retailer. Always ensure you have access to reliable information regarding product safety and regulations.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Balas Híbridas de Objetivo de 30 Calibres de Berger

Introducción

Gracias por elegir las Balas Híbridas de Objetivo de 30 Calibres de Berger. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente y sigue las pautas para minimizar los riesgos asociados con el manejo y uso de estas balas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la munición con cuidado y respeto.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado al manejar balas, como gafas de seguridad y guantes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro al usar o probar la munición.
- Informa a las autoridades de inmediato sobre cualquier producto inseguro o accidente.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible con balas de 30 Calibres (0.308") antes de usarlas.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante de tu arma de fuego en relación con las especificaciones de la munición.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Usa precaución al recargar munición; sigue prácticas de recarga seguras.
- Evita usar balas dañadas o deformadas, ya que pueden representar un riesgo de seguridad.
- No intentes modificar o alterar las balas de ninguna manera.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al cargar o descargar.
- Ten en cuenta los riesgos potenciales asociados con el disparo, incluyendo rebotes y fallos de disparo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo tu arma de fuego, balas, herramientas de recarga y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el área esté despejada de obstrucciones o personas.

2. Cargando las Balas:

- Verifica que tu arma de fuego esté descargada antes de comenzar el proceso de carga.
- Sigue las instrucciones específicas de recarga para el modelo de tu arma de fuego.
- Asienta la Bala Híbrida de Objetivo de 30 Calibres de Berger a la profundidad deseada, utilizando la flexibilidad de la ogiva tangente.

3. Disparo:

- Siempre usa protección auditiva y ocular adecuada al disparar.
- Asegúrate de estar en un área de tiro o campo de tiro designado.
- Sigue todos los protocolos de seguridad establecidos por el campo de tiro o las leyes locales.

4. Postdisparo:

- Descarga tu arma de fuego de manera segura.
- Inspecciona las balas y el arma de fuego en busca de signos de daño o mal funcionamiento.
- Almacena cualquier bala no utilizada en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches balas en la basura regular; contacta a los servicios locales de eliminación de desechos peligrosos para obtener orientación.
- Asegúrate de que cualquier casquillo disparado también se elimine adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional, por favor contacta a las autoridades locales adecuadas o a tu minorista. Siempre asegúrate de tener acceso a información confiable sobre la seguridad del producto y las regulaciones.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus Balas Híbridas de Objetivo de 30 Calibres de Berger. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle Berger 30 Calibro Hybrid Target

Introduzione

Grazie per aver scelto le palle Berger 30 Calibro Hybrid Target. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento e seguire le linee guida per ridurre al minimo i rischi associati alla manipolazione e all'uso di queste palle.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le munizioni con cura e rispetto.
- Conservare le palle in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere le palle fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) quando si maneggiano le palle, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un'area sicura quando si utilizzano o si testano le munizioni.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia compatibile con le palle da 30 Calibro (0.308") prima dell'uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per la propria arma da fuoco riguardo le specifiche delle munizioni.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la propria arma da fuoco.
- Usare cautela durante il ricaricamento delle munizioni; seguire pratiche di ricarica sicure.
- Evitare di utilizzare palle danneggiate o deformate, poiché possono presentare un rischio per la sicurezza.
- Non tentare di modificare o alterare le palle in alcun modo.
- Puntare sempre l'arma da fuoco in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati al tiro, inclusi rimbalzi e colpi a vuoto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutta l'attrezzatura necessaria, inclusi la propria arma da fuoco, le palle, gli strumenti per la ricarica e l'equipaggiamento di sicurezza.
- Assicurarsi che l'area sia libera da ostacoli o persone.

2. Caricamento delle Palle:

- Verificare che la propria arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di caricamento.
- Seguire le istruzioni specifiche per il ricaricamento relative al modello della propria arma da fuoco.
- Inserire la palla Berger 30 Calibro Hybrid Target alla profondità desiderata, sfruttando la flessibilità dell'ogiva tangente.

3. Tiro:

- Indossare sempre adeguate protezioni per l'udito e la vista durante il tiro.
- Assicurarsi di trovarsi in un'area designata per il tiro o in un poligono di tiro.
- Seguire tutti i protocolli di sicurezza stabiliti dal poligono di tiro o dalle leggi locali.

4. PostTiro:

- Scaricare l'arma da fuoco in modo sicuro.
- Ispezionare le palle e l'arma da fuoco per eventuali segni di danno o malfunzionamento.
- Conservare le palle non utilizzate in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali palle non utilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le palle nei rifiuti normali; contattare i servizi locali di smaltimento dei rifiuti pericolosi per ricevere indicazioni.
- Assicurarsi che anche i bossoli usati siano smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di contattare le autorità locali competenti o il rivenditore. Assicurarsi sempre di avere accesso a informazioni affidabili riguardo la sicurezza del prodotto e le normative.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con le palle Berger 30 Calibro Hybrid Target. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Berger 30Kaliber Hybrid Target

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Berger 30Kaliber Hybrid Target. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i stosowanie się do wskazówek w celu minimalizacji ryzyka związanego z obsługą i używaniem tych pocisków.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z amunicją z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Przechowuj pociski w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi pocisków, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania lub testowania amunicji.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim służbom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użycia

- Upewnij się, że twój pistolet jest kompatybilny z pociskami 30Kaliber (0.308") przed ich użyciem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących specyfikacji amunicji dla twojego pistoletu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji obciążenia dla swojego pistoletu.
- Zachowaj ostrożność podczas ponownego ładowania amunicji; stosuj się do bezpiecznych praktyk ładowania.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zdeformowanych pocisków, ponieważ mogą one stanowić ryzyko bezpieczeństwa.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać pocisków w żaden sposób.
- Zawsze kieruj pistolet w bezpiecznym kierunku podczas ładowania i rozładowywania.
- Bądź świadomy potencjalnych ryzyk związanych z strzelaniem, w tym odbić i niepowodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym pistolet, pociski, narzędzia do ponownego ładowania i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód i osób postronnych.

2. Ładowanie pocisków:

- Zweryfikuj, że twój pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem procesu ładowania.
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami dotyczącymi ładowania dla modelu swojego pistoletu.
- Umieść pocisk Berger 30Kaliber Hybrid Target na požądanej głębokości, korzystając z elastyczności tangentowej ogivy.

3. Strzelanie:

- Zawsze nosić odpowiednie ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Upewnij się, że znajdujesz się w wyznaczonym obszarze strzeleckim lub na strzelnicy.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa ustalonych przez strzelnicę lub lokalne przepisy.

4. Po strzelaniu:

- Rozładuj pistolet w bezpieczny sposób.
- Sprawdź pociski i pistolet pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub awarii.
- Przechowuj wszelkie nieużywane pociski w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego śmieci; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów w celu uzyskania wskazówek.
- Upewnij się, że wszelkie zużyte łuski również są utylizowane w odpowiedni sposób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z odpowiednimi lokalnymi władzami lub sprzedawcą. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i regulacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenia z pociskami Berger 30Kaliber Hybrid Target. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet Berger 30 kaliberin Hybrid Target k rjille

Johdanto

Kiitos, ett  valitsit Berger 30 kaliberin Hybrid Target k rjet. T m  opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen k yt t  n. Lue t m  asiakirja huolellisesti ja noudata ohjeita minimoidaksesi k sittelyyn ja k yt t  n liittyv   riskej .

Yleiset turvallisuusohjeet

- K sittele ammuksia aina varovaisesti ja kunnioituksella.
- S ilyt  k rjet viile ss , kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pid  k rjet lasten ja valtuuttamattomien k ytt jien ulottumattomissa.
- K yt  asianmukaisia henkil kohtaisia suojavarusteita (PPE) k sitelless  k rki , kuten suojalaseja ja k sineit .
- Ole tietoinen ymp rist st si ja varmista, ett  olet turvallisessa ymp rist ss  k ytt ess si tai testatessasi ammuksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille viipym tt .
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet k yt ss 

- Varmista, ett  aseesi on yhteensopiva 30 kaliberin (0.308") k rjien kanssa ennen k yt t  .
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseesi osalta, jotka koskevat ammuksien eritelm .
-  l  ylit  suositeltuja latausm  r yksi  aseellesi.
- K yt  varovaisuutta, kun lataat ammuksia; noudata turvallisia latausk yt nt j .
- V lt  vaurioituneiden tai muotonsa menett neiden k rkien k yt t  , sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskej .
-  l  yrit  muuttaa tai muokata k rki  mill  n tavalla.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan, kun lataat tai purat.
- Ole tietoinen ampumiseen liittyvist  mahdollisista riskeist , kuten pomppimisista ja ep onnistuneista laukauksista.

Asennus ja k ytt ohjeet

1. Valmistelu:

- Ker   kaikki tarvittavat v lineet, mukaan lukien aseesi, k rjet, latausty kalut ja suojavarusteet.
- Varmista, ett  alue on vapaa esteist  tai sivullisista.

2. K rjen lataaminen:

- Varmista, ett  aseesi on tyhjennetty ennen latausprosessin aloittamista.
- Noudata aseesi mallikohtaisia latausohjeita.
- Aseta Berger 30 kaliberin Hybrid Target k rki haluamaasi syvyyteen, hy dynt en tangenttiogiven joustavuutta.

3. Ampuminen:

- K yt  aina asianmukaisia kuulo ja silm suoja ampumisen aikana.
- Varmista, ett  olet nimetyll  ampumaalueella tai ampumaradalla.
- Noudata kaikkia ampumaradan tai paikallisten lakien asettamia turvallisuusprotokollia.

4. Ampumisen j lkeen:

- Tyhjenn  ase turvallisella tavalla.
- Tarkista k rjet ja ase mahdollisten vaurioiden tai toimintah iri iden varalta.
- S ilyt  k ytt m tt m t k rjet turvallisessa paikassa.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet kärjet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kärkiä tavalliseen roskakoriin; ota yhteyttä paikallisiin vaarallisten jätteiden hävityspalveluihin ohjeita varten.
- Varmista, että kaikki käytetyt hylsyty myös hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuusasioissa tai lisäävun saamiseksi ota yhteyttä asianmukaisiin paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään. Varmista aina, että sinulla on pääsy luotettaviin tietoihin tuoteturvallisuudesta ja säännöksistä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Berger 30 kaliberin Hybrid Target kärjen kanssa. Kiitos turvallisuuteen kiinnittämisestäsi.

Pokyny pro bezpečnostní použití nábojů Berger 30Caliber Hybrid Target

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náboje Berger 30Caliber Hybrid Target. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument a dodržujte pokyny, abyste minimalizovali rizika spojená s manipulací a používáním těchto nábojů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s municí s opatrností a respektem.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte náboje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) při manipulaci s náboji, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, abyste byli v bezpečném prostředí při používání nebo testování munice.
- Ihned hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby vaše střelná zbraň byla kompatibilní s náboji 30Caliber (0.308") před použitím.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce vaší střelné zbraně ohledně specifikací munice.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro vaší střelnou zbraň.
- Při přebíjení munice buďte opatrní; dodržujte bezpečné postupy přebíjení.
- Vyhněte se používání poškozených nebo deformovaných nábojů, protože mohou představovat bezpečnostní riziko.
- Nepokoušejte se náboje jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy mířte se střelnou zbraní bezpečným směrem při nabíjení nebo vykládání.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených se střelbou, včetně odrazu a neúspěšných výstřelů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné vybavení, včetně vaší střelné zbraně, nábojů, přebíjecích nástrojů a ochranného vybavení.
- Zajistěte, aby byla oblast bez překážek nebo diváků.

2. Nabíjení nábojů:

- Ověřte, že je vaše střelná zbraň nevyložená před zahájením nabíjecího procesu.
- Dodržujte specifické pokyny pro přebíjení podle modelu vaší střelné zbraně.
- Usazujte náboj Berger 30Caliber Hybrid Target do požadované hloubky, využívejte flexibilitu tangentní ogivy.

3. Střelba:

- Vždy noste vhodnou ochranu sluchu a očí při střelbě.
- Zajistěte, abyste byli v určené střelecké oblasti nebo na střelnici.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly stanovené střelnicí nebo místními zákony.

4. Po střelbě:

- Bezpečně vyložte svou střelnou zbraň.
- Zkontrolujte náboje a střelnou zbraň na jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- Uložte jakékoli nepoužité náboje na zabezpečeném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené náboje v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte náboje do běžného odpadu; kontaktujte místní služby pro likvidaci nebezpečného odpadu pro další pokyny.
- Zajistěte, aby byly také správně zlikvidovány všechny vyprázdněné nábojnice.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu kontaktujte příslušné místní úřady nebo svého prodejce. Vždy se ujistěte, že máte přístup k spolehlivým informacím týkajícím se bezpečnosti produktu a předpisů.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašich nábojů Berger 30Caliber Hybrid Target. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.