

CHARGEMASTER SUPREME

RCBS combined all the best features of its existing Chargemaster powder dispensers, refined accuracy to 0.1-grain, added Bluetooth connectivity to customize and streamline your dispensing processes, and built-in our proprietary "Powder Learn Process" to create a best-in-class measuring experience. Bluetooth compatible with free RCBS app 1,500-grain load cell capacity 0.1-grain accuracy Proprietary Powder Learn Process Powder hopper drain alarm 50 memory slots for favorite and Powder Learn charges Available external battery pack adds portability 16-segment LCD touchscreen display



Attributes

- Name: CHARGEMASTER SUPREME
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749019375
- Mfr. No.: 98943
- Accuracy: 0.1 grains
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 197mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 604544675634

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CHARGEMASTER SUPREME](#)
- [English: CHARGEMASTER SUPREME Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: CHARGEMASTER SUPREME](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CHARGEMASTER SUPREME](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il CHARGEMASTER SUPREME](#)
- [Suomi: CHARGEMASTER SUPREME Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHARGEMASTER SUPREME](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CHARGEMASTER SUPREME](#)

Sicherheitshinweise für den CHARGEMASTER SUPREME

Einführung

Willkommen beim CHARGEMASTER SUPREME! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein präzises und benutzerfreundliches Erlebnis beim Laden von Munition zu bieten. Diese Sicherheitsanweisungen helfen Ihnen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass der CHARGEMASTER SUPREME auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorrichtungen und Abdeckungen an ihrem Platz.
- Überladen Sie das Produkt nicht über die angegebene maximale Last von 1.500 Grain.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der CHARGEMASTER SUPREME auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.
- Schließen Sie das Produkt an eine geeignete Stromquelle an.
- Aktivieren Sie das Bluetooth, um die Verbindung mit der RCBSApp herzustellen.

2. Nutzung

- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die gewünschte Pulverladung aus.
- Verwenden Sie die Touchscreen-Oberfläche, um Ihre Einstellungen anzupassen.
- Achten Sie darauf, die Pulverdispensierung zu überwachen, um eine präzise Messung zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die Speicherplätze für Ihre bevorzugten Ladeoptionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entfernen Sie alle Batterien und entsorgen Sie diese getrennt, wenn dies erforderlich ist.
- Informieren Sie sich über lokale Recycling-Programme, um das Produkt umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den EU-Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den CHARGEMASTER SUPREME entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

CHARGEMASTER SUPREME Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CHARGEMASTER SUPREME. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your powder dispenser. Please read this document carefully before using the product to ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The CHARGEMASTER SUPREME is designed with safety in mind. It is important to follow all safety instructions to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized notices. Please stay informed about any recalls related to this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety standards equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be exercised when using this product around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU-based contact point provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate platform, which provides timely alerts about unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the CHARGEMASTER SUPREME in a well-ventilated area to avoid inhalation of powder particles.
- Keep the device out of reach of children and pets to prevent accidental use or injury.
- Do not attempt to modify or repair the device yourself; contact a professional for assistance.
- Ensure that the device is placed on a stable surface to avoid tipping or spilling.
- Disconnect the power supply when not in use, especially if the device will be left unattended for an extended period.
- Regularly check for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Follow all instructions for using the Bluetooth connectivity feature to avoid interference with other devices.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing the Device

- Carefully remove the CHARGEMASTER SUPREME from its packaging.
- Ensure that all components are included: the dispenser, power supply, and any additional accessories.

2. Setting Up the Device

- Place the dispenser on a flat and stable surface.
- Connect the power supply to the dispenser and plug it into a suitable electrical outlet.
- Ensure that the device is turned off before proceeding with the setup.

3. Connecting to Bluetooth

- Download the free RCBS app from your device's app store.
- Follow the app instructions to connect to the CHARGEMASTER SUPREME via Bluetooth.
- Ensure that your mobile device's Bluetooth is enabled.

4. Calibrating the Device

- Before using the dispenser, calibrate it according to the manufacturer's instructions to ensure accurate measurements.
- Use the builtin "Powder Learn Process" feature to customize settings for different powders.

5. Using the Dispenser

- Fill the powder hopper with the desired powder.
- Select the desired charge weight using the touchscreen display.
- Start the dispensing process and monitor the display for accuracy.
- If the powder hopper drain alarm activates, stop using the device and check for blockages.

6. After Use

- Empty any remaining powder from the hopper and clean the device according to the maintenance instructions.
- Store the CHARGEMASTER SUPREME in a dry place, away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the CHARGEMASTER SUPREME in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove batteries or power supply components before disposal if applicable.
- Do not dispose of the device in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and usage, please consult the retailer from whom you purchased the CHARGEMASTER SUPREME. Ensure that you have your purchase details on hand for quicker assistance.

This guide is designed to help you use your CHARGEMASTER SUPREME safely and effectively. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: CHARGEMASTER SUPREME

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad del CHARGEMASTER SUPREME de RCBS. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de dispensado de pólvora precisa y eficiente. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información clave sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el CHARGEMASTER SUPREME.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Usa el producto solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- En caso de un mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Revisa las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conectividad Bluetooth:** Asegúrate de que tu dispositivo esté dentro del rango de conexión para evitar desconexiones inesperadas.
- **Precisión de 0.1 granos:** Evita sobrecargar la celda de carga. No excedas la capacidad máxima de 1,500 granos.
- **Proceso de Aprendizaje de Pólvora:** Sigue las instrucciones del proceso de aprendizaje para asegurar resultados precisos.
- **Alarma de drenaje del embudo de pólvora:** Presta atención a las alarmas y asegúrate de que el embudo esté siempre en su lugar para evitar derrames.
- **Uso de batería externa:** Si utilizas un paquete de batería externo, asegúrate de que sea compatible y esté en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desembalaje:

- Retira el CHARGEMASTER SUPREME de su embalaje con cuidado.
- Asegúrate de que no haya piezas dañadas o faltantes.

2. Ubicación:

- Coloca el dispensador en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de humedad y calor.

3. Conexión:

- Conecta el adaptador de corriente a una toma de corriente adecuada.
- Si usas la función Bluetooth, asegúrate de que tu dispositivo esté emparejado correctamente.

4. Configuración Inicial:

- Enciende el dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para configurar las preferencias iniciales.
- Configura la capacidad de carga y otras preferencias según tus necesidades.

5. Uso:

- Selecciona la carga deseada y comienza el proceso de dispensado.
- Monitorea la pantalla táctil para asegurarte de que el dispensado se realice correctamente.

6. Mantenimiento:

- Limpia el dispensador regularmente para evitar acumulaciones de pólvora.
- Comprueba las conexiones y el estado de la batería si utilizas un paquete externo.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el CHARGEMASTER SUPREME, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos electrónicos y materiales peligrosos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información, asistencia o para reportar un producto inseguro, consulta el sitio web del fabricante o contacta a la línea de atención al cliente de RCBS.

Recuerda que tu seguridad y la de otros es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de una experiencia segura y efectiva con tu CHARGEMASTER SUPREME.

Guide de Sécurité pour le CHARGEMASTER SUPREME

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre CHARGEMASTER SUPREME. Ce produit a été conçu pour vous offrir une expérience de mesure précise et efficace. Pour garantir une utilisation sûre et optimale, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil pour détecter tout dommage ou usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la cellule de charge au-delà de sa capacité maximale de 1 500 grains.
- Utilisez uniquement des poudres de rechargement compatibles.
- Évitez de toucher les composants internes du produit pour prévenir tout risque électrique.
- Ne modifiez pas le produit ou n'essayez pas d'effectuer des réparations non autorisées.
- Lorsque vous utilisez la connectivité Bluetooth, assurez-vous que votre appareil est sécurisé et à jour.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le CHARGEMASTER SUPREME sur une surface plane et stable.
- Branchez l'appareil à une source d'alimentation appropriée.
- Assurez-vous que le produit est correctement connecté à votre application RCBS via Bluetooth pour une utilisation optimale.

2. Utilisation

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez votre type de poudre et chargez-la dans la trémie.
- Utilisez le processus exclusif "Powder Learn Process" pour configurer vos charges préférées.
- Surveillez l'alerte de vidange de la trémie à poudre pour éviter les interruptions pendant le processus de distribution.
- Consultez l'écran tactile LCD pour suivre les mesures et les réglages.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour toute demande de sécurité.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du CHARGEMASTER SUPREME. Merci de votre attention et de votre diligence.

Guida di Sicurezza per il CHARGEMASTER SUPREME

Introduzione

Grazie per aver scelto il CHARGEMASTER SUPREME di RCBS. Questo prodotto è progettato per offrire un'accuratezza di misurazione senza pari e una facilità d'uso grazie alla connettività Bluetooth. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente asciutto e ben ventilato.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di umidità eccessiva o in condizioni di temperatura estrema.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze incluse nel manuale prima di utilizzare il prodotto.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il dispenser di polvere oltre la capacità massima di 1.500 grani.
- Evita di toccare parti calde del dispositivo durante e dopo l'uso.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi non previsti o in modi non descritti nel manuale.
- Assicurati che il serbatoio della polvere sia sempre ben chiuso durante l'uso per prevenire fuoriuscite.
- Fai attenzione quando utilizzi la funzione Bluetooth e assicurati che il dispositivo sia connesso solo a dispositivi autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il CHARGEMASTER SUPREME su una superficie piana e stabile.
- Collega l'alimentatore al dispositivo e a una presa di corrente.
- Accendi il dispositivo e attendi che si avvii completamente.

2. Uso:

- Accedi al menu principale tramite il display touchscreen LCD.
- Seleziona la modalità di erogazione desiderata.
- Imposta il peso della carica utilizzando il touchscreen.
- Aggiungi la polvere nel serbatoio e chiudi il coperchio.
- Avvia il processo di erogazione e monitora il display per eventuali avvisi o allarmi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il CHARGEMASTER SUPREME insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di RCBS.

Conclusioni

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del CHARGEMASTER SUPREME. Ricorda di rimanere informato riguardo eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto attraverso il sistema di allerta Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

CHARGEMASTER SUPREME Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CHARGEMASTER SUPREME tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä CHARGEMASTER SUPREME laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä ylikuormita laitetta; noudata maksimikuormakapasiteettia, joka on 1500 grammaa.
- Huolehdi, että laite on tasaisella ja vakaalla pinnalla käytön aikana.
- Älä aseta mitään esteitä laitteen ilmanvaihtoreikiin.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia jauheita ja materiaaleja.
- Varmista, että Bluetooth-yhteys on turvallinen ja että käytät vain virallista RCBSsovellusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta laite tasaiselle pinnalle, kauas kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Liitä laite virtalähteeseen ja varmista, että se on kunnolla kytketty.
- Lataa RCBSsovellus älypuhelimellesi ja seuraa sovelluksen ohjeita Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja odota, että se on valmis käyttöön.
- Valitse haluamasi jauhe ja syötä se laitteeseen.
- Käytä "Powder Learn Process" menetelmää parhaan mittauskokemuksen saavuttamiseksi.
- Seuraa näyttöä ja varmista, että kaikki mittaukset ovat tarkkoja.
- Käytä tyhjennysalarmia varmistaaksesi, että jauheastiakaivo on tyhjennetty tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkaromun hävittämisestä.
- Älä heitä laitetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten muovi ja metalli, erikseen.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa tuotteiden käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen CHARGEMASTER SUPREME laitteellasi.

Säkerhetsinstruktioner för CHARGEMASTER SUPREME

Introduktion

Tack för att du valt CHARGEMASTER SUPREME från RCBS. Denna produkt är utformad för att ge en exakt och effektiv dispensering av pulver. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att enheten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast med rekommenderade pulvertyper.
- Undvik kontakt med vatten eller fukt under användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Följ alltid de säkerhetsanvisningar som ges i bruksanvisningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Se till att strömkällan är korrekt ansluten.
- Om du använder Bluetoothfunktionen, se till att enheten är ansluten till din smartphone eller surfplatta via den kostnadsfria RCBSappen.

2. Användning

- Slå på enheten och välj önskad inställning.
- Fyll pulvret i trakten och se till att den är korrekt placerad.
- Justera dispenseringsinställningarna enligt dina behov.
- Använd den inbyggda "Powder Learn Process" för att optimera dispenseringen.
- Kontrollera noggrant att dispenseringen är korrekt innan du påbörjar användningen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn eventuella delar som kan återvinnas, såsom elektroniska komponenter.
- Tänk på att inte kasta produkten i hushållsavfall om den är skadad eller defekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök RCBS webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av CHARGEMASTER SUPREME.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CHARGEMASTER SUPREME

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt CHARGEMASTER SUPREME od společnosti RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a pohodlné dávkování prášku. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před použitím si zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Pokud je, nepoužívejte ho a obraťte se na prodejce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní a národní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od ověřených prodejců, kteří splňují bezpečnostní požadavky.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt správně sestaven a zda jsou všechny součásti v pořádku.
- Používejte pouze doporučené typy prášků a dávkovacích materiálů.
- Při manipulaci s práškem dbejte na to, abyste se vyhnuli jeho vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou.
- Pokud dojde k úniku prášku, okamžitě vyčistěte postiženou oblast a vyhněte se kontaktu s práškem.
- V případě zdravotních problémů nebo alergických reakcí na prášek okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte CHARGEMASTER SUPREME na stabilní a rovný povrch.
- Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a ujistěte se, že je zařízení zapnuto.
- Pokud používáte Bluetooth, ujistěte se, že je vaše zařízení kompatibilní a správně spárováno s aplikací RCBS.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou dávku prášku pomocí dotykového displeje.
- Sledujte úroveň prášku v zásobníku a v případě potřeby doplňte.
- Použijte funkci "Powder Learn Process" pro optimalizaci dávkování.
- Po každém použití zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte elektrické zařízení do běžného odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti bezpečně odstraněny a recyklovány podle platných předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti RCBS pro více informací.

Děkujeme, že jste si vybrali CHARGEMASTER SUPREME. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.