

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 16 GAUGE

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Brokové lisy](#)

MEC Sizemaster je všestranný, jednofázový přebíječ, který nabízí jednoduchost a efektivitu, aniž by obětoval přesnost. Je vybaven prémiovými funkcemi, jako je automatické podávání zápalek E-Z Prime a "Power Ring" kolíkový resize, který vrací každý náboj do továrních specifikací. Nová generace stanice pro přebíjení zvládá mosazné i ocelové hlavy, jak vysoké, tak nízké. Nastavitelný pro 3 náboje a dostupný v rážích 12, 20, 28 a .410 bore (ráže .410 není k dispozici s automatickým podáváním zápalek). Součástí je 1 nabíjecí tyč a 3 prachové trubice.



Atributy

- Název: **MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 16 GAUGE**
- Výrobce: **MEC RELOADING**
- Produkt č.: 749019478
- Výrob. č.: 812016
- Gauge: 16 Gauge
- Dodací hmotnost: 9.31kg
- Výška přepravy: 260mm
- Šířka přepravy: 427mm
- Délka přepravy: 567mm
- UPC: 098489015325

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání přebíječe MEC Sizemaster](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání přebíječe MEC Sizemaster

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali přebíječ MEC Sizemaster. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a bezpečné přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přebíječe si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte přebíječ pouze k určenému účelu, tj. k přebíjení nábojů.
- Zabezpečte, aby se v blízkosti přebíječe nenacházely děti nebo jiné zranitelné osoby.
- Před začátkem práce se ujistěte, že máte na sobě vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli nehod nebo problémů okamžitě přestaňte používat přebíječ a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nezapínejte přebíječ, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Při manipulaci s municí buďte vždy opatrní a dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Nikdy nenechávejte přebíječ bez dozoru, když je v provozu.
- Při práci s prachovými trubicemi a dalšími komponenty dbejte na to, abyste se vyhnuli jejich poškození.
- Ujistěte se, že je přebíječ umístěn na stabilním a pevném povrchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Umístěte přebíječ na rovný a stabilní pracovní stůl.
- Zajistěte, aby byl přebíječ bezpečně upevněn.
- Připojte všechny komponenty podle pokynů výrobce.

2. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je přebíječ v pořádku a neobsahuje žádné poškozené části.
- Nastavte přebíječ na požadovanou ráži (12, 20, 28 nebo .410 bore).
- Používejte pouze doporučené typy a velikosti nábojů.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo vibracím během používání.
- Po dokončení práce přebíječ důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Přebíječ a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály zlikvidovány správně a bezpečně.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo odborníky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání přebíječe MEC Sizemaster. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné přebíjení!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz