

SINCLAIR SHOOTING REST ACCESSORIES - SINCLAIR INTERNATIONAL 1-14" THREADED SHOOTING REST HANDWHEEL

[Střelecké opěrky a dvounožky](#) > [Střelecké opěrky a svrchní díly](#) > [Příslušenství střeleckých opěrek](#)

Sinclair Competition Rest Post, 1" Navštívíte někdy střelnici s více než jednou puškou? Aby se předešlo úpravám vrchu střeleckého odpočinku pro různé velikosti předních částí pušek, střelci často zakoupí další vrch střeleckého odpočinku, sloupek a ruční kolo, což umožňuje rychlou výměnu bez jakýchkoli úprav nebo montáže. Střílejte ze své široké přední části pušky na hlodavce a poté přepněte vrch, abyste si zaměřili svou oblíbenou lehkou loveckou pušku. Sloupek je z nerezové oceli s závitem 1-14" určený pouze pro řadu Sinclair Competition Rest. Ruční kolo je hliníkové s černým eloxovaným povrchem a nerezovým závitovým vložkou navrženou pro bezproblémové používání po celou dobu životnosti. Ruční kolo využívá závity 1-14" a je navrženo pro použití pouze s řadou Sinclair Competition Rest. Sinclair Competition Forend Stop Vylepšete svůj stávající vrch Sinclair Rest naším Sinclair Competition Forend Stop. Sinclair Competition Forend Stop je plně nastavitelný na délku (dopředu a dozadu), výšku a náklon. Funguje s aktuálními výrobními vrcholy generace II (Benchrest a All-Purpose). Vyrobeno z nerezových šroubů a s knoflíkem z Delronu, je navrženo pro dlouhou životnost.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL 1-14" THREADED SHOOTING REST HANDWHEEL](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749101025
- Výrob. č.:
- Style: Podpěra příslušenství
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 24mm
- Šířka přepravy: 148mm
- Délka přepravy: 158mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro příslušenství Sinclair Shooting Rest](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro příslušenství Sinclair Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali příslušenství Sinclair Shooting Rest. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli, jak bezpečně používat Sinclair Competition Rest Post a související příslušenství.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byl střelecký odpočinek používán v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Pravidelně kontrolujte střelecký odpočinek a jeho komponenty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelecký odpočinek před použitím bezpečně umístěn, aby se zabránilo jeho převrácení.
- Vyhněte se používání střeleckého odpočinku na nerovných plochách; vždy ho umístěte na stabilní a rovnou plochu.
- Nepřetěžujte střelecký odpočinek nadměrnou hmotností, která přesahuje jeho navrženou kapacitu.
- Při výměně vrchů nebo provádění úprav zajistěte, aby byly všechny komponenty bezpečně utaženy, aby se zabránilo náhodnému rozebrání.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání střelných zbraní ve spojení se střeleckým odpočinkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Sinclair Competition Rest Post:

- Začněte výběrem stabilní a rovné plochy pro instalaci.
- Připojte odpočinkový sloupek k základně střeleckého odpočinku tak, že zarovnáte 114" závitový nerezový sloupek s odpovídajícím otvorem na základně.
- Otočte sloupek ve směru hodinových ručiček, dokud není bezpečně upevněn.

2. Připojení ručního kola:

- Najděte ruční kolo a ujistěte se, že je bez překážek.
- Zarovnejte ruční kolo se závitovým vložkou na sloupku.
- Otočte ruční kolo ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utaženo.

3. Použití Sinclair Competition Forend Stop:

- Pokud máte Sinclair Competition Forend Stop, připojte ho k vrchu odpočinku tak, že ho zarovnáte s poskytnutými sloty.
- Nastavte délku, výšku a náklon forend stop podle potřeby pro vaši konkrétní pušku.
- Ujistěte se, že jsou všechny úpravy utaženy před použitím.

4. Použití střeleckého odpočinku:

- Umístěte svou pušku bezpečně na vrch odpočinku, ujistěte se, že je stabilní a vyvážená.
- Proveďte jakékoli potřebné úpravy na vrchu odpočinku nebo forend stop, abyste dosáhli požadované střelecké pozice.
- Vždy se ujistěte, že je okolí kolem vás čisté od lidí a překážek před výstřelem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt a jeho komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nedisponujte žádnými elektronickými komponenty v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují určené recyklační zařízení.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály jsou manipulovány podle bezpečnostních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky, obavy nebo bezpečnostní dotazy týkající se příslušenství Sinclair Shooting Rest se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si svůj střelecký zážitek!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz