

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS - RIFLE BASIX RU-R TRIGGER

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Vylepšení spouště pro pušky Ruger~ Zvládněte to sami

Snadno instalovatelné spouště jsou odlévány z investiční oceli A-2, poté tepelně zpracovány a upraveny na Rc 50-55 pro dlouhodobou spolehlivost. Povrchy spouště s obroušenými rádiusy pomáhají eliminovat pohyb a zvyšují celkovou hladkost. Nastavitelné podle hmotnosti spouštění a používá tovární bezpečnostní mechanismus bez úprav. RU-MK II™ pasuje na všechny pušky Ruger M77® MKII™ s 3-polohovou bezpečností. RU-R nahrazuje nenastavitelnou spoušť v puškách 77/22® a 77/17® s okrajovými náboji. Nepasuje na modely V/T s dvoustupňovou spouští.



Atributy

- Název: [RIFLE BASIX RU-R TRIGGER](#)
- Výrobce: [RIFLE BASIX](#)
- Produkt č.: 758000010
- Výrob. č.: RU-R BLACK
- Model: 77/17,77/22
- Style: Adjustable
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 94mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 891678000481

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání spouště RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER
- O nás

Návod k bezpečnému používání spouště RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny výrobky, které používáte, splňují bezpečnostní normy EU.
- Před použitím výrobku se vždy ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě pochybností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Před manipulací s puškou vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Používejte spoušť pouze na určených modelech pušek Ruger, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při nastavování hmotnosti spouštění postupujte opatrně a dodržujte doporučené hodnoty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a prostor pro bezpečnou instalaci.
- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce pušky.
- Nainstalujte RUR spoušť na pušku podle pokynů uvedených v příručce k pušce Ruger M77® MKII™.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a bezpečně na svém místě.

3. Nastavení hmotnosti spouštění:

- Pomocí nastavení nastavte hmotnost spouštění v rozmezí 1½ 3 lb (0.7 1.4 kg) podle vašich preferencí.
- Po nastavení proveďte test, abyste se ujistili, že spoušť reaguje správně.

4. Použití spouště:

- Při používání pušky dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení pro střelbu.
- Vždy se ujistěte, že je vaše okolí bezpečné před výstřelem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání výrobku RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz