

MOSIN NAGANT TRIGGER - TIMNEY MOSIN-NAGANT TRIGGER W/SAFETY

[Díly na zbraně,nářadí,příslušenství](#) > [Rifle Parts](#) > [Triggers Parts](#) > [Triggers](#)

Ruční opracování a úprava pro maximální přesnost a čistotu spouště. Nastavitelná hmotnost spouště (1,5 - 4 lb), vůle a přetah. Zajišťovací matice udržují nastavení. Featherweight (FW) nabízí stejné úpravy a ruční zpracování jako Deluxe, ale bez bezpečnostního mechanismu.



Atributy

- Název: [TIMNEY MOSIN-NAGANT TRIGGER W/SAFETY](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: 883000025
- Výrob. č.: 307
- Model: Universal Rifles
- Style: Adjustable
- Typ zbraně: Mosin Nagant
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 79mm
- Délka přepravy: 104mm
- UPC: 081950003075

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště MOSIN NAGANT TRIGGER TIMNEY](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště MOSIN NAGANT TRIGGER TIMNEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť MOSIN NAGANT TRIGGER TIMNEY s bezpečnostním mechanismem. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Je důležité, abyste si tento návod pečlivě přečetli a dodržovali všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod a všechny příložené dokumenty.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti výrobku okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Informujte se o místních předpisech týkajících se používání a vlastnictví zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před manipulací se spouští se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Ujistěte se, že máte stabilní postoj a dobré uchopení zbraně.
- Pokud zaznamenate jakékoli abnormality při použití spouště, okamžitě přestaňte s používáním a obraťte se na odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
 1. Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
 2. Nainstalujte novou spoušť MOSIN NAGANT TRIGGER TIMNEY podle příloženého návodu.
 3. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy.
 4. Nastavte hmotnost spouště podle vašich preferencí (1,5 4 lb).
 5. Zkontrolujte funkčnost spouště před jejím použitím.
- Pro běžné používání:
 - Udržujte spoušť čistou a suchou.
 - Pravidelně kontrolujte nastavení hmotnosti spouště a v případě potřeby je upravte.
 - Udržujte výrobek v suchém a chladném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy, obavy nebo žádosti o podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání spouště MOSIN NAGANT TRIGGER TIMNEY. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny výrobce.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz