

RUGER 77 TRIGGERS - TIMNEY RUGER® 77 (W/TANG SAFETY) TRIGGER

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Nastavitelné, lehké, jednofázové, náhradní spouště pro populární opakovací pušky poskytují čisté a přesné spouštění, které pomáhá zlepšit přesnost. Přesně obráběné a tvrzené vnitřní díly pro maximální spolehlivost. Nastavitelné pro hmotnost spouštění (1-1/2-4 lb), vůli a přetah. Zajišťovací matice udržují nastavení. Ruger® 77 pasuje na modely s bezpečnostní pojistkou na tangentu, připojuje se k bezpečnostnímu tlačítku Ruger®. Pouze pro praváky, nepasuje na aktuální produkci Mk II™.



Atributy

- Název: **TIMNEY RUGER® 77 (W/TANG SAFETY) TRIGGER**
- Výrobce: **TIMNEY**
- Produkt č.: 883300177
- Výrob. č.: 601
- Model: M77
- Style: Adjustable
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.054kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 79mm
- Délka přepravy: 102mm
- UPC: 081950006014

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [RUGER 77 Trigger Bezpečnostní Pokyny](#)
- [O nás](#)

RUGER 77 Trigger Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť RUGER 77 od společnosti TIMNEY. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší nové spouště. Před instalací a používáním si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s bezpečným zacházením a obsluhou střelných zbraní.
- Vždy zacházejte se střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ukládejte střelné zbraně bezpečně a mimo dosah neoprávněných osob, zejména dětí.
- Používejte pouze kompatibilní střelné zbraně se spouští RUGER 77. Tato spoušť je určena pro modely Ruger® 77 s bezpečnostní pojistkou na tangentu.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť a střelnou zbraň na opotřebení nebo poškození.
- Nahlase jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Bezpečnost při instalaci:**
 - Instalujte spoušť pouze v případě, že máte zkušenosti s úpravami střelných zbraní. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc.
 - Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před zahájením procesu instalace.
- **Bezpečnost při používání:**
 - Vždy používejte spoušť v souladu s pokyny výrobce.
 - Vyhněte se používání střelné zbraně v podmínkách, které mohou narušit vaši schopnost ji bezpečně obsluhovat (např. pod vlivem drog nebo alkoholu).
 - Nemačte spoušť ani střelnou zbraň žádným způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- **Varování pro věkovou skupinu:**
 - Tento výrobek je určen pouze pro dospělé. Udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Pokyny k Instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně šroubováků a klíčů.

2. Odstranění staré spouště:

- Postupujte podle pokynů výrobce, abyste bezpečně odstranili stávající spoušť ze střelné zbraně.

3. Instalace spouště RUGER 77:

- Zarovnejte novou spoušť s montážními body na Ruger® 77.
- Zajistěte spoušť pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že je pevně utažená.
- Upravte hmotnost spouštění, vůli a přetah podle vašich preferencí pomocí nastavovacích šroubů.

4. Konečné kontroly:

- Po instalaci zkontrolujte, že spoušť funguje hladce bez jakéhokoli zadrhávání.
- Ujistěte se, že zajišťovací matice jsou utažené, aby držely vaše nastavení.
- Otestujte spoušť v bezpečném prostředí, abyste potvrdili správnou funkci.

Pokyny k Použití

- Vždy dodržujte bezpečnostní praktiky při zacházení se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte nastavení úprav, abyste zajistili, že zůstávají bezpečné a funkční.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem se spouští, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny k Likvidaci

- Zbavte se spouště a jakýchkoli obalových materiálů odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace komponentů střelných zbraní.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo na jejich webové stránky. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro přesnou pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost lidí kolem vás je naší nejvyšší prioritou. Užívejte si svou spoušť RUGER 77 odpovědně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz