

WINCHESTER 70 TRIGGERS - TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Poskytuje čistý a ostrý spoušťový odpor, plně nastavitelné, pomáhá zlepšit přesnost

Nastavitelné, stylové spouště s nízkou hmotností, jednofázové, náhradní spouště pro populární opakovací pušky poskytují čisté a ostré spouštění, které pomáhá zlepšit přesnost. Přesně opracované a zpevněné vnitřní části pro maximální spolehlivost. Nastavitelné na hmotnost spouštění (1-1/2-4 lb.), vůli a přetah. Zajišťovací matice udržují nastavení. Winchester 70 se hodí na modely Pre- a Post-64 Model 70; Model 54 vyžaduje úpravu od zbrojáře. Používá tovární pojistku. Winchester 70 MOA se hodí na pušky Winchester Model 70 s MOA spoušťovou skupinou vyrobenou od roku 2008. Nastavitelná hmotnost spouštění od 1-3 liber. Nastavitelné pro přetah.



Atributy

- Název: [TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER](#)
- Výrobce: [TIMNEY](#)
- Produkt č.: 883400170
- Výrob. č.: 401
- Model: 70
- Style: Adjustable
- Typ zbraně: Winchester
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 79mm
- Délka přepravy: 104mm
- UPC: 081950004010

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER

70 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby poskytováním nastavitelné, lehké, jednofázové spouště pro populární opakovací pušky. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností.
- Před instalací nebo úpravou spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte spoušťový mechanismus a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze kompatibilní zbraň, jak je uvedeno v této příručce.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace nebo úprava může vést k náhodnému výstřelu.
 - Nastavení hmotnosti spouštění příliš nízkou může vést k neúmyslnému výstřelu.
 - Vždy používejte tovární bezpečnostní mechanismy podle specifikací.
- **Vyhnutí se nebezpečím:**
 - Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
 - Nepokoušejte se upravit spoušť, když je zbraň nabitá.
 - Všechny úpravy provádějte v kontrolovaném prostředí, bez rozptýlení.
 - Pokud máte jakékoliv problémy se spouští, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s profesionálním zbrojířem.
- **Varování pro specifické publikum:**
 - Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let.
 - Ujistěte se, že nezkušení uživatelé jsou neustále pod dohledem znalého dospělého.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**

1. Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a bezpečnostní mechanismus je zapnutý.
2. Odstraňte stávající spoušťový mechanismus z vaší Winchester Model 70 nebo Model 54 podle pokynů výrobce.
3. Pečlivě nainstalujte spoušť WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 podle přiložených pokynů.
4. Nastavte hmotnost spouštění mezi 1,5 až 4 libry podle potřeby, ujistěte se, že zajišťovací matice jsou utažené, aby držely nastavení.
5. Otestujte funkci spouště bez munice, abyste zajistili, že funguje správně.

- **Použití:**

1. Po instalaci a před použitím vždy proveďte kontrolu funkce.
2. Nastavte přetah podle potřeby, abyste zajistili čistý tah spouště.
3. Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
4. Udržujte správný postoj a úchop při používání zbraně.

- **Údržba:**

- Pravidelně čistěte a kontrolujte spoušťový mechanismus a zbraň, abyste zajistili optimální výkon.
- Mazněte povrchy spouště podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství ke střelným zbraním.
- Pokud je spoušť poškozena nad rámec opravy, kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou zlikvidovány způsobem, který zabraňuje neoprávněnému použití.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo konzultujte kvalifikovaného zbrojáře. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů při používání příslušenství ke střelným zbraním.

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Užijte si bezpečnou a zodpovědnou střelbu!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz