

MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER - TRUGLO MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER GREEN

[Optika a Montáže](#) > [Zaměřovače](#) > [Laserové zaměřovače](#)

Taktický mikro laser MICRO-TAC od TruGlo je ultra-kompaktní, univerzálně vhodná laserová jednotka navržena tak, aby se hodila na jakoukoli zbraň vybavenou lištou Picatinny nebo Weaver. Nabízí snadnou oboustrannou aktivaci tlačítkem pro uživatele praváků i leváků. Vyrobeno z lehkého hliníku, tato laserová jednotka váží méně než 1 oz. Laser zabírá minimální prostor na liště, což z něj činí ideální doplněk pro pušku nebo pistol. Vyberte si mezi pulzním nebo stálým nastavením laseru. Automaticky se vypne po 5 minutách, aby se šetřil život baterie. Tento laser je voděodolný a odolný proti nárazům. Univerzální použití - Hodí se na jakoukoli zbraň s lištou Picatinny nebo Weaver.

Ultra-kompaktní velikost je ideální pro skryté nošení. Nová generace, vysoce efektivní polovodičový laserový diod. Snadná oboustranná aktivace tlačítkem pro uživatele praváků i leváků. Extrémně lehký hliník. Nastavení stálého a pulzního laseru. Zapuštěná tlačítka pro zapnutí/vypnutí eliminují náhodnou aktivaci. Vyžaduje minimální prostor na liště. Automatické vypnutí po 5 minutách.

Nastavení větru a elevace. Provozní teplota: 14°F (-10°C) až 122°F (50°C).

Voděodolný a odolný proti nárazům. Odolný/mikro design. Váží méně než 1 oz.

Návod včetně.



Atributy

- Název: **TRUGLO MICRO-TAC TACTICAL MICRO LASER GREEN**
- Výrobce: **TRUGLO**
- Produkt č.: 902000146
- Výrob. č.: TG7630G
- Battery: LR626
- Color: Black
- Laser Color: Green
- Laser Output: 650nm
- Material: Aluminum
- Style: Laser
- Dodací hmotnost: 0.057kg
- UPC: 788130019153

Detail produktů

Tento výrobek obsahuje baterii.

US exportní klasifikace: 0A504.f

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MICROTAC Taktický Mikro Laser](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MICROTAC Taktický Mikro Laser

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MICROTAC Taktický Mikro Laser od TruGlo. Tato ultrakompaktní laserová jednotka je navržena pro bezpečné a efektivní použití se zbraněmi vybavenými lištou Picatinny nebo Weaver. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné používání a dodržování bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru dodržováním následujících obecných bezpečnostních pokynů:
 - Vždy zacházejte se svým laserem, jako by byl aktivní.
 - Vyhněte se míření laserem na oči nebo odrazné plochy.
 - Uchovávejte laser mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
 - Používejte laser pouze v příslušných prostředích, kde je to legální a bezpečné.
 - Pravidelně kontrolujte laser na jakékoli známky poškození nebo poruchy před použitím.
 - Nemanipulujte s laserem ani se ho nesnažte opravit sami.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pro maximalizaci bezpečnosti při používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru dodržujte následující opatření:
 - Vždy se ujistěte, že je laser bezpečně namontován na zbraň před použitím.
 - Používejte oboustranné aktivování pomocí tlačítka opatrně, abyste zabránili náhodnému spuštění.
 - Vyhněte se používání laseru za vlhkých podmínek, pokud není správně utěsněn proti vlhkosti.
 - Nevystavujte laser extrémním teplotám mimo provozní rozsah 14°F (10°C) až 122°F (50°C).
 - Nepoužívejte laser, pokud byl vystaven silným nárazům nebo poškození.
 - Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby laserový paprsek náhodně nemířil na jednotlivce nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte tyto pokyny pro správnou instalaci a používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před instalací.
- Připevněte laserovou jednotku na lištu Picatinny nebo Weaver vaší zbraně.
- Pevně utáhněte montážní šrouby, ale nepřešroubujte je.

2. Aktivace:

- Použijte oboustranné tlačítko pro aktivaci laseru.
- Vyberte mezi stálým nebo pulzním nastavením laseru podle vaší preference.
- Laser se automaticky vypne po 5 minutách, aby se šetřila životnost baterie.

3. Nastavení:

- Upravte větrání a elevaci podle potřeby, abyste sladili laser s vaším bodem zaměření.
- Odkazujte na příložené pokyny pro specifické postupy nastavení.

4. Výměna baterie:

- Když laser začne slabě svítit nebo nereaguje, vyměňte baterii LR626.
- Ujistěte se, že je baterie nainstalována správně, podle značení polarity.

Pokyny pro likvidaci

- Správná likvidace MICROTAC Taktického Mikro Laseru a jeho součástí je důležitá:
 - Likvidujte laserovou jednotku a baterie v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
 - Nevyhazujte laser do běžného domácího odpadu.
 - Zkontrolujte místní úřady pro určená místa likvidace nebo recyklační programy.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další podporu ohledně MICROTAC Taktického Mikro Laseru se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo oficiální webové stránky pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MICROTAC Taktického Mikro Laseru. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší prioritou. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz