

EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW - BERETTA USA

EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW

[Díly na brokovnice](#) > [Závěr a díly spoušťového ústrojí](#) > [Díly vyhazovače](#) > [Vyhazovače](#)

PASUJE: S682, 20

Všechny vyhazovače vyžadují úpravu od kvalifikovaných zbrojářů Beretta, nejsou určeny k instalaci uživateli.



Atributy

- Název: [BERETTA USA EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW](#)
- Výrobce: [BERETTA USA](#)
- Produkt č.: 913300623
- Výrob. č.: C52322
- Model: S682,682
- Typ zbraně: Beretta
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost používání vyhazovače EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost používání vyhazovače EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vyhazovač EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW od společnosti Beretta USA. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Všechny výrobky musí být používány v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že vyhazovač je instalován a upraven kvalifikovaným zbrojářem Beretta.
- Nikdy se nepokoušejte o instalaci nebo úpravy vyhazovače sami.
- Při používání výrobku dodržujte veškeré místní zákony a předpisy.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a funkční.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality v chodu vyhazovače, okamžitě přestaňte výrobek používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Při manipulaci s výrobkem vždy používejte ochranné brýle a další vhodné ochranné prostředky.
- Nikdy nepoužívejte vyhazovač, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

- Než začnete s instalací, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Instalaci vyhazovače musí provádět pouze kvalifikovaný zbrojář Beretta.
- Po instalaci výrobku proveďte důkladnou kontrolu, zda je vše správně upevněno a funkční.
- Před každým použitím výrobku se ujistěte, že je vyhazovač čistý a bez nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Vyhazovač a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o likvidaci vyhazovače sami, pokud nevíte, jak to správně provést.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníka, který vám poradí s bezpečnou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti výrobku se obraťte na kvalifikovaného zbrojáře Beretta nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Beretta USA pro další informace a podporu.

Děkujeme za vaši pozornost a důvěru v naše výrobky. Věříme, že vám vyhazovač EJECTOR, 682 LOW/RH SK LARGE FRAME RAW přinese spokojenost a bezpečné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz