

RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR - VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

[Díly na pistole](#) > [Díly skupiny spouštěvého ústrojí](#) > [Díly přerušovače](#) > [Přerušovače](#)

Pro zlepšení funkce spouště a přesnosti

Volquartsen CNC-obrobený disconnector je vyroben z nerezové oceli 416. Proces obrábění umožňuje několik designových změn v tom, jak disconnector funguje. Volquartsen přidal materiál, který zvyšuje tuhost oproti předchozímu designu. Tato zvýšená tuhost nejen zlepšuje odpor spouště, ale také zlepšuje celkovou funkčnost, protože zabraňuje jakémukoli zablokování nebo interferenci, které se mohou vyskytnout u předchozího a továrního designu. To je částečně způsobeno variacemi v tolerancích továrního rámu. CNC-obrobený design také obsahuje integrovaný kolík bez stupně, který se nachází na továrním designu. Součástí je také kolík, který přichází do kontaktu s plunžrem spouště, aby se snížilo tření při pohybu přes plunžr spouště.



Atributy

- Název: [VOLQUARTSEN DISCONNECTOR](#)
- Výrobce: [VOLQUARTSEN](#)
- Produkt č.: 930000051
- Výrob. č.: VC2DN
- Model: Mark I, Mark II
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 91mm
- UPC: 810162012236

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

RUGER® MARK II™ & MARK III™

DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CNCobrobený disconnector Volquartsen pro váš RUGER® MARK II™ nebo MARK III™. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a správné používání, aby bylo zajištěno, že váš produkt bude fungovat bezpečně a efektivně. Před použitím si tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajištěte bezpečné používání tohoto produktu dodržováním všech pokynů uvedených v tomto průvodci.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním komponentů zbraní, včetně nesprávné instalace a manipulace.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé uživatele. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než provedete jakoukoli instalaci nebo údržbu.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození disconnectoru a dalších komponentů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při manipulaci se zbraněmi.
- Ověřte, že je disconnector kompatibilní s vaším konkrétním modelem zbraně RUGER®.
- Nemanipulujte ani nezměňujte disconnector žádným způsobem, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Vyhněte se používání zbraně za vlhkých nebo mokrých podmínek, aby se předešlo korozi disconnectoru a dalších komponentů.
- Nepokoušejte se používat zbraň, pokud máte podezření na jakékoli selhání nebo abnormální provoz po instalaci disconnectoru.

Pokyny k instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně stahováku a kladiva.

2. Odstranění starého disconnectoru:

- Rozmontujte zbraň podle pokynů výrobce.
- Najděte disconnector a opatrně jej odstraňte pomocí stahováku k vyražení zajišťovacího kolíku.

3. Instalace disconnectoru Volquartsen:

- Zarovnejte nový disconnector Volquartsen na stejné místo jako starý.
- Vložte zajišťovací kolík, abyste zajistili disconnector na místě, a ujistěte se, že je úplně usazený.

4. Znovu sestavení zbraně:

- Postupujte podle pokynů výrobce pro znovu sestavení zbraně.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkčnost spouště a disconnectoru.

Pokyny k používání

- Vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti při používání vaší zbraně.
- Pravidelně kontrolujte disconnector na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud během provozu zaznamenáte jakékoli problémy s disconnectorem, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte disconnector a jakékoli související obaly v souladu s místními předpisy.
- Neličte disconnector v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se disconnectoru Volquartsen nebo jeho instalace se obraťte na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, nebo se podívejte na webové stránky Volquartsen pro další zdroje a podporu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání CNCobrobeného disconnectoru Volquartsen se svou zbraní RUGER® MARK II™ nebo MARK III™. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě pochybností se obraťte na odborníky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz